

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: INTEROX BT 50

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-
animali

TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027468-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027468-0015

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	3
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	4
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	4
2.2. Tip ta' formulazzjoni	5
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	5
4. Użu(ijiet) awtorizzati	6
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	12
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	12
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	12
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	13
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	14
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	14
6. Informazzjoni oħra	15

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

INTEROX BT 50

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL
	Indirizz	RUE DE RANSBEEK 310 B-1120 BRUXELLES II-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0027468-0000 1-9	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0027468-0015

Data tal-awtorizzazzjoni

08/08/2022

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

31/07/2032

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Solvay Interox Limited
Indirizz tal-manifattur	Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington Ir-Renju Unit
Post ta' siti ta' manifattura	Solvay Interox Limited, Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington Ir-Renju Unit

Isem tal-manifattur

Solvay Chemicals Finland Oy

Indirizz tal-manifattur

YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA Finlandja

Post ta 'siti ta' manifattura

Solvay Chemicals Finland Oy, YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA Finlandja

Isem tal-manifattur

Solvay Chemicals GmbH Germany

Indirizz tal-manifattur

KOETHENSCHER STRASSE 1-3 06406 DE BERNBURG Germanja

Post ta 'siti ta' manifattura

Solvay Chemicals GmbH Germany, KOETHENSCHER STRASSE 1-3 06406 DE BERNBURG Germanja

Isem tal-manifattur

Solvay Chemie BV Netherlands

Indirizz tal-manifattur

SCHEPERSWEG, 1 6049 CV HERTEN Olanda

Post ta 'siti ta' manifattura

Solvay Chemie BV Netherlands, SCHEPERSWEG, 1 6049 CV HERTEN Olanda

Isem tal-manifattur

Solvay Chimica Italia SpA Italy

Indirizz tal-manifattur

VIA PIAVE, 6 Rosignano SOLVAY LI 57013 Rosignano Italja

Post ta 'siti ta' manifattura

Solvay Chimica Italia SpA Italy, VIA PIAVE, 6 Rosignano SOLVAY LI 57013 Rosignano Italja

Isem tal-manifattur

Solvay Chimie SA Belgium

Indirizz tal-manifattur

Rue de Ransbeek 310 1120 BE Brussels II-Belġju

Post ta 'siti ta' manifattura

Solvay Chimie SA Belgium, RUE SOLVAY, 39 5190 BE JEMEPPE-SUR-SAMBRE II-Belġju

Solvay Chimie SA Belgium, SCHELDELAAN 600 – HAVEN 725 2040 BE Antwerp II-Belġju

Isem tal-manifattur	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Indirizz tal-manifattur	RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA Portugall
Post ta 'siti ta' manifattura	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA, RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA Portugall

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Interox Limited
Indirizz tal-manifattur	Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Solvay Interox Limited, Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington Ir-Renju Unit

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chemicals Finland Oy
Indirizz tal-manifattur	YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA Finlandja
Post ta 'siti ta' manifattura	Solvay Chemicals Finland Oy, YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA Finlandja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chemicals GmbH Germany
Indirizz tal-manifattur	KOETHENSCHER STRASSE 1-3 06406 BERNBURG Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Solvay Chemicals GmbH Germany, KOETHENSCHER STRASSE 1-3 06406 BERNBURG Ġermanja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chimica Italia SpA Italy
Indirizz tal-manifattur	VIA PIAVE, 6 ROSIGNANO SOLVAY LI 57013 ROSIGNANO Italja
Post ta 'siti ta' manifattura	Solvay Chimica Italia SpA Italy, VIA PIAVE, 6 ROSIGNANO SOLVAY LI 57013 ROSIGNANO Italja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chimie SA Belgium
Indirizz tal-manifattur	Rue de Ransbeek 310 1120 Brussels II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Solvay Chimie SA Belgium, RUE SOLVAY 39 5190 BE JEMEPPE-SUR-SAMBRE II-Belġju
	Solvay Chimie SA Belgium, SCHELDELAAN 600 – HAVEN 725 2040 BE Antwerp II-Belġju

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Indirizz tal-manifattur	RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA Portugall
Post ta 'siti ta' manifattura	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA, RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA Portugall

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	49,9

2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - koncentrat Jinhall

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jżid in-nar; ossidant.

Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'.

Jagħmel hruq serju lill-ġilda u ħsara lill-ġhajnejn.

Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjipx.

Żomm 'il bogħod mill-hwejjeġ u materjali oħra li jaqbd.

Tiblax man-nifs fwar.

Tiblax man-nifs sprej.

Aħsel hands sew wara li timmaniġġjah.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes protezzjoni għall-ġhajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.

JEKK JINBELA':Sejjaħ POISON CENTER/doctor jekk ma tħossokx f'sikktek..

JEKK JINBELA':Laħlaħ ħalqek.TIPPROVOKAX ir-remettar.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xaġħar):Nehħi minnufih il-hwejjeġ kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tnehħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih POISON CENTER or doctor.

Aħsel il-hwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom.

F'każ ta' nar:Uża water biex titfi.

Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi skond il regolamentazzjoni lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.
Armi il-kontenitur fi skond il regolamentazzjoni lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Id-diżinfazzjoni ta' uçuħ b'applikazzjoni likwida f'żoni industrijali jew istituzzjonali.

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: isem komuni: Fungi/yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: isem komuni: spori batterjali istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor Użu industrijali jew istituzzjonali. Diżinfettar ta' wçuħ mhux poruži.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: - Deskrizzjoni dettaljata: Sprejjar awtomatizzat fuq uçuħ Tindif fil-Post (CIP) Immersjoni ta' tagħmir u utensili
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Konċentrazzjoni tal-użu perossidu tal-idroġenu 13% w/w. Dilwizzjoni (%): Numru u ħin tal-applikazzjoni: • CIP (tindif fil-post): volum ta' prodott dilwit meħtieġ biex timla s-sistema li għandha tiġi

	<p>diżinfettata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprejjar awtomatizzat: 50 -100 mL ta' prodot dilwit/m2 • Immersjoni: agħmel is-soluzzjoni u għaddas l-oġġetti <p>Frekwenza - kif meħtieġ mill-utent.</p> <p>Applika f'temperatura tal-kamra.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Imballaġġ HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 and 1000 L (IBC).</p> <p>Gradi approvati ta' HDPE.</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Uża sistema ta' tagħbija awtomatizzata għal CIP u sprejjar awtomatizzat.</p> <p>Iddilwa l-prodott biex tilhaq il-koncentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu msemmi hawn taħt.</p> <p>Koncentrazzjoni effettiv tal-perossidu tal-idroġenu (w/w) u l-ħin ta' kuntatt:</p> <p>Batterċidjali- 13%, 10 min</p> <p>Batterċidjali – 13%, 60 min</p> <p>Toqtol fungi b'ċellula waħda u funġiċidali – 13%, 15 min</p>

Viruċidali – 13%, 30 min

Il-mikrobi kollha mitluba - 13%, 60 min

Kull tikketta tal-prodott għandu jkollha informazzjoni dwar kif għandu jsir id-dilwazzjoni, eż. biex jilhaq konċentrazzjoni ta' perossidu tal-idroġenu ta' 13% (w/w):

Prodott b'konċentrazzjoni ta' perossidu tal-idroġenu ta' 50%: Il-prodott għandu jkun dilwit għal 28% w/v (280 g jew 230 mL tal-prodott, žid sa 1 L ilma).

Tindif minn qabel tal-uċuħ huwa meħtieġ qabel tuża diżinfettanti.

Sprejjar awtomatizzat tal-prodott dilwit 50 -100 mL /m² fuq uċuħ mhux porużi. Il-wiċċ għandu jibqa' mxarrab għall-hin ta' kuntatt allokat.

Għaddas l-istrumenti fil-prodott dilwit għall-hin ta' kuntatt allokat. Ħallih joqtor u jinxef.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

CIP:

Il-proċessi għandhom ikunu kompletament awtomatizzati u magħluqa b'ebda esponiment fil-każ ta' tankijiet u sistemi tal-pajpijiet.

Sprejjar awtomatizzat:

F'każ ta' sprejjar awtomatizzat ta' uċuħ bħal conveyors jew installazzjonijiet fissi oħra, il-ħaddiema jridu joħorġu mill-kamra qabel jipproċessaw.

Id-diżinfettar jista' biss jiġi pproċessat wara t-tmiem tal-ewwel wara li l-ħaddiema kollha jkunu ħarġu mill-kamra. Il-proċess għandu jinbeda minn barra l-kamra. Avviżi ta' twissija li jindikaw li hadd ma jsta' jidhol u barikati temporanji għandhom jitqiegħu fl-entraturi kollha.

Il-konċentrazzjonijiet tal-arja għandhom jiġu mmonitorjati biex ikun żgurat li ma jkunx hemm tnixxija waqt l-operazzjonijiet. Għad-dhul mill-ġdid, id-daħla tal-AECinhalation ta' 1.25 mg/m³ għandha tkun żgurata b'miżuri tekniku u organizzattivi (eż. senser, perjodu definit ta' ventilazzjoni).

Immersjoni:

L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa mandatorju.

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

Coverall protettiv (mill-inqas tip 6, EN 13034) għandu jintlibes fit-tagħbija.

Għal proċessi stazzjonarji, ventilazzjoni lokali tal-exhaust (LEV) b'effiċjenza tal-qabda ta' mill-inqas 85% għandha tiġi speċifikata.

Jekk m'hemmx LEV, uża tagħmir protettiv respiratorju (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 20 fit-tagħbija u 5 għall-immersjoni.

Wara l-użu, il-banji tal-immersjoni għandhom jitbattlu jew jitgħattew biex jevitaw evaporazzjoni ulterjuri.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Id-dizinfekzjoni ta' ucuħ assoċjati ma' alloġġi tal-animali bl-isprejjar

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Mhux rilevanti

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku:
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: Fungi/yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Indoor</p> <p>Id-dizinfettar ta' materjali u wcuħ mhux poruži assoċjati ma' alloġġjar tal-animali.</p> <p>Metodu: - Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Sprejjar b'tagħmir awtomatizzat jew manwali</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Konċentrazzjoni tal-użu perossidu tal-idroġenu 9.5 -13 % w/w. Dilwizzjoni (%): Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Sprejjar: 50 -100 mL ta' prodot dilwit/m²</p> <p>Il-frekwenza tiddependi fuq iċ-ċiklu tal-ħajja tal-animali - kif meħtieġ mill-utent.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professionali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Imballaġġ HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 and 1000 L (IBC).</p> <p>Gradi approvati ta' HDPE.</p>

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Iddilwa l-prodott biex tilħaq il-konċentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu msemmi hawn taħt.</p> <p>Konċentrazzjoni effettiv tal-perossidu tal-idroġenu (w/w) u l-ħin ta' kuntatt:</p> <p>Battericidjali u toqtol fungi b'ċellula waħda - 9.5%, 30 min</p> <p>Funġicidali – 13%, 60 min</p>

Viruċidali – 13%, 30 min

Il-mikrobi kollha mitluba - 13%, 60 min

Kull tikketta tal-prodott għandu jkollha informazzjoni dwar kif għandu jsir id-dilwazzjoni, eż. biex jilhaq konċentrazzjoni ta' perossidu tal-idroġenu ta' 13% (w/w):

Prodott b'konċentrazzjoni ta' perossidu tal-idroġenu ta' 50%: Il-prodott għandu jkun dilwit għal 28% w/v (280 g jew 230 mL tal-prodott, žid sa 1L ilma).

Neħhi l-annimali minn spazji li se jiġi diżinfettati. Tindif minn qabel tal-uċuħ huwa meħtieġ qabel tuża diżinfettanti.

Sprejja l-prodott dilwit 50 -100 mL /m² fuq uċuħ mhux porużi. Il-wiċċ għandu jibqa' mxarrab għall-ħin ta' kuntatt allokat. Ħallih joqtor u jinxef.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Sistemi ta' sprejjar awtomatizzati:

Waqt l-operazzjoni l-ħaddiem għandu jittlaq miż-żona u ħadd m'għandu jidhul u jkun hemm barikati adattati jew bibien imsakkrin. Wara l-operazzjoni ventilazzjoni effiċjenti (10 ACH) għandha tintuża biex jintlaħaq livell sigur. Waqt dan il-perjodu l-aċċess għandu jkun miċhud. Il-konċentrazzjonijiet tal-arja għandhom jiġu mmonitorjati biex ikun żgurat li ma jkunx hemm tnixxija waqt l-operazzjonijiet. Għad-dhul mill-ġdid, id-daħla tal-AECinhalation ta' 1.25 mg/m³ għandha tkun żgurata b'miżuri tekniku u organizzattivi (eż. senser, perjodu definit ta' ventilazzjoni).

Għal sprejjar manwali:

L-użu ta' protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa mandatorju.

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

Għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas tip 6, EN 13034).

L-użu ta' tagħmir ta' protezzjoni respiratorja (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 hija mandatorja. Huwa meħtieġ mill-inqas respiratur tal-elettriku li jippurifika l-arja b'elmu/kappun/maskra (TH1/TM1), jew nofs/maskra shiha b'kombinazzjoni ta' gass ta' filtru/P2 (tip ta' filtru (itra ta' kodiċi, kulur) li għandu jiġi speċifikat fl-informazzjoni tal-prodott).

L-operaturi li jilbsu l-RPE speċifikat biss għandhom ikunu preżenti waqt l-isprejjar jew il-fumigazzjoni.

L-operatur għandu jimxi b'lura lejn il-ħruġ waqt li jisprejja l-uċuħ biex dejjem jimxi 'lil hinn miż-żoni sprejjati.

Għandha tintuża ventilazzjoni effiċjenti (10 ACH) waqt l-isprejjar u l-aċċess għandu jiġi miċhud permezz ta' barikati u avviżi adattati. Barra minn hekk ventilazzjoni effiċjenti (10 ACH) għandha tintuża biex jintlaħaq livell sigur. Waqt dan il-perjodu l-aċċess għandu jkun miċhud. Il-koncentrazzjonijiet tal-arja għandhom jiġu mmonitorjati biex ikun żgurat li ma jkunx hemm trixxija waqt l-operazzjonijiet. Għad-dhul mill-ġdid, id-dahla tal-AECinhalation ta' 1.25 mg/m³ għandha tkun żgurata b'miżuri tekniku u organizzattivi (eż. senser, perjodu definit ta' ventilazzjoni).

Ebda esponiment sekondarju mhuwa mistenni minhabba d-dekompożizzjoni mgħaġġla tal-perossidu tal-idroġenu.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

-

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa mandatorju.

Ilbes ilqugh għall-wiċċ fejn hemm il-possibilità ta' titjir.

Żgura li jkun hemm ventilazzjoni adegwata waqt l-applikazzjoni.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Karatteristiċi ta' effetti avversi diretti u indiretti probabbli:

- F'każ li jinġibed man-nifs: Diffikultajiet fit-tehid tan-nifs, solgħa, edema pulmonari, dardir, remettar.
- F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Ħmura, neħha tat-tessuti, irritazzjoni tal-ġilda.
- F'każ ta' kuntatt mal-ġhajnejn: Ħmura, lakrimazzjoni, neħha tat-tessuti, ħruq sever.
- F'każ ta' ingestjoni: Dardir, uġiġħ addominali, remettar bid-demem, dijarea, soffokazzjoni, solgħa, qtuġħ ta' nifs sever, ħruq sever tal-ħalq u l-ġriżmejn, kif ukoll periklu ta' well as a danger of perforazzjoni tal-esofagu u l-istonku. Riskju ta' disturb respiratorju.

Istruzzjonijiet tal-ewwel ġhajnuna:

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Ħuda fl-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda għat-tehid tan-nifs. Jekk ikun hemm sintomi: Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-VELENI jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda immedjatment b'ħafna ilma. Għalhekk neħhi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tużahom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-VELENI jew tabib.

JEKK FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ immedjatment bl-ilma għal bosta minuti. Neħhi l-lentijiet ta' kuntatt, jekk preżenti u faċli tneħħihom. Kompli laħlaħ għal 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq immedjatment. Agħti xi ħaġa biex tinxtorob, jekk il-persuna esposta tista' tibla'. TipprovokaX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Miżuri ta' emerġenza biex tiproteġi l-ambjent f'każ ta' aċċident:

- Prekawzjonijiet ambjentali:

M'għandux jiġi rilaxxat fl-ambjent. Jekk il-prodott jikkontamina xmajjar u lagi jew drejns informa l-awtoritajiet rispettivi.

- Metodi u materjali għall-konteniment u t-tindif:

Iddilwa b'ħafna ilma. Imblokka. Thallatx flussi tal-iskart waqt il-ġbir. Ixxotta b'materjal assorbent inert. Żomm f'kontenituri mmarkati sew. Żomm f'kontenituri magħluqin u adattati għar-rimi. Qatt tirritorna t-tixrid fil-kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Thallix prodott mhux dilwit jidħol fid-drenaġġ. Titfax prodott mhux użat fl-art, f'kanali tal-ilma, f'pajpijiet (sink, toilets...) u lanqas fid-drejns. Għaddi biss kontenituri vojta/imballaġġ għar-riċiklar. Ir-rimi tal-imballaġġ għandu dejjem jikkonforma mal-leġiżlazzjoni tar-rimi tal-iskart u r-rekwiżiti ta' awtoritajiet reġjonali lokali..

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Flażna: Il-perossidu tal-idroġenu għandu jinħażen f'tankijiet tal-ħzin tal-massa ddisinjati kif xieraq jew f'kontenitur originali mtaqqab f'pożizzjoni wieqfa 'l bogħod minn prodotti inkompatibbli. Uża biss materjali ta' konstruzzjoni approvati għal tagħmir jew pakketti approvati. Aħżen f'post frisk u ventilat u pproteġi minn ħsara u minn dawl tax-xemx dirett. Tahżinx f'temperaturi oġhla minn 40°C. Żomm 'il bogħod minn materjali li jaqbd u sorsi ta' qbid u sħana.
Data ta' skadenza: 12-il xahar f'pakketti HDPE f'temperatura ambjentali.

6. Informazzjoni oħra

Oqgħod attent għar-referenza tal-valur Ewropew ta' 1.25 mg/m³ għas-sustanza attiva perossidu tal-idroġenu (CAS No.: 7722-84-1) li ntuzat għall-evalwazzjoni tar-riskji għal dan il-prodott.