

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

Kunjom: Contec IPA Product Family

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-
animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0020460-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0020460-0000

Werrej

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni	1
1. Informazzjoni Amministrattiva	1
2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni	2
Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)	3
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - Contec IPA Liquid Products	3
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	4
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	5
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	7
6. Informazzjoni oħra	10
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	11
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - Contec IPA Wipes	11
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	12
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	12
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	13
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	16
6. Informazzjoni oħra	18
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	18

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

1. Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Kunjom

Contec IPA Product Family

1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animalli
TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Contec Europe
	Indirizz	ZI Du Prat Avenue Paul Duplaix 56000 Vannes Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020460-0000	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0020460-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	26/12/2019	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/11/2029	

1.4. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Contec Inc.
Indirizz tal-manifattur	525 Locust Grove SC 29303 Spartanburg Istat Uniti
Post ta' siti ta' manifattura	525 Locust Grove SC 29303 Spartanburg Istat Uniti

Isem tal-manifattur	Contec Cleanroom Technology (Suzhou) Co., Ltd. China
Iindirizz tal-manifattur	17 Longyun Road, Suzhou Industrial Park 215024 Suzhou Ċina
Post ta 'siti ta' manifattura	17 Longyun Road, Suzhou Industrial Park 215024 Suzhou Ċina

Isem tal-manifattur	Contec Cleanroom (UK) Ltd
Iindirizz tal-manifattur	Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway NE63 8QW Ashington, Northumberland Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway NE63 8QW Ashington, Northumberland Ir-Renju Unit

Isem tal-manifattur	Flexible Medical Packaging
Iindirizz tal-manifattur	Unit 8 Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Unit 8 Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Ir-Renju Unit

1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Brenntag GmbH
Iindirizz tal-manifattur	Stinnes Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr Germanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Haven 3222, Vondelingenweg 601 3196 KK Vondelingenplaat Olanda

2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	62,9 - 62,9

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

AL (kwalunkwe likwidu ieħor) – soluzzjoni/sprej bil-grillu tal-RTU

AL (kwalunkwe likwidu ieħor) – biċċiet tal-imsiħ bl-RTU

Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

Contec IPA Liquid Products

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	62,9 - 62,9

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL (kwalunkwe likwidu ieħor) – soluzzjoni/sprej bil-grillu tal-RTU

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.
 Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.
 Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
 Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.
 Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.
 Bieghed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjix.
 Żomm il-kontenitur magħluq sew.
 Evita li tibra' bin-nifs fwar.
 Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.
 Uża biss barra jew f'post ventilat sew.
 Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.
F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
 Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk ma tħossokx f'sikktek..
 Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.
 F'każ ta' nar: Uża foam rezistenti għall-alkoħol biex tifli.

Ahžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Ahžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi l-kontenitur skont ma jitolbu r-regolamenti lokali..

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu professjonali

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Diżinfettant għall-użu kontra l-batterji, il-mycobacteria u l-ħmira fuq uçuħ ibsin u mhux porużi fi kmamar iġġenici għall-bijoteknoloġija, il-farmaċewtiċi, il-manifattura ta' strumenti mediċi, l-industriji tal-kura tas-saħħa u applikazzjonijiet kritiċi oħra tax-xjenzi tal-hajja; żoni tal-preparazzjoni tal-ikel u tat-tmigh industrijali."

Temperatura ta' użu aċċettabbli: temperatura tal-kamra (20±2°C)

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterju
isem komuni: Batterji
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Mycobacteriaceae
isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Ħmira
isem komuni: Ħmira
istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar u msiħ
Deskrizzjoni dettaljata:
-

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: 50 ml tal-prodott għal kull m2 tal-wiċċ.
Dilwizzjoni (%):
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Sprejjar: Ħin tal-kuntatt ta' minuta waħda għall-batterji, il-mycobacteria u l-ħmira

	<p>Imsiħ: Ħin tal-kuntatt ta' minuta waħda għall-batterji u l-mycobacteria</p> <p>Ħin tal-kuntatt ta' 3 minuti għall-fmira</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixxun tal-isprej bil-grillu tal-HDPE – 0.5 – 1L</p> <p>Flixxun tal-mili mill-ġdid bit-tapp tal-HDPE - 5L</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara sezzjoni 5.1

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara sezzjoni 5.2

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5.3

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5.4

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5.5

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Uża f'temperatura tal-kamra. Għal uċuħ viżibbilment mahmuġin, huwa meħtieġ tindif qabel id-dizinfekzjoni.

Applika l-prodott fuq biċċa tal-imsiħ iġjenika ta' kwalità xierqa. Aċċerta ruhek li l-biċċa tkun saturata biżżejjed u b'mod uniformi qabel timsaħ il-wiċċ li jrid jtnaddaf.

Aċċerta ruhek li l-wiċċ ikun kopert b'mod uniformi bis-solvent imbagħad imsaħ biex tixxotta b'biċċa tal-imsiħ iġjenika sterili.

Ħinijiet tal-kuntatt: Sprejja għal minuta waħda għall-batterji, il-mycobacteira u l-ħmira

Imsaħ għal minuta waħda għall-batterji u l-mycobacteria 3 minuti għall-ħmira.

Biċċiet tal-imsiħ użati għandhom jintremew f'kontenitur magħluq.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Ahsel idejk u l-ġilda esposta qabel l-ikel u wara l-użu.

Evita l-kuntatt mal-ġhajnejn.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Effetti negattivi diretti jew indiretti possibbli:

Uġiġħ ta' ras, mejt, alluċinazzjonijiet, dipressjoni respiratorja, depressjoni tas-CNS jew koma.

Irritazzjoni severa tal-ġhajnejn u/jew ħsara okulari.

Dardir, rimettar, dijarea u gastrite emorraġika.

Periklu ta' aspirazzjoni pulmonari jista' jwassal għal pulmonite, pressjoni baxxa u ipoglicemija.

Mizuri tal-ewwel għajnuna:

Biegħed l-individwu mis-sors ta' esponiment u neħhi kwalunkwe lbies kontaminat/imċappas.

Kuntatt mal-ghajnejn: JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib

Kuntatt mal-ġilda; aħsel il-parti affettwata b'ħafna ilma u sapun. Toghroxx.

Jekk jinbela': TIPPROVOKAX ir-rimettar u qatt tagħti xi ħaġa fil-ħalq lil individwi debboli jew li jkun intilef minn sensih; jekk l-individwu jkun intilef minn sensih poġġih f'pożizzjoni (ta' rkupru) laġenba fuq ix-xellug bir-ras baxxuta u l-irkopptejn milwija.

Żomm l-individwu kalm u mistrieħ, ikkonserva t-temperatura tal-ġisem u kkontrolla n-nifs. Jekk meħtieġ ara għandux polz u ibda respirazzjoni artifiċjali.

Ħu l-individwu fi klinika jew spatar u ġorr il-pakkett jew it-ticketta meta dan ikun possibbli.

QATT THALLI L-INDIVIDWU WAHDU!

Rakkomandazzjoni għal personal mediku u tal-kura tas-saħħa:

Immonitorja s-sinjali vitali u pprovdri trattament sintomatiku u ta' appoġġ.

Eżamina bi proċedura endoskopika fil-każ ta' iġestjoni.

Immonitorja għal glicemija u ketoni.

L-użu ta' ipekakwana huwa kontraindikant

JEKK TIKKONSULTA TABIB ŻOMM IL-PAKKETT JEW IT-TIKKETTA DISPONIBBLI U ĊEMPEL IĊ-ĊENTRU TA' KONTROLL TAL-AVVELENAMENT LOKALI fuq 112

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Armi l-kontenut/il-kontenitur skont ir-regolamenti nazzjonali.
Tużax mill-ġdid il-kontenitur vojti għal xi skop ieħor.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm f'post frisk, niexef u b'ventilazzjoni tajba fil-kontenitur oriġinali.
Żomm 'il bogħod minn sorsi ta' tqabbid.
Żomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.
Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Żmien kemm idum tajjeb: sentejn

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih ġie maqbul il-valur referenzjarju Ewropew ta' 129.28 mg/m³ għall-utenti professjonali li ntuża għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	Contec 70% IPA FBC570I	qasam tas-suq: EU
	Contec Sterile 70% IPA SBT170IW	qasam tas-suq: EU
	Contec Sterile 70% IPA SBT0570IW	qasam tas-suq: EU
	Contec 70% IPA FBT170I	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0020460-0001 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	62,9

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

Contec IPA Wipes

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-2

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	62,9 - 62,9

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL (kwalunkwe likwidu ieħor) – biċċiet tal-imsiħ bl-RTU

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.
Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.
Bieghed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjipx.
Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-ġhajnejn.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Nehħi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ġhajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar:Uża foam reżistenti għall-alkoħol biex titfi.

Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk.

Aħžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi l-kontenitur skont ma jitolbu r-regolamenti lokali..

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu professjonali

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġħalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Diżinfettant għall-użu kontra l-batterji, il-mycobacteria u l-ħmira fuq uċuħ ibsin u mhux porużi fi kmamar iġġeniċi għall-bijoteknoloġija, il-farmaċewtiċi, il-manifattura ta' strumenti mediċi, l-industriji tal-kura tas-saħħa u applikazzjonijiet kritiċi ohra tax-xjenzi tal-ħajja; żoni tal-preparazzjoni tal-ikel u tat-tmiġħ industrijali."

Temperatura ta' użu aċċettabbli: temperatura tal-kamra

(20±2°C)

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji
isem komuni: Batterji

istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Mycobacteriaceae
isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Hmira
isem komuni: Hmira
istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Imsiħ
Deskrizzjoni dettaljata:
-

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%):
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Minuta waħda ħin tal-kuntatt għall-batterji u l-mycobacteria

3 minuti ħin ta' kuntatt għall-hmira

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Biċċiet imxarrba 100 % tal-polipropilen fi:

- Flixxun tal-HDPE b'tapp tal-HDPE – 150 biċċa (1.7 jew 2.15 L)

- Pakkett tal-PET/PE ssiġillat b'materjal tat-tgeżwir tal-PET/PE – 30, 40 jew 50 biċċa

Biċċiet imxarrba 100 % tal-poliester fi:

- Flixxun tal-HDPE b'tapp tal-HDPE – 100 biċċa (2.25 L)

- Pakkett tal-PET/PE ssiġillat b'biċċa tat-tgeżwir tal-PET/PE – 20 biċċa

Biċċiet imxarrba 100 % tal-poliester innittjat fi:

- Pakkett tal-PET/PE ssiġillat b'materjal tat-tgeżwir tal-PET/PE– 8, 10, 20, 30 jew 50

biċċa

Biċċiet imxarrba 55 % taċ-ċelluloża / 45% tal-poliester fi:

- Flixxun tal-HDPE b'tapp tal-HDPE – 100 biċċa (2.25 L)

- Pakkett tal-PET/PE ssiġillat b'materjal tat-tgeżwir tal-PET/PE – 24, 30, 50 jew 75 biċċa

Biċċiet imxarrba 50 % tar-raġon / 50% tal-poliester fi:

- Flixxun tal-HDPE b'tapp tal-HDPE - 700 biċċa (11.4 L)

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara sezzjoni 5.1

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara sezzjoni 5.2

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5.3

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5.4

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5.5

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal uçuħ viżibbilment maħmuġin, huwa meħtieġ tindif qabel id-diżinfezzjoni.

Aċċerta ruħek li l-wiċċ ikun kopert b'mod uniformi bil-prodott, ħallih jaġixxi għal ħin ta' kuntatt ta' minuta għal azzjoni kontra l-batterji u l-mycobacteria u 3 minuti għal azzjoni kontra l-ħmira

Biċċiet użati għandhom jintremew f'kontenitur magħluq

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Aħsel idejk u l-ġilda esposta qabel l-ikel u wara l-użu.
Evita l-kuntatt mal-ghajnejn

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Effetti negattivi diretti jew indiretti possibbli::

Ugħigh ta' ras, mejt, allucinazzjonijiet, depressjoni respiratorja, depressjoni tas-CNS jew koma.

Irritazzjoni severa tal-għajnejn u/jew ħsara okulari.

Dardir, rimettar, dijarea u gastrite emorraġika.

Periklu ta' aspirazzjoni pulmonari jista' jwassal għal pulmonite, ipotensjoni u ipoglicemija.

Miżuri tal-ewwel għajnuna:

Biegħed l-individwu mis-sors ta' esponiment u neħhi kwalunkwe lbies kontaminat/imcappas.

Kuntatt mal-għajnejn: JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplil laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda; aħsel il-parti affettwata b'ħafna ilma u sapun. Togħrokk.

Jekk jinbela': TIPPROVOKAX ir-rimettar u qatt tagħti xi haġa fil-ħalq lil individwu debboli jew li jkun intilef minn sensih; jekk l-individwu jkun intilef minn sensih poġġih f'pożizzjoni (ta' rkupru) lagenba fuq ix-xellug bir-ras baxxuta u l-irkopptejn milwija.

Zomm l-individwu kalm u mistrieħ, ikkonserva t-temperatura tal-ġisem u kkontrolla n-nifs. Jekk meħtieġ ara għandux polz u ibda respirazzjoni artifiċjali.

Ħu l-individwu fi klinika jew spatar u ġorr il-pakkett jew it-tikketta meta dan ikun possibbli.

QATT THALLI L-INDIVIDWU WAĦDU!

Rakkomandazzjoni għal personal mediku u tal-kura tas-saħħa:

Immonitorja s-sinjali vitali u pprovidi trattament sintomatiku u ta' appoġġ.

Eżamina bi proċedura endoskopika fil-każ ta' ingestjoni.

Immonitorja għal glicemija u ketoni.

L-użu ta' ipekakwana huwa kontrindikata

JEKK TIKKONSULTA TABIB ŻOMM IL-PAKKETT JEW IT-TIKKETTA DISPONIBBLI U ĊEMPEL IĊ-ĊENTRU TA' KONTROLL TAL-AVVELENAMENT LOKALI fuq 112

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Armi l-kontenut/il-kontenitur skont ma jitolbu r-regolamenti nazzjonali.
Tużax mill-ġdid il-kontenitur vojt għal xi skop ieħor.
Biċċiet użati għandhom jintremew f'kontenitur magħluq
Armi l-biċċiet użati mal-iskart xott għall-miżbla

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zomm f'post frisk, niexef u b'ventilazzjoni tajba fil-kontenitur oriġinali.
Zomm 'il bogħod minn sorsi ta' tqabbid.
Zomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.
Zomm il-kontenitur magħluq sew.
Zmien kemm idum tajjeb: sentejn

6. Informazzjoni oħra

Polypropylene, polyester, kitted polyester, 55 % cellulose / 45 % polyester jew 50 % rayon / 50 % polyester wipes, 34-240 gsm, jikkontjenu 5 - 38 ml prodott (2.75 - 20.9 g propan-2-ol)
Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih għie maqbul il-valur referenzjarju Ewropew ta' 129.28 mg/m³ għall-utenti professjonali li ntuża għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

PROSAT MBPP PS-840IR	qasam tas-suq: EU
PROSAT MBPP PS-911	qasam tas-suq: EU
PROSAT MBPP PS-911EB	qasam tas-suq: EU
PROSAT MBPP PS-LPP-7030	qasam tas-suq: EU

PROSAT MBPP PS-LPP-7030IR	qasam tas-suq: EU
PROSAT MBPP PSPP0039	qasam tas-suq: EU
PROSAT MBPP PSPP0043	qasam tas-suq: EU
SATWipes MBPP SWPP0003	qasam tas-suq: EU
PROSAT Delta PS-7030IR	qasam tas-suq: EU
SATWipes nonwoven polyester SAT-C3-7030	qasam tas-suq: EU
Spec-Wipe 4 115-0039	qasam tas-suq: EU
PROSAT Polynit Heatseal PS-HS9-7030	qasam tas-suq: EU
PROSAT EasyReach PSME0001	qasam tas-suq: EU
PROSAT Polynit Heatseal PSPS0047	qasam tas-suq: EU
PROSAT Polynit Heatseal PSPS0076	qasam tas-suq: EU
PROSAT Polynit Heatseal PSPS0091	qasam tas-suq: EU
PROSAT Polynit Heatseal PSWE0001	qasam tas-suq: EU
PROSAT Polynit Heatseal PSWE0002	qasam tas-suq: EU
PROSAT Polynit Heatseal PSWE0003	qasam tas-suq: EU
Spec-Wipe 3 115-0034	qasam tas-suq: EU

PROSAT Sigma PSC20001	qasam tas-suq: EU
PROSAT Sigma PSC20002	qasam tas-suq: EU
PROSAT Theta PSC20005	qasam tas-suq: EU
PROSAT Theta PSC20006	qasam tas-suq: EU
PROSAT Theta PSC20009	qasam tas-suq: EU
PROSAT Theta PSC20010	qasam tas-suq: EU
PROSAT Theta PSCP0001	qasam tas-suq: EU
PROSAT Theta PSCS1010	qasam tas-suq: EU
PROSAT Theta PSCS1010IR	qasam tas-suq: EU
SATWipes polyester/cellulose SAT-C1-7030	qasam tas-suq: EU
SATWipes presaturated wipes SWNW0013	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni (Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali) EU-0020460-0002 1-2	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	62,9

