

Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

Produktnamn: 5-b

Produkttyp(er): PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

Godkännandenummer:

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3): EU-0024303-0005

Innehållsförteckning

Administrativa uppgifter	1
1.1. Produktens handelsnamn	1
1.2. Innehavare av produktgodkännande	1
1.3. Tillverkare av biocidprodukter	1
1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet	6
2. Produktens sammansättning och formulering	10
2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten	10
2.2. Typ av formulering	11
3. Faro- och skyddsangivelser	11
4. Godkänd användning	11
5. Allmänna villkor för användning	33
5.1. Bruksanvisning	33
5.2. Riskbegränsande åtgärder	33
5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön	33
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning	34
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	34
6. Övrig information	34

Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn

Incidin OxyFoam

1.2. Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet

Namn	Ecolab Deutschland GmbH
Adress	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Tyskland

Godkännandenummer

1-5

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)

EU-0024303-0005

Datum för godkännande

15/09/2022

Utgångsdatum för godkännande

31/08/2032

1.3. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn	Ecolab Europe GmbH
Tillverkarens adress	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Schweiz
Tillverkningsställe(n)	A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Tyskland
	ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Bizkaia Spanien
	ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Spanien
	ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Storbritannien
	Arkema GmbH Morschheimer Strasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Tyskland
	AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Danmark
	Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Slovenien
	BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moskva Ryska federationen
	BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Storbritannien
	BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Frankrike
	Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Italien
	BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Frankrike
	BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Österrike
	BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Mühlheim Tyskland
	BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Tyskland
	BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Mühlheim Tyskland
	BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Danmark
	Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Danmark
	BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Frankrike
	BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Polen

Tillverkarens namn	Ecolab Europe GmbH
Tillverkarens adress	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Schweiz
Tillverkningsställe(n)	Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Spanien
	BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Schweiz
	Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhouse Tyskland
	Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Duesseldorf Tyskland
	Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Irland
	COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Tyskland
	COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Spanien
	COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Spanien
	COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Frankrike
	DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Israel
	Dentack BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Nederländerna
	DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (ILLES BALEARES) Spanien
	ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Tyskland
	ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Spanien
	ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Frankrike
	ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfinia II 04012 Cisterna di Latina Italien
	ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Storbritannien
	ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Storbritannien
	ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATEN Grekland
	ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovenien

Tillverkarens namn	Ecolab Europe GmbH
Tillverkarens adress	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Schweiz
Tillverkningsställe(n)	ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Nederländerna
	ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta
	ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irland
	ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Nederländerna
	ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Italien
	ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Italien
	ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikumuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finland
	ECL Tessengerlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessengerlo Belgien
	ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester CW8 4EE Northwich Storbritannien
	Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Storbritannien
	EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Frankrike
	Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Tyskland
	F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Frankrike
	Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Storbritannien
	GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spanien
	GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Nederländerna
	HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt Stroitel ei Russia 413116 Engels Ryska federationen
	Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Tyskland
	INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Ryska federationen
	JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugal

Tillverkarens namn	Ecolab Europe GmbH
Tillverkarens adress	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Schweiz
Tillverkningsställe(n)	Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Tyskland
	Kompak Nederland B.V., Ambachtsweg 4 4854 MK Bavel Nederländerna
	La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla Spanien
	LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Frankrike
	LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Frankrike
	LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Tyskland
	Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Tyskland
	McBride SA Polígon Industrial L'illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Spanien
	Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Nederländerna
	NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Danmark
	PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Storbritannien
	Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Tyskland
	Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Danmark
	PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Spanien
	THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Storbritannien
	QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spanien
	RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugal
	ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Frankrike
	RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Storbritannien
	SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcelona Spanien

Tillverkarens namn	Ecolab Europe GmbH
Tillverkarens adress	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Schweiz
Tillverkningsställe(n)	Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Tyskland
	Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Tyskland
	SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Nederländerna
	Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Storbritannien
	Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milano Italien
	van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Nederländerna
	Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Frankrike
	Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Frankrike
	INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Tyskland

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	Evonik Degussa Antwerpen NV
Tillverkarens adress	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgien
Tillverkningsställe(n)	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgien

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	Evonik Degussa GmbH
Tillverkarens adress	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Tyskland
Tillverkningsställe(n)	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Tyskland

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	Evonik Peroxid GmbH
Tillverkarens adress	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Österrike
Tillverkningsställe(n)	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Österrike

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	Evonik Peroxide Netherlands BV
Tillverkarens adress	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nederländerna
Tillverkningsställe(n)	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nederländerna

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	Belinka Perkemija D.O.O
Tillverkarens adress	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenien
Tillverkningsställe(n)	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenien

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	Solvay Chemie SA
Tillverkarens adress	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgien
Tillverkningsställe(n)	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgien

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	Solvay Chimica Italia S.p.A
Tillverkarens adress	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italien
Tillverkningsställe(n)	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italien

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	Solvay Chemicals GmbH
Tillverkarens adress	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Tyskland
Tillverkningsställe(n)	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Tyskland

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	Solvay Interlox Limited
Tillverkarens adress	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Storbritannien
Tillverkningsställe(n)	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Storbritannien

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	Solvay Chemicals Finland OY
Tillverkarens adress	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finland
Tillverkningsställe(n)	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finland

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	Solvay Interlox Produtos Peroxidados SA
Tillverkarens adress	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugal
Tillverkningsställe(n)	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugal

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	Kemira Rotterdam BV
Tillverkarens adress	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Nederländerna
Tillverkningsställe(n)	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Nederländerna

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	Kemira Chemical Oy
Tillverkarens adress	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finland
Tillverkningsställe(n)	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finland

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	Kemira Kemi AB
Tillverkarens adress	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Sverige
Tillverkningsställe(n)	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Sverige

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Tillverkarens adress	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Frankrike

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Tillverkarens adress	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Tyskland
Tillverkningsställe(n)	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Tyskland

Verksamt ämne	1315 - Väteperoxid
Tillverkarens namn	Ecolab Europe GmbH
Tillverkarens adress	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Tyskland
Tillverkningsställe(n)	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Tyskland

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Väteperoxid		Verksamt ämne	7722-84-1	231-765-0	1,5
N-propanol	Propan-1-ol	Icke verksamt ämne	71-23-8	200-746-9	0
Citronsyramonohydrat	2-hydroxiopropan-1,2,3-trikarboxylsyra	Icke verksamt ämne	5949-29-1	201-069-1	0
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Icke verksamt ämne	122-99-6	204-589-7	0
Natriumlaurylsulfat	Natriumdodecylsulfat	Icke verksamt ämne	151-21-3	205-788-1	0
L-glutaminsyra, N-kokosacylderivat, mononatriumsalter	Natrium;(4S)-4-amino-5-hydroxi-5-oxopentanoat	Icke verksamt ämne	68187-32-6	269-087-2	0
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, ammoniumsalter (Texapon ALS)	Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, ammoniumsalter	Icke verksamt ämne	90583-11-2	292-209-0	0
Fosforsyra	Ortofosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	0
Salpetersyra	Salpetersyra	Icke verksamt ämne	7697-37-2	231-714-2	0
Alkohol-EO-fosfatester	Poly(oxi-1,2-etandiyl), .alfa.-hydro-.omega.-hydroxi-, mono-C8-10-alkyletrar, fosfater	Icke verksamt ämne	68130-47-2		0
Alkylpolyglykosid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol	Icke verksamt ämne	68515-73-1	500-220-1	0
Alkoholer, C10-C16 etoxilerade propoxilerade (Dehydol 980)	Alkoholer, C10-C16 etoxilerade propoxilerade	Icke verksamt ämne	69227-22-1		0
Kaprylet-9 karboxylsyra (blandning av alkyleterkarboxylsyra)	Poly(oxi-1,2-etandiyl), .alfa.-(karboximetyl)-.omega.-(oktyloxi)- (4-11 EO)	Icke verksamt ämne	53563-70-5		0

Hexet-4 karboxylsyra (blandning av alkyleterkarboxylsyra)	Poly(oxi-1,2-etandiyl), .alfa.-(karboximetyl)- .omega.-(hexyloxi)- (3 EO)	Icke verksamt ämne	105391-15-9	0
---	--	-----------------------	-------------	---

2.2. Typ av formulering

AL - Övriga vätskor

3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse

Skyddsangivelse

4. Godkänd användning

4.1 Bruksanvisning

Användning 1 - Desinfektion av renrum för livsvetenskap genom sprayning med sprayflaska och torr torkduk

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier
Svenskt namn: Bacteria
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Mycobakterie
Svenskt namn: Mycobacteria
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Jäst
Svenskt namn: Yeasts
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Svampar
Svenskt namn: Fungi
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Bakteriesporer
Svenskt namn: Bakteriesporer
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Clostridium difficile
Svenskt namn: Bakteriesporer
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Virus
Svenskt namn: Viruses
Utvecklingsstadium: Inga data

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Metod: Sprayning med sprayflaska och torr torkduk
Detaljerad beskrivning:

Desinfektion av ytor, material och utrustning i renrum av klass A-D för livsvetenskap och anknutna miljöer (t.ex. läkemedelsindustrin). Desinfektion vid överföringar eller desinfektion av små ytor.

Kontakttider för sprayning och avtorkning vid 20°C i smutsiga förhållanden:

- 1 min för bakterier och jäst;
- 5 min för svamp och mykobakterier;
- 60 min för bakteriesporer;
- 30 min för virus.

Kontakttider för sprayning och avtorkning vid 20°C i rena förhållanden:

- 5 min för *Clostridium difficile* -sporer;
- 30 min för bakteriesporer.

Kontakttider för sprayning vid 20°C i rena förhållanden:

- 5 min för bakterier, jäst and svampar;
- 30 min för virus och bakteriesporer.

Appliceringshastighet och frekvens

Dosering: Appliceringsmängd: 10 ml/m²
Spädning (%): Bruksfärdig produkt
Antal appliceringar och tidpunkten för dessa:
Appliceringsfrekvens: upp till två gånger per dag per rum

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Ljusblockerande sprayflaska av polyetentereftalat (PET), 0,25-1 l

Ljusblockerande HDPE-flaska, 1-5 l

4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Vid användning under rena förhållanden: rengör ytan innan produkten appliceras. För optimala resultat håller du flaskan upprätt och sprayar på ett avstånd av 10 cm till 20 cm. Spraya produkten på en torr torkduk och torka av små ytor, som arbetsbänkar och utrustning, eller spraya produkten på ytan, torka av ytan med ren, torr torkduk och låt lufttorka. Stäng alltid munstycket efter användning. Använda torkdukar måste kastas i en sluten behållare.

4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.2 Bruksanvisning

Användning 2 - Desinfektion av renrum för livsvetenskap genom moppning med flatmopp och hink

Produkttyp	PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bacteria Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Mycobakterie Svenskt namn: Mycobacteria Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Jäst Svenskt namn: Yeasts Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Fungi

<p>Utvecklingsstadium: Inga data</p> <p>Vetenskapligt namn: Bakteriesporer Svenskt namn: Bakteriesporer Utvecklingsstadium: Inga data</p> <p>Vetenskapligt namn: Clostridium difficile Svenskt namn: Bakteriesporer Utvecklingsstadium: Inga data</p> <p>Vetenskapligt namn: Virus Svenskt namn: Viruses Utvecklingsstadium: Inga data</p>
--

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

<p>Metod: Moppning med en flatmopp och hink Detaljerad beskrivning:</p> <p>Desinfektion av golv i renrum för livsvetenskap och anknutna miljöer (t.ex. läkemedelsindustrin).</p> <p>Kontakttider för moppning vid 20°C i smutsiga förhållanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 min för bakterier och jäst; - 5 min för svamp och mykobakterier; - 60 min för bakteriesporer; - 30 min för virus. <p>Kontakttider för moppning vid 20°C i rena förhållanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min för <i>Clostridium difficile</i> -sporer; - 30 min för bakteriesporer.

Appliceringshastighet och frekvens

<p>Dosering: Appliceringsmängd: 20 ml/m² Spädning (%): Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Appliceringsfrekvens: upp till två gånger per dag per rum</p>

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Ljusblockerande HDPE-flaska, 1-5 l

4.2.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Vid användning under rena förhållanden: rengör ytan innan produkten appliceras. Applicera på ytorna genom mopning.

4.2.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.2.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.2.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.2.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.3 Bruksanvisning

Användning 3 - Desinfektion av små och/eller stora ytor som ej kommer i kontakt med livsmedel på hälso- och sjukvårdsinrättningar genom sprayning med sprayflaska och torr torkduk

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier
Svenskt namn: Bacteria
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Jäst
Svenskt namn: Yeasts
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Svampar
Svenskt namn: Fungi
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Mycobakterie
Svenskt namn: Mycobakterie
Utvecklingsstadium: Inga data

Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	Metod: Sprayning med sprayflaska och torr torkduk Detaljerad beskrivning: Rutinmässig eller icke-rutinmässig desinfektion av små och stora ytor i sjukhusrum och på sjukvårdsmottagningar. Kontakttider för sprayning vid 20°C i smutsiga förhållanden: - 1 min för bakterier och jäst; - 5 min för svamp; - 15 min för mykobakterier.
Appliceringshastighet och frekvens	Dosering: Appliceringsmängd: 10 ml/m ² Spädning (%): Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Appliceringsfrekvens: upp till två gånger per dag per rum
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Ljusblockerande PET-sprayflaska, 0,25-1 l Ljusblockerande HDPE-dunk av typen Jerrycan, 1-5 l

4.3.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Rutinmässig desinfektion: Desinfektion av ytor, som kan vara kontaminerade med patogener under medicinska eller vårdrelaterade processer på regelbunden basis för att minska risken för överföring av sådana organismer via ytor.

Icke-rutinmässig desinfektion: Desinfektion i särskilda risksituationer (såvida det inte regleras på annat sätt av den nationella folkhälsomyndigheten).

Produkten är avsedd för rengöring och desinfektion i ett enda steg. För optimala resultat håller du flaskan upprätt och sprayar på ett avstånd av 30 cm. Spraya produkten på ytan, torka sedan av ytan med en ren, torr torkduk och låt torka. Stäng alltid munstycket efter användning. Använda torkdukar måste kastas i en sluten behållare.

4.3.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

De ytområden som ska desinficeras får inte ha en större area (i m²) än 1/10 av rumsvolymen (i m³); t.ex. om ett rum har en volym på 120 m³ får den desinficerade ytan vara maximalt 12 m².

4.3.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.3.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.3.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.4 Bruksanvisning

Användning 4 - Desinfektion av små och/eller stora ytor som ej kommer i kontakt med livsmedel på hälso- och sjukvårdsinrättningar genom sprayning med sprayflaska och torr torkduk

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier
Svenskt namn: Bacteria
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Mycobakterie
Svenskt namn: Mycobacteria
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Jäst
Svenskt namn: Yeasts
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Svampar
Svenskt namn: Fungi
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Bakteriesporer
Svenskt namn: Bakteriesporer
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Clostridium difficile
Svenskt namn: Bakteriesporer
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Virus
Svenskt namn: Viruses
Utvecklingsstadium: Inga data

Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	<p>Metod: Sprayning med sprayflaska och torr torkduk Detaljerad beskrivning:</p> <p>Rutinmässig eller icke-rutinmässig desinfektion av små och stora ytor i sjukhusrum och på sjukvårdsmottagningar.</p> <p>Kontakttider för sprayning och avtorkning vid 20°C i smutsiga förhållanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 min för bakterier och jäst; - 5 min för svamp och mykobakterier; - 60 min för bakteriesporer; - 30 min för virus. <p>Kontakttider för sprayning och avtorkning vid 20°C i rena förhållanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min för <i>Clostridium difficile</i> -sporer; - 30 min för bakteriesporer. <p>Kontakttider för sprayning vid 20°C i rena förhållanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min för bakterier, jäst and svampar; - 30 min för virus och bakteriesporer.
Appliceringshastighet och frekvens	<p>Dosering: Appliceringsmängd: 10 ml/m² Spädning (%): Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Appliceringsfrekvens: upp till två gånger per dag per rum</p>
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	<p>Ljusblockerande HDPE-flaska, 1-5 l Ljusblockerande PET-sprayflaska, 0,25-1 l Ljusblockerande HDPE-dunk av typen Jerrycan, 1-5 l</p>

4.4.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Rutinmässig desinfektion: Desinfektion av ytor, som kan vara kontaminerade med patogener under medicinska eller vårdrelaterade processer på regelbunden basis för att minska risken för överföring av sådana organismer via ytor.

Icke-rutinmässig desinfektion: Desinfektion i särskilda risksituationer (såvida det inte regleras på annat sätt av den nationella folkhälsomyndigheten).

Produkten är avsedd för rengöring och desinfektion i ett enda steg. Vid användning under rena förhållanden: rengör ytan innan produkten appliceras. För optimala resultat håller du flaskan upprätt och sprayar på ett avstånd av 30 cm. Spraya produkten på en torr torkduk och torka av små ytor, som arbetsbänkar och utrustning, eller spraya produkten på ytan, torka sedan av ytan med ren, torr torkduk och låt torka. Stäng alltid munstycket efter användning. Använda torkdukar måste kastas i en sluten behållare.

4.4.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

De ytområde som ska desinficeras får inte ha en större area (i m²) än 1/10 av rumsvolymen (i m³); t.ex. om ett rum har en volym på 120 m³ får den desinficerade ytan vara maximalt 12 m².

4.4.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder för att skydda miljön

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.4.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.4.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.5 Bruksanvisning

Användning 5 - Desinfektion av små och/eller stora ytor som ej kommer i kontakt med livsmedel på hälso- och sjukvårdsinrättningar genom avtorkning med en ren engångstrasa/-torkduk och hink

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier
Svenskt namn: Bacteria
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Jäst
Svenskt namn: Yeasts
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Svampar
Svenskt namn: Fungi
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Mycobakterie
Svenskt namn: Mycobakterie
Utvecklingsstadium: Inga data

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Metod: Avtorkning med trasa/torkduk och hink
Detaljerad beskrivning:
Rutinmässig eller icke-rutinmässig desinfektion av små och stora ytor i sjukhusrum och på sjukvårdsmottagningar.
Kontakttider för avtorkning vid 20°C i smutsiga förhållanden:
- 1 min för bakterier och jäst;
- 5 min för svamp;
- 15 min för mykobakterier.

Appliceringshastighet och frekvens

Dosering: Appliceringsmängd: 10 ml/m²
Spädning (%): Bruksfärdig produkt
Antal appliceringar och tidpunkten för dessa:
Appliceringsfrekvens: upp till två gånger per dag per rum

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Ljusblockerande HDPE-dunk av typen Jerrycan, 1-5 l

4.5.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Rutinmässig desinfektion: Desinfektion av ytor, som kan vara kontaminerade med patogener under medicinska eller vårdrelaterade processer på regelbunden basis för att minska risken för överföring av sådana organismer via ytor.
Icke-rutinmässig desinfektion: Desinfektion i särskilda risksituationer (såvida det inte regleras på annat sätt av den nationella folkhälsomyndigheten).
Produkten är avsedd för rengöring och desinfektion i ett enda steg. Häll produkten i en ren hink och fördela över ytan med en engångstrasa/-torkduk och låt lufttorka. Använda torkdukar måste kastas i en sluten behållare.

4.5.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.5.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.5.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.5.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.6 Bruksanvisning

Användning 6 - Desinfektion av små och/eller stora ytor som ej kommer i kontakt med livsmedel på hälso- och sjukvårdsinrättningar genom avtorkning med en ren engångstrasa/-torkduk och hink

Produkttyp	PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	<p>Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bacteria Utvecklingsstadium: Inga data</p> <p>Vetenskapligt namn: Mycobakterie Svenskt namn: Mycobacteria Utvecklingsstadium: Inga data</p> <p>Vetenskapligt namn: Jäst Svenskt namn: Yeasts Utvecklingsstadium: Inga data</p> <p>Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Fungi Utvecklingsstadium: Inga data</p> <p>Vetenskapligt namn: Bakteriesporer Svenskt namn: Bakteriesporer Utvecklingsstadium: Inga data</p> <p>Vetenskapligt namn: Clostridium difficile Svenskt namn: Bakteriesporer Utvecklingsstadium: Inga data</p> <p>Vetenskapligt namn: Virus Svenskt namn: Viruses Utvecklingsstadium: Inga data</p>
Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	<p>Metod: Avtorkning med trasa/torkduk och hink</p> <p>Detaljerad beskrivning: Rutinmässig eller icke-rutinmässig desinfektion av små och stora ytor i sjukhusrum och på sjukvårdsmottagningar.</p> <p>Kontakttider för avtorkning vid 20°C i smutsiga förhållanden:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 min för bakterier och jäst;- 5 min för svamp och mykobakterier;- 60 min för bakteriesporer;- 30 min för virus.

Appliceringshastighet och frekvens	Kontakttider för avtorkning vid 20°C i rena förhållanden: - 5 min för <i>Clostridium difficile</i> -sporer; - 30 min för bakteriesporer.
Användarkategori(er)	Dosering: Appliceringsmängd: 10 ml/m ² Spädning (%): Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Appliceringsfrekvens: upp till två gånger per dag per rum
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Yrkesmässig användare Ljusblockerande HDPE-flaska, 1-5 l Ljusblockerande HDPE-dunk av typen Jerrycan, 1-5 l

4.6.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Rutinmässig desinfektion: Desinfektion av ytor, som kan vara kontaminerade med patogener under medicinska eller vårdrelaterade processer på regelbunden basis för att minska risken för överföring av sådana organismer via ytor.
 Icke-rutinmässig desinfektion: Desinfektion i särskilda risksituationer (såvida det inte regleras på annat sätt av den nationella folkhälsomyndigheten).
 Produkten är avsedd för rengöring och desinfektion i ett enda steg. Vid användning under rena förhållanden: rengör ytan innan produkten appliceras. Håll produkten i en ren hink och fördela över ytan med en engångstrasa/-torkduk och låt lufttorka. Använda torkdukar måste kastas i en sluten behållare.

4.6.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.6.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.6.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.6.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.7 Bruksanvisning

Användning 7 - Desinfektion av stora ytor som ej kommer i kontakt med livsmedel på hälso- och sjukvårdsinrättningar med moppning med golvmopp och hink

Produkttyp	PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bacteria Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Mycobakterie Svenskt namn: Mycobacteria Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Jäst Svenskt namn: Yeasts Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Fungi Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Bakteriesporer Svenskt namn: Bakteriesporer Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Clostridium difficile Svenskt namn: Bakteriesporer Utvecklingsstadium: Inga data Vetenskapligt namn: Virus Svenskt namn: Viruses Utvecklingsstadium: Inga data
Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	Metod: Moppning med mopp och hink Detaljerad beskrivning: Icke-rutinmässig desinfektion av större ytor i sjukhusrum. Kontakttider för moppning vid 20°C i smutsiga förhållanden: - 1 min för bakterier och jäst; - 5 min för svamp och mykobakterier; - 60 min för bakteriesporer; - 30 min för virus.

	<p>Kontakttider för moppning vid 20°C i rena förhållanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min för <i>Clostridium difficile</i> -sporer; - 30 min för bakteriesporer.
Appliceringshastighet och frekvens	<p>Dosering: Appliceringsmängd: 20 ml/m² Spädning (%): Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Appliceringsfrekvens: upp till två gånger per dag per rum</p>
Användarkategori(er)	<p>Yrkesmässig användare</p>
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	<p>Ljusblockerande HDPE-flaska, 1-5 l Ljusblockerande HDPE-dunk av typen Jerrycan, 1-5 l</p>

4.7.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Icke-rutinmässig desinfektion: Desinfektion i särskilda risksituationer (såvida det inte regleras på annat sätt av den nationella folkhälsomyndigheten).
 Produkten är avsedd för rengöring och desinfektion i ett enda steg. Vid användning under rena förhållanden: rengör ytan innan produkten appliceras. Fyll hinken med bruksfärdig produkt och fördela över golvet med golvmopp och låt lufttorka.

4.7.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.7.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.7.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.7.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.8 Bruksanvisning

Användning 8 - Desinfektion av stora ytor som ej kommer i kontakt med livsmedel på hälso- och sjukvårdsinrättningar med moppning med golvmopp och hink

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier
Svenskt namn: Bacteria
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Mycobakterie
Svenskt namn: Mycobacteria
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Jäst
Svenskt namn: Yeasts
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Svampar
Svenskt namn: Fungi
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Bakteriesporer
Svenskt namn: Bakteriesporer
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Clostridium difficile
Svenskt namn: Bakteriesporer
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Virus
Svenskt namn: Viruses
Utvecklingsstadium: Inga data

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Metod: Moppning med mopp och hink
Detaljerad beskrivning:

Icke-rutinmässig desinfektion av större ytor på sjukvårdsmottagningar.

Kontakttider för moppning vid 20°C i smutsiga förhållanden:

- 1 min för bakterier och jäst;
- 5 min för svamp och mykobakterier;
- 60 min för bakteriesporer;
- 30 min för virus.

Kontakttider för moppning vid 20°C i rena förhållanden:

- 5 min för *Clostridium difficile* -sporer;

	- 30 min för bakteriesporer.
Appliceringshastighet och frekvens	Dosering: Appliceringsmängd: 20 ml/m ² Spädning (%): Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Appliceringsfrekvens: upp till två gånger per dag per rum
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Ljusblockerande HDPE-flaska, 1-5 l Ljusblockerande HDPE-dunk av typen Jerrycan, 1-5 l

4.8.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Icke-rutinmässig desinfektion: Desinfektion i särskilda risksituationer (såvida det inte regleras på annat sätt av den nationella folkhälsomyndigheten).
Produkten är avsedd för rengöring och desinfektion i ett enda steg. Vid användning under rena förhållanden: rengör ytan innan produkten appliceras. Fyll hinken med bruksfärdig produkt och fördela över golvet med golvmopp, torka av ytan med ren, torr golvmopp och låt lufttorka.

4.8.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.8.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.8.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.8.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.9 Bruksanvisning

Användning 9 - Desinfektion av små och/eller stora ytor som ej kommer i kontakt med livsmedel på hälso- och sjukvårdsinrättningar genom att spraya på ytan och sedan torka av med en ren trasa/torkduk; eller spraya vätska på en torkduk och sedan torka av ytan; eller genom att ha desinfektionsmedlet i en hink och torka av med en ren engångstrasa/-torkduk samt icke-rutinmässig desinfektion av större ytor genom moppning med golvmopp och hink

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier
Svenskt namn: Bacteria
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Mycobakterie
Svenskt namn: Mycobacteria
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Jäst
Svenskt namn: Yeasts
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Svampar
Svenskt namn: Fungi
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Bakteriesporer
Svenskt namn: Bakteriesporer
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Clostridium difficile
Svenskt namn: Bakteriesporer
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Virus
Svenskt namn: Viruses
Utvecklingsstadium: Inga data

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Metod: Sprayning med sprayflaska och torr torkduk och moppning med mopp och hink
Detaljerad beskrivning:

Icke-rutinmässig desinfektion av mindre och större ytor i sjukhusrum och på sjukvårdsmottagningar.

Kontakttider för sprayning och avtorkning, moppning vid 20°C i smutsiga förhållanden:

- 1 min för bakterier och jäst;
- 5 min för svamp och mykobakterier;
- 60 min för bakteriesporer;
- 30 min för virus.

Kontakttider för sprayning och avtorkning, moppning vid 20°C i rena förhållanden:

- 5 min för *Clostridium difficile* -sporier;

- 30 min för bakteriesporer.

Kontakttider för sprayning vid 20°C i rena förhållanden:

- 5 min för bakterier, jäst and svampar;
- 30 min för virus och bakteriesporer.

Metod: Avtorkning med trasa/torkduk och hink samt moppning med mopp och hink
 Detaljerad beskrivning:

Icke-rutinmässig desinfektion av mindre och större ytor i sjukhusrum och på sjukvårdsmottagningar.

Kontakttider för avtorkning och moppning vid 20°C i smutsiga förhållanden:

- 1 min för bakterier och jäst;
- 5 min för svamp och mykobakterier;
- 60 min för bakteriesporer;
- 30 min för virus.

Kontakttider för avtorkning och moppning vid 20°C i rena förhållanden:

- 5 min för *Clostridium difficile* -sporer;
- 30 min för bakteriesporer.

Appliceringshastighet och frekvens

Dosering: Appliceringsintervall för sprayning: 10 ml/m²; Appliceringsintervall för moppning: 20 ml/m²
 Spädning (%): Bruksfärdig produkt
 Antal appliceringar och tidpunkten för dessa:
 Appliceringsfrekvens för kombination av sprayning med sprayflaska och moppning: upp till två gånger per dag per rum

Dosering: Appliceringsintervall för avtorkning: 10 ml/m²; Appliceringsintervall för moppning: 20 ml/m²
 Spädning (%): Bruksfärdig produkt
 Antal appliceringar och tidpunkten för dessa:
 Appliceringsfrekvens för kombinerad avtorkning och moppning: upp till två gånger per dag per rum

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Ljusblockerande HDPE-flaska, 1-5 l
 Ljusblockerande PET-sprayflaska, 0,25-1 l
 Ljusblockerande HDPE-dunk av typen Jerrycan, 1-5 l

4.9.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten är avsedd för rengöring och desinfektion i ett enda steg. Vid användning under rena förhållanden: rengör ytan innan produkten appliceras.
 Icke-rutinmässig desinfektion: Desinfektion i särskilda risksituationer (såvida det inte regleras på annat sätt av den nationella folkhälsomyndigheten).
 Sprayning med sprayflaska och avtorkning med torr torkduk: För optimala resultat håller du flaskan upprätt och sprayar på ett avstånd av 30 cm. Spraya produkten på en torr torkduk och torka av små ytor, som arbetsbänkar och utrustning, eller spraya produkten på ytan, torka av ytan med ren, torr torkduk och låt lufttorka. Stäng alltid munstycket efter användning. Använda torkdukar

måste kastas i en sluten behållare.
Moppning med mopp och hink: Fyll hinken med bruksfärdig produkt och fördela över golvet med golvmopp, torka av ytan med ren, torr golvmopp och låt lufttorka.
Avtorkning med trasa/torkduk och hink: Håll produkten i en ren hink och fördela över ytan med en engångstrasa/-torkduk, torka av ytan med ren trasa/torkduk och låt lufttorka. Använda torkdukar måste kastas i en sluten behållare.

4.9.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

För sprayning: De ytområden som ska desinficeras får inte ha en större area (i m²) än 1/10 av rumsvolymen (i m³); t.ex. om ett rum har en volym på 120 m³ får den desinficerade ytan vara maximalt 12 m².

4.9.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.9.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.9.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.10 Bruksanvisning

Användning 10 - Desinfektion av små ytor som ej kommer i kontakt med livsmedel vid applicering på institutioner och i kommersiella byggnader genom sprayning med sprayflaska och torr torkduk

Produkttyp

PT 02 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier
Svenskt namn: Bacteria
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Mycobakterie
Svenskt namn: Mycobacteria
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Jäst
Svenskt namn: Yeasts
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Svampar
Svenskt namn: Fungi

	<p>Utvecklingsstadium: Inga data</p> <p>Vetenskapligt namn: Bakteriesporer Svenskt namn: Bakteriesporer Utvecklingsstadium: Inga data</p> <p>Vetenskapligt namn: Clostridium difficile Svenskt namn: Bakteriesporer Utvecklingsstadium: Inga data</p> <p>Vetenskapligt namn: Virus Svenskt namn: Viruses Utvecklingsstadium: Inga data</p>
Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	<p>Metod: Sprayning med sprayflaska och torr torkduk Detaljerad beskrivning:</p> <p>Rutinmässig desinfektion av små ytor i små utrymmen som ej kommer i kontakt med livsmedel (t.ex. toaletter).</p> <p>Kontakttider för sprayning och avtorkning vid 20°C i smutsiga förhållanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 min för bakterier och jäst; - 5 min för svamp och mykobakterier; - 60 min för bakteriesporer; - 30 min för virus. <p>Kontakttider för sprayning och avtorkning vid 20°C i rena förhållanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min för <i>Clostridium difficile</i> -sporer; - 30 min för bakteriesporer. <p>Kontakttider för sprayning vid 20°C i rena förhållanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min för bakterier, jäst and svampar; - 30 min för virus och bakteriesporer.
Appliceringshastighet och frekvens	<p>Dosering: Appliceringsmängd: 10 ml/m² Spädning (%): Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Appliceringsfrekvens: upp till 10 gånger per dag per rum</p>
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	<p>Ljusblockerande HDPE-flaska, 1-5 l Ljusblockerande PET-sprayflaska, 0,25-1 l</p>

4.10.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Vid användning under rena förhållanden: rengör ytan innan produkten appliceras. För optimala resultat håller du flaskan upprätt och sprayar på ett avstånd av 30 cm. Spraya produkten på en torr torkduk och torka av små ytor, som arbetsbänkar och utrustning, eller spraya produkten på ytan, torka av ytan med ren, torr torkduk och låt lufttorka. Stäng alltid munstycket efter användning. Använda torkdukar måste kastas i en sluten behållare.

4.10.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.10.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.10.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.10.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5

4.11 Bruksanvisning

Användning 11 - Desinfektion av små ytor som kommer i kontakt med livsmedel på institutioner och i kommersiella byggnader genom sprayning med sprayflaska och torkduk.

Produkttyp

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Bakterier
Svenskt namn: Bacteria
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Mycobakterie
Svenskt namn: Mycobacteria
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Jäst
Svenskt namn: Yeasts
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Svampar
Svenskt namn: Fungi

Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Bakteriesporer
Svenskt namn: Bakteriesporer
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Clostridium difficile
Svenskt namn: Bakteriesporer
Utvecklingsstadium: Inga data

Vetenskapligt namn: Virus
Svenskt namn: Viruses
Utvecklingsstadium: Inga data

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Metod: Sprayning med sprayflaska och torr torkduk
Detaljerad beskrivning:

Rutinmässig desinfektion av små ytor i små livsmedelsutrymmen (t.ex. kök).

Kontakttider för sprayning och avtorkning vid 20°C i smutsiga förhållanden:

- 1 min för bakterier och jäst;
- 5 min för svamp och mykobakterier;
- 60 min för bakteriesporer;
- 30 min för virus.

Kontakttider för sprayning och avtorkning vid 20°C i rena förhållanden:

- 5 min för *Clostridium difficile* -sporer;
- 30 min för bakteriesporer.

Kontakttider för sprayning vid 20°C i rena förhållanden:

- 5 min för bakterier, jäst and svampar;
- 30 min för virus och bakteriesporer.

Appliceringshastighet och frekvens

Dosering: Appliceringsmängd: 10 ml/m²
Spädning (%): Bruksfärdig produkt
Antal appliceringar och tidpunkten för dessa:
Appliceringsfrekvens: upp till 10 gånger per dag per rum.

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Ljusblockerande HDPE-flaska, 1-5 l
Ljusblockerande PET-sprayflaska, 0,25-1 l

4.11.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Vid användning under rena förhållanden: rengör ytan innan produkten appliceras. För optimala resultat håller du flaskan upprätt och sprayar på ett avstånd av 30 cm. Spraya produkten på en torr torkduk och torka av små ytor, som arbetsbänkar och utrustning, eller spraya produkten på ytan, torka av ytan med ren, torr torkduk och låt lufttorka. Stäng alltid munstycket efter användning. Använda torkdukar måste kastas i en sluten behållare.

4.11.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Håll livsmedel, foder eller dryck borta från den behandlade ytan tills den torkat. Använd inte direkt på eller i närheten av livsmedel, foder eller dryck.

4.11.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.11.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

4.11.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna bruksanvisningar i meta-produktresumé 5.

5. Allmänna villkor för användning

5.1. Bruksanvisning

Läs alltid märkningen eller informationsbladet före användning och följ alla anvisningar. Produkten ska appliceras på en torr yta. Ytan ska vätas grundligt med produkten. Skölj ej efter användning. Använd inte på ytor som är känsliga för oxidationsmedel, såsom marmor, koppar eller mässing.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

-

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Vid ögonkontakt: Skölj med rikliga mängder vatten.
Vid hudkontakt: Skölj med rikliga mängder vatten.
Vid förtäring: Skölj munnen. Sök läkarhjälp om symptom inträffar.
Vid inandning: Sök läkarhjälp om symptom inträffar.
MILJÖMÄSSIGA NÖDÅTGÄRDER
Tillåt inte kontakt med mark och yt- eller grundvatten.
Överväg att tillhandahålla inneslutning runt lagringskärlen.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Produkt: När det är möjligt, föredras återvinning framför bortskaffning eller förbränning. Om det är besvärligt med återvinning, bortskaffa i enlighet med nationella föreskrifter. Bortskaffa avfallet i en godkänd avfallsanläggning.

Kontaminerad förpackning: Bortskaffa behållaren i enlighet med nationella föreskrifter.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvara i lämpliga, märkta behållare.
Lagringstemperatur: 0-35 °C. Skyddas från frost.
Hållbarhet: 18 månader

6. Övrig information

Produkten innehåller väteperoxid (CAS-nr 7722-84-1) för vilket ett europeiskt referensvärde för yrkesmässiga användare fastställts till 1,25mg/m³, vilket har använts för riskbedömningen av denna produkt.