

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** Mida San 335 RV

**Productsoort(en):** PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

PT 04 - Voeding en diervoeders

PT 04 - Voeding en diervoeders

PT 04 - Voeding en diervoeders

**Toelatingsnummer:** BE2021-0025-00-00

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** BE-0027644-0001

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	3
2. Productsamenstelling en -formulering	4
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	4
2.2. Formuleringstype	4
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	4
4. Toegelaten gebruik	5
5. Algemene gebruiksaanwijzing	17
5.1. Gebruiksvoorschrift	17
5.2. Risicobeperkende maatregelen	18
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	18
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	18
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	18
6. Overige informatie	19

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

MIDA SAN 335 RV
SynQ IPA Spray
SynQ IPA Spray
SynQ IPA Spray

### 1.2. Toelatingshouder

<b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>	Naam	Christeyns NV
	Adres	Afrikalaan 182 9000 Gent België
<b>Toelatingsnummer</b>	BE2021-0025-00-00 1-1	

### Referentienummer van de asset in R4BP 3

BE-0027644-0001

### Toelatingsdatum

25/12/2021

### Vervaldatum

25/12/2031

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

<b>Naam van de fabrikant</b>	Christeyns N.V.
<b>Adres van de fabrikant</b>	Afrikalaan 182 9000 Gent België
<b>Productielocatie</b>	Afrikalaan 182 9000 Gent België

<b>Naam van de fabrikant</b>	Christeyns s.r.o.
<b>Adres van de fabrikant</b>	Vitovska 453/7 742 35 Odry Tsjechische Republiek
<b>Productielocatie</b>	Christeyns s.r.o. 742 35 Odry Tsjechische Republiek

<b>Naam van de fabrikant</b>	Christeyns Food Hygiene sas
<b>Adres van de fabrikant</b>	ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin Frankrijk
<b>Productielocatie</b>	ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin Frankrijk

<b>Naam van de fabrikant</b>	Betelgeux sl
<b>Adres van de fabrikant</b>	Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valencia Spanje
<b>Productielocatie</b>	Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valencia Spanje

<b>Naam van de fabrikant</b>	Christeyns France sa
<b>Adres van de fabrikant</b>	Rue de la Maladrie 31, PI de la Vertonne 44120 Vertou Frankrijk
<b>Productielocatie</b>	Rue de la Maladrie 31, PI de la Vertonne 44124 Vertou Frankrijk

<b>Naam van de fabrikant</b>	Christeyns Professional Hygiene srl.
<b>Adres van de fabrikant</b>	Via Aldo Moro 30 20060 Pessano con Bornago Italië
<b>Productielocatie</b>	Via Aldo Moro 30 20060 Pessano con Bornago Italië

<b>Naam van de fabrikant</b>	Christeyns UK Ltd.
<b>Adres van de fabrikant</b>	Rutland Street BD4 7EA Bradford Verenigd Koninkrijk
<b>Productielocatie</b>	Rutland Street BD4 7EA Bradford Verenigd Koninkrijk

<b>Naam van de fabrikant</b>	Christeyns Food Hygiene Ltd.
<b>Adres van de fabrikant</b>	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Verenigd Koninkrijk
<b>Productielocatie</b>	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Verenigd Koninkrijk

#### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	1354 - Propaan-1-ol
<b>Naam van de fabrikant</b>	OQ Chemicals GmbH (Formerly OXEA GmbH)
<b>Adres van de fabrikant</b>	Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen Duitsland
<b>Productielocatie</b>	Oxea corporation. 2001 FM 3057 TX 77404 Bay City Verenigde Staten van Amerika

<b>Werkzame stof</b>	1355 - Propaan-2-ol
<b>Naam van de fabrikant</b>	Brenntag GmbH
<b>Adres van de fabrikant</b>	Stinnes Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr Duitsland
<b>Productielocatie</b>	Shell Nederland Raffinaderij BV, Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam Nederland
	Exxon Mobil, 4045 Scenic Hwy, Baton Rouge 70805 LA Verenigde Staten van Amerika

<b>Werkzame stof</b>	1354 - Propaan-1-ol
<b>Naam van de fabrikant</b>	Sasol Chemie GmbH & Co. KG
<b>Adres van de fabrikant</b>	Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Duitsland
<b>Productielocatie</b>	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine streeed 2090 Sandton Zuid-Afrika

<b>Werkzame stof</b>	1355 - Propaan-2-ol
<b>Naam van de fabrikant</b>	Alcoholes Montplet S.A.
<b>Adres van de fabrikant</b>	NOVAPEX, NOVACAP, Le Carré Joannès, 29 avenue Joannès Masset CS 10619 69258 Lyon Cedex 09 Frankrijk
<b>Productielocatie</b>	NOVAPEX, Rue Gaston Monmousseau 38150 Salaise-sur-Sanne Frankrijk

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Propaan-1-ol		Werkzame stof	71-23-8	200-746-9	24,54
Propaan-2-ol		Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	9,77

### 2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

<b>Gevarencategorie</b>	<p>Ontvlambare vloeistof en damp.</p> <p>Veroorzaakt ernstig oogletsel.</p> <p>Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.</p> <p>Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.</p>
<b>Veiligheidsaanbevelingen</b>	<p>Verijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.</p> <p>Inademing van spuitnevel vermijden.</p> <p>Inademing van damp vermijden.</p>

Oogbescherming dragen.

NA INADEMING:De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Op een goed geventileerde plaats bewaren.In goed gesloten verpakking bewaren.

Inhoud naar in overeenstemming met plaatselijke/regionale/nationale/internationale regelgeving.

verpakking afvoeren naar in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

## 4. Toegelaten gebruik

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Gebruik 1.1 - PT 02 Oppervlaktedesinfectie, sproeien met sproeifles

<b>Productsoort</b>	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	niet relevant
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: bacteriën Triviale naam: Bacteria Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens  Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Yeasts Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  Binnen Binnen — Farmaceutische industrie, Niet-levensmiddelen industrie. Desinfectie van kleine harde/niet-poreuze oppervlakken door sproeien met sproeifles, met voorafgaande reiniging
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Sproeien met sproeifles Gedetailleerde beschrijving:  Door sproeien met sproeifles.  Na sproeien met sproeifles en bereiken van de vereiste contacttijd kan het product met een tissue of doek afgeveegd worden.

## Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: 30 ml / m<sup>2</sup>  
Verdunning (%): 0%  
Aantal en timing van de toepassing:

Actief tegen bacteriën en gisten:  
Gebruiksklaar  
Bij kamertemperatuur  
met 5 min. contacttijd  
Dosis: 30 ml / m<sup>2</sup>  
Frequentie: 1 toepassing per dag

## Categorie/categorieën gebruikers

Industrieel  
Professioneel

## Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Flessen van 1 l met apart sproeimechanisme (HDPE)  
Navulblikken van 5, 10, 22, 25 l (HDPE)

### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene instructies voor gebruik.

### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De volgende risicobeperkende maatregelen moeten worden toegepast, tenzij deze kunnen worden vervangen door technische en/of organisatorische maatregelen: Technische en organisatorische beschermingsmaatregelen verdienen de voorkeur (persoonlijke beschermingsmaatregelen mogen niet van permanente aard zijn).

#### Alle kamertypes:

- Draag beschermende chemicaliënbestendige handschoenen tijdens gebruik.
- Draag een gelaatsscherm tijdens gebruik.

#### Niet-gespecificeerde ruimtes (20m<sup>3</sup>) en kleine ruimtes (10m<sup>3</sup>) :

Max. 1 toepassing per dag

- Het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) met een beschermingsfactor van 10 is verplicht tijdens de toepassing. Minimaal een motoraangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel met helm/hoofdkap/masker (TH1/TM1), of een



half/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype (codeletter, kleur) te specificeren door de vergunninghouder binnen de productinformatie).\*

Tijdens toepassing mogen er geen onbeschermde omstanders aanwezig zijn

- Verlaat de kamer na de behandeling & betreed niet eerder dan 9 uur na de behandeling.

**Farmaceutische en cosmetische productiefaciliteiten :**

• Het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) met een beschermingsfactor van 10 is verplicht tijdens de toepassing. Minimaal een motoraangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel met helm/hoofdkap/masker (TH1/TM1), of een half/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype (codeletter, kleur) te specificeren door de vergunninghouder binnen de productinformatie).\*

\* organische dampfilter, combinatiefilter, type A2/P2 (RPE 10)

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

### 4.2 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 2 - Gebruik 1.2 - PT 02 Oppervlaktedesinfectie, sproeien met lage druk

**Productsoort**

PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

**Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik**

niet relevant

**Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)**

Wetenschappelijke naam: bacteriën  
Triviale naam: Bacteria  
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Gisten  
Triviale naam: Yeasts

	Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	<p>Binnen. Farmaceutische industrie. Niet-levensmiddelenindustrie Desinfectie van harde/niet-poreuze oppervlakken door sproeien met lage druk, met voorafgaande reiniging.</p> <p>Methode: Sproeien met lage druk  Gedetailleerde beschrijving:  Sproeien met lage druk: na sproeien met lage druk het product laten drogen zonder af te veegen.</p>
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	<p>Toe te passen dosis: 200 ml / m2  Verdunning (%): 0%  Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Actief tegen bacteriën en gisten:  Gebruiksklaar  Bij kamertemperatuur  met 5 min. contacttijd  Dosis: 200 ml/m<sup>2</sup></p> <p>Frequentie: 1 toepassing/dag</p>
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Industrieel
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	<p>Blikken van 5, 10, 22, 25 l (HDPE), vaten van 220 l (HDPE)  IBC's van 1000 l (HDPE)</p>

#### 4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene instructies voor gebruik.

## 4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De volgende risicobeperkende maatregelen moeten worden toegepast, tenzij deze kunnen worden vervangen door technische en/of organisatorische maatregelen: Technische en organisatorische beschermingsmaatregelen verdienen de voorkeur (persoonlijke beschermingsmaatregelen mogen niet van permanente aard zijn).

### Alle kamertypes:

- Draag beschermende chemicaliënbestendige handschoenen tijdens de hanteringsfase van het product.
- Het gebruik van oogbescherming (volgelaatsmasker) tijdens het hanteren van het product is verplicht.
- Er moet een beschermende overall worden gedragen die ondoordringbaar is voor het biocide.

### Niet-gespecificeerde ruimtes (20 m<sup>3</sup>) :

Max 1 toepassing per dag voor maximaal 8 m<sup>2</sup>

- Het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) met een beschermingsfactor van 10 is verplicht tijdens de toepassing. Minimaal een aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel met helm/hoofdkap/masker (TH1/TM1), of een half/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype (codeletter, kleur) te specificeren door de vergunninghouder binnen de productinformatie).\*

tijdens toepassing mogen er geen onbeschermd omstanders aanwezig zijn

- Verlaat de kamer na de behandeling & betreed niet eerder dan 12 uur na de behandeling.

### Kleine kamers (10m<sup>3</sup>) :

• Max 1 toepassing per dag voor maximaal 4 m<sup>2</sup>.

- Het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) met een beschermingsfactor van 10 is verplicht tijdens de toepassing. Minimaal een aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel met helm/hoofdkap/masker (TH1/TM1), of een half/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype (codeletter, kleur) te specificeren door de vergunninghouder binnen de productinformatie).\*

• Onbeschermd omstanders mogen niet aanwezig zijn tijdens het aanbrengen.

- Verlaat de kamer na de behandeling & betreed niet eerder dan 12 uur na de behandeling.

### Cleanrooms :

Max 1 toepassing per dag voor maximaal 10 m<sup>2</sup>

Het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) met een beschermingsfactor van 10 is verplicht tijdens de toepassing. Minimaal een aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel met helm/hoofdkap/masker (TH1/TM1), of een half/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype (codeletter, kleur) te specificeren door de vergunninghouder binnen de productinformatie).\*

Ventilatiewaarde van 20/h vereist tijdens toepassing.

Tijdens toepassing mogen er geen onbeschermd omstanders aanwezig zijn.

- Verlaat de kamer na de behandeling & betreed niet eerder dan 1 uur na de behandeling.

### Laboratoria en biotechnologie :

Max. 1 toepassing per dag voor maximaal 10 m<sup>2</sup>

Tijdens toepassing mogen er geen onbeschermd omstanders aanwezig zijn.

Verlaat de kamer na de behandeling en betreed niet eerder dan 1 uur na de behandeling.

### Farmaceutische en cosmetische productiefaciliteiten :

Max 1 toepassing per dag voor maximaal 10 m<sup>2</sup>

Het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) met een beschermingsfactor van 10 is verplicht tijdens de toepassing. Minimaal een aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel met helm/hoofdkap/masker (TH1/TM1), of een half/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype (codeletter, kleur) te specificeren door de vergunninghouder binnen de productinformatie).\*

Tijdens toepassing mogen er geen onbeschermd omstanders aanwezig zijn.

Verlaat de kamer na de behandeling en betreed niet eerder dan 1 uur na de behandeling.

\* organische dampfilter, combinatiefilter, type A2/P2 (RPE 10)

**4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

zie algemene gebruiksaanwijzingen.

**4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

zie algemene gebruiksaanwijzingen.

**4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

**4.3 Omschrijving van het gebruik**

**Gebruik 3 - Gebruik 1.3 - PT 04 Oppervlaktedesinfectie, sproeien met sproeifles**

<b>Productsoort</b>	PT 04 - Voeding en diervoeders
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	niet relevant
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: bacteriën Triviale naam: Bacteria Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens  Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Yeasts Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  Binnen. Grootschalige keukens, restaurants, levensmiddelenindustrie: Desinfectie van kleine harde/niet-poreuze oppervlakken door sproeien met sproeifles, met voorafgaande reiniging.
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Sproeien met sproeifles Gedetailleerde beschrijving:  Door sproeien met sproeifles: na sproeien met sproeifles en bereiken van de vereiste contacttijd kan het product met een tissue of doek afgeveegd worden.

### Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: 30 ml / m<sup>2</sup>  
Verdunning (%): 0%  
Aantal en timing van de toepassing:

- Actief tegen bacteriën en gisten:  
Gebruiksklaar

Bij kamertemperatuur

met 5 min. contacttijd

Dosis: 30 ml / m<sup>2</sup>

Frequentie: 1 toepassing per dag

### Categorie/categorieën gebruikers

Industrieel

Professioneel

### Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Flessen van 1 l met apart sproeimechanisme (HDPE)  
Navulblikken van 5, 10, 22, 25 l (HDPE)

#### 4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene instructies voor gebruik.

#### 4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De volgende risicobeperkende maatregelen moeten worden toegepast, tenzij deze kunnen worden vervangen door technische en/of organisatorische maatregelen: Technische en organisatorische beschermingsmaatregelen verdienen de voorkeur (persoonlijke beschermingsmaatregelen mogen niet van permanente aard zijn).

**Alle kamertypes :**

- Draag beschermende chemicaliënbestendige handschoenen tijdens gebruik.
- Draag een gelaatsscherm tijdens gebruik.

#### **Niet-gespecificeerde ruimtes (20m3) en kleine ruimtes (10m3) :**

Max. 1 toepassing per dag

Het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) met een beschermingsfactor van 10 is verplicht tijdens de toepassing. Minimaal een aangedreven luchtzuiverend ademhalingsstoestel met helm/hoofdkap/masker (TH1/TM1), of een half/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype (codeletter, kleur) te specificeren door de vergunninghouder binnen de productinformatie).\*

Tijdens toepassing mogen er geen onbeschermden omstanders aanwezig zijn.

Verlaat de kamer na de behandeling & betreed niet eerder dan 9 uur na de behandeling.

#### **Keuken en kantines :**

Het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) met een beschermingsfactor van 10 is verplicht tijdens de toepassing. Minimaal een aangedreven luchtzuiverend ademhalingsstoestel met helm/hoofdkap/masker (TH1/TM1), of een half/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype (codeletter, kleur) te specificeren door de vergunninghouder binnen de productinformatie).\*

\* organische dampfilter, combinatiefilter, type A2/P2 (RPE 10)

### **4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

### **4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

### **4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

## **4.4 Omschrijving van het gebruik**

### **Gebruik 4 - Gebruik 1.4 - PT 04 Oppervlaktedesinfectie, sproeien met lage druk**

**Productsoort**

PT 04 - Voeding en diervoeders

**Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik**

niet relevant

**Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)**

Wetenschappelijke naam: bacteriën  
Triviale naam: Bacteria  
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Gisten  
Triviale naam: Yeasts  
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

**Toepassingsgebied**

Binnen

Binnen- In grootschalige keukens, restaurants, levensmiddelenindustrie: Desinfectie van harde/niet-poreuze oppervlakken door sproeien met lage druk, met voorafgaande reiniging

**Toepassingsmethode(n)**

Methode: Sproeien met lage druk  
Gedetailleerde beschrijving:  
Sproeien met lage druk: na sproeien met lage druk het product laten drogen zonder af te vegen.

**Dosering en frequentie van de toepassing**

Toe te passen dosis: 200 ml / m<sup>2</sup>  
Verdunning (%): 0%  
Aantal en timing van de toepassing:

- Actief tegen bacteriën en gisten :  
Gebruiksklaar

Bij kamertemperatuur

met 5 min. contacttijd  
Dosis: 200 ml / m<sup>2</sup>  
Frequentie: 1 toepassing per dag

**Categorie/categorieën gebruikers**

Industrieel

**Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal**

Blikken van 5, 10, 22, 25 l (HDPE), vaten van 220 l (HDPE)  
IBC's van 1000 l (HDPE)

#### 4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene instructies voor gebruik.

#### 4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De volgende risicobeperkende maatregelen moeten worden toegepast, tenzij deze kunnen worden vervangen door technische en/of organisatorische maatregelen: Technische en organisatorische beschermingsmaatregelen verdienen de voorkeur (persoonlijke beschermingsmaatregelen mogen niet van permanente aard zijn).

##### **Alle kamertypes:**

- Draag beschermende chemicaliënbestendige handschoenen tijdens de hanteringsfase van het product.
- Het gebruik van oogbescherming (volgelaatsmasker) tijdens het hanteren van het product is verplicht.
- Er moet een beschermende overall worden gedragen die ondoordringbaar is voor het biocide.

##### **Niet-gespecificeerde ruimtes (20 m<sup>3</sup>) :**

Max 1 toepassing per dag voor maximaal 8 m<sup>2</sup>

Het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) met een beschermingsfactor van 10 is verplicht tijdens de toepassing. Minimaal een aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel met helm/hoofdkap/masker (TH1/TM1), of een half/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype (codeletter, kleur) te specificeren door de vergunninghouder binnen de productinformatie).\*

Tijdens toepassing mogen er geen onbeschermd omstanders aanwezig zijn.

Verlaat de kamer na de behandeling & betreed niet eerder dan 12 uur na de behandeling.

##### **Kleine ruimtes (10 m<sup>3</sup>) :**

Max 1 toepassing per dag voor maximaal 4 m<sup>2</sup>

Het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) met een beschermingsfactor van 10 is verplicht tijdens de toepassing. Minimaal een aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel met helm/hoofdkap/masker (TH1/TM1), of een half/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype (codeletter, kleur) te specificeren door de vergunninghouder binnen de productinformatie).\*

Tijdens toepassing mogen er geen onbeschermd omstanders aanwezig zijn.

Verlaat de kamer na de behandeling & betreed niet eerder dan 12 uur na de behandeling.

##### **Keukens in instellingen en kantines :**

Max 1 toepassing per dag voor maximaal 10 m<sup>2</sup>

Het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) met een beschermingsfactor van 10 is verplicht tijdens de toepassing. Minimaal een aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel met helm/hoofdkap/masker (TH1/TM1), of een half/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype (codeletter, kleur) te specificeren door de vergunninghouder binnen de productinformatie).\*

Tijdens toepassing mogen er geen onbeschermd omstanders aanwezig zijn.

Verlaat de kamer na de behandeling & betreed niet eerder dan 1 uur na de behandeling.

##### **Industriële keukens :**

Max 1 toepassing per dag voor maximaal 10 m<sup>2</sup>.

Tijdens toepassing mogen er geen onbeschermd omstanders aanwezig zijn.

Verlaat de kamer na de behandeling & betreed niet eerder dan 1 uur na de behandeling.

##### **Industriële productieruimtes :**

Max 1 toepassing per dag voor maximaal 10 m<sup>2</sup>.

Tijdens toepassing mogen er geen onbeschermd omstanders aanwezig zijn.

Verlaat de kamer na de behandeling & betreed niet eerder dan 1 uur na de behandeling.

\* organische dampfilter, combinatiefilter, type A2/P2 (RPE 10)



**4.4.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

**4.4.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

**4.4.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

**4.5 Omschrijving van het gebruik**

**Gebruik 5 - Gebruik 1.5 - PT 04 Desinfectie van voorwerpen door dompelen**

<b>Productsoort</b>	PT 04 - Voeding en diervoeders
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	niet relevant
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: bacteriën Triviale naam: Bacteria Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens  Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Yeasts Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  Binnen — In grootschalige keukens, restaurants, levensmiddelenindustrie: Desinfectie van harde/niet-poreuze oppervlakken (voorwerpen) door dompelen, met voorafgaande reiniging

<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Dompelen Gedetailleerde beschrijving:  Desinfectie van instrumenten of apparatuur door middel van dampen (voorwerpen in een voorgevuld bad plaatsen) of vullen (vullen van een leeg bad waar de voorwerpen al in zitten). In beide gevallen worden de voorwerpen volledig ondergedompeld.
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Toe te passen dosis: 25 liter Verdunning (%): 0% Aantal en timing van de toepassing:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actief tegen bacteriën en gisten: Gebruiksklaar</li> </ul> Bij kamertemperatuur  met 5 min. contacttijd  Frequentie: 1 toepassing per dag
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Industrieel  Professioneel
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	Blikken van 5, 10, 22, 25 l (HDPE), vaten van 220 l (HDPE) IBC's van 1000 l (HDPE)

#### 4.5.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene instructies voor gebruik.

#### 4.5.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De volgende risicobeperkende maatregelen moeten worden toegepast, tenzij deze kunnen worden vervangen door technische en/of organisatorische maatregelen: Technische en organisatorische beschermingsmaatregelen verdienen de voorkeur (persoonlijke beschermingsmaatregelen mogen niet van permanente aard zijn).

**Alle kamertypes:**

- Draag beschermende chemicaliënbestendige handschoenen tijdens gebruik.
- Draag een gelaatsscherm tijdens gebruik.

**Niet-gespecificeerde ruimtes (20 m<sup>3</sup>) :**

- Onbeschermde omstanders mogen niet aanwezig zijn tijdens het aanbrengen.
- Verlaat de kamer na de behandeling & betreed niet eerder dan 1 uur na de behandeling.

**Kleine kamers (10 m<sup>3</sup>) :**

- Onbeschermde omstanders mogen niet aanwezig zijn tijdens het aanbrengen.
- Verlaat de kamer na de behandeling & betreed niet eerder dan 3 uren na de behandeling.

**4.5.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Het product kan veilig worden weggegoten in de gemeentelijke riool verbonden met een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

**4.5.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

**4.5.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

**5. Algemene gebruiksaanwijzing****5.1. Gebruiksvoorschrift**

**- Desinfectieprocedures door sproeien, afvegen of dompelen :**

Alle te desinfecteren oppervlakken dienen vóór de desinfectieprocedure gereinigd/gespoeld/gedroogd te worden: de gebruiker dient de te desinfecteren oppervlakken grondig te reinigen, te spoelen en de reinigingsvloeistoffen er vanaf te verwijderen.

**- Desinfectiecyclus :**

Alle producten moeten ONVERDUND gebruikt worden.

Raadpleeg de beschrijving van de toepassingsmethode voor elk gebruik om op de hoogte te zijn van de vereiste CONTACTTIJD en of er na desinfectie een LAATSTE SPOELING (met drinkwater) vereist is.

- - Voor de desinfectieprocedures **door sproeien met sproeifles** : Maak de oppervlak volledig nat en laat gedurende de vermelde contacttijd inwerken.

- Desinfectieprocedures **door dompelen** : Het bad is niet bedoeld om hergebruikt te worden. Gebruik het bad slechts eens per dag na het werk en vervang het dagelijks door een verse oplossing.

## 5.2. Risicobeperkende maatregelen

In goed geventileerde ruimtes gebruiken.

Zorgen voor toereikende ventilatie alvorens behandelde kamers te betreden.

Niet voor gebruik in ruimte die voor het grote publiek toegankelijk zijn.

Contact met de ogen vermijden

## 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Eerstehulpmaatregelen algemeen: Bewusteloze persoon nooit iets in de mond geven. Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (waar mogelijk het etiket tonen).

NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Raadpleeg een arts indien de ademhalingsmoeilijkheden aanhouden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Alle verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Huid met water wassen. Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Gedurende minstens 15 minuten blijven spoelen. 112/ambulance bellen voor medische hulp.

NA INSLIKKEN: Onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112/ambulance bellen voor medische hulp.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/letsel: Irritatie van de ademhalingswegen en de andere slijmvliezen. Gevaar voor ernstig oogletsel. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Snelle actie is kritiek.

Voorkom lozing in het milieu. Voorkom het binnendringen in rioleringen en openbare wateren. Waarschuw de autoriteiten als het product in de riolering of openbare wateren terecht komt.

## 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voorkom lozing in het milieu. Voorkom het binnendringen in rioleringen en openbare wateren. Waarschuw de autoriteiten als het product in de riolering of openbare wateren terecht komt.

## 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Technische maatregelen:  
Volg de juiste aardingsprocedures om statische elektriciteit te vermijden.

Opslagomstandigheden:  
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.  
Hoge temperaturen vermijden.

Beschermen tegen direct zonlicht.  
Tegen vorst beschermen.

Onverenigbare producten: Sterke zuren. Sterke basen.  
Houdbaarheid: 2 jaar

## 6. Overige informatie

Het product bevat propaan-2-ol, waarvoor een AEC (inademing) voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.