

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

Kunjom: SOPUROXID

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-
animali

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU_0026179-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0026179-0000

Werrej

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni	1
1. Informazzjoni Amministrattiva	1
2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni	3
Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)	3
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - Meta SPC1	4
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	4
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	4
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	6
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	51
6. Informazzjoni oħra	53
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	53
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - Meta SPC2	55
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	55
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	56
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	57
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	65
6. Informazzjoni oħra	67
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	68
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - Meta SPC3	68
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	69
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	69
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	71
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	87
6. Informazzjoni oħra	89
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	89
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - Meta SPC4	90
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	90
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	91

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	92
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	138
6. Informazzjoni oħra	140
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	140

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

1. Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Kunjom

SOPUROXID

1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
TP 03 - Iġjene veterinarja
TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	SOPURA
	Indirizz	rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU_0026179-0000	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0026179-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	12/07/2022	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/06/2032	

1.4. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	SOPURA N.V.
Indirizz tal-manifattur	Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju

Isem tal-manifattur	SOPURA QUIMICA
Indirizz tal-manifattur	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Spanja

Isem tal-manifattur	HYPRED SAS (KERSIA Group)
Indirizz tal-manifattur	55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Franza
	Niepruszewo, ul. Kasztanowa 64-320 Buk Polonja

1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1340 - Aċidu peraċetiku
Isem tal-manifattur	SOPURA N.V.
Indirizz tal-manifattur	Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju

Sustanza attiva	1340 - Aċidu peraċetiku
Isem tal-manifattur	SOPURA QUIMICA
Indirizz tal-manifattur	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Spanja
Sustanza attiva	1340 - Aċidu peraċetiku
Isem tal-manifattur	HYPRED SAS (KERSIA Group)
Indirizz tal-manifattur	55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Franza
	Niepruszewo, ul. Kasztanowa 64-320 Buk Polonja

2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	3,2 - 15
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,2 - 24,04
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	16,5 - 23,5
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	5,5 - 16,7

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

E - konċentrat Jinħall

Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

Meta SPC1

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu peracetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	5 - 5
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,2 - 24,04
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	16,5 - 22
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	5,5 - 9,55

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

E - konċentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jżid in-nar; ossidant.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.

Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'. Jagħmel il-ħsara meta jmiss mal-ġilda. Jagħmel il-ħsara jekk jinxtamm.

Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.

Tossiku ħafna għall-organizmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Biegħed mis-šhana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjipx.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

Ħu kull prekawzjoni biex tevita li jitħallat mal-kombustibbli .

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Trattament specifiku (ara l-informazzjoni fuq din it-tikketta).

Laħlaħ ħalqek.

Aħsel il-ħwejjeg kontaminati qabel terġa' tużahom.

JEKK JINBELA':Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI/tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

JEKK JINBELA':Laħlaħ ħalqek.TIPPROVOKAX ir-remettar.

JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b'ħafna ilma.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.U aħslu qabel terġa' tużah.

Aħžen f'post imsakkar.

Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali/regjonali/nazzjonali/internazzjonali.

Ilbes ilbies protettiv.

Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.
Żomm frisk.
Evita r-rilaxx fl-ambjent.
Igħbor it-tixrid.
F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bix-xawer.
Tiblax man-nifs fwar.
Tiblax man-nifs sprej.
Evita li tibra' bin-nifs sprej.

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfazzjoni ta' wċuh f'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi - trattament manwali (ħasil bil-mopp)

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi : Diżinfazzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bi trattament manwali ((ħasil bil-mopp) b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Trattament manwali (ħasil bil-mopp).</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit huwa applikat bil-mopp bl-ghodda xierqa (eż. mopp ċatt jew ċraret tat-tindif).</p> <p>Wara l-applikazzjoni, il-prodott dilwit għandu jitbatta.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: -</p> <p>Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjer: tal-kura tas-saħħa mhux mediċi B'0.048% PAA (Aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott f'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'5 min ħin ta' kuntatt. Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m² Użu apparti minn dak fil-KURA TAS-SAĤĤA B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Rata ta' applikazzjoni: 30 ml/m²</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p>

	/
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

L-oġġetti li jridu jiġu diżinfettati bil-hasil bil-mopp, għandhom jibqgħu mxarrba suffiċjentement matul il-hin ta' kuntatt meħtieġ biex jippermettu l-aqwa diżinfekzjoni.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjonijiet tal-arja tal-aċidu peracetiku u tal-perrosidu tal-idroġenu jkunu tbaxxew taħt il-valuri ta' referenza rispettivi (AEC). Wara l-applikazzjoni, il-kamra trid tkun ventilata sewwa, preferibbilment b'ventilazzjoni mekkanika. It-tul tal-perjodu ta' ventilazzjoni għandu jiġi stabbilit bil-kejl permezz ta' tagħmir tal-kejl xieraq (speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni).

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfazzjoni ta' wċuh f'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi - trattament manwali (sprejjar)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

F'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi : Diżinfazzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bi trattament manwali (sprejjar) b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Trattament manwali (sprejjar)

Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott dilwit jiġi applikat bl-isprejjar bl-użu ta' bott żgħir tal-isprej

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: -

Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-fmejjer: tal-kura tas-saħħa mhux mediċi B'0.048%

	<p>PAA (Aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott f'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'5 min ħin ta' kuntatt. Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m². Użu apparti minn dak fil-KURA TAS-SAĦĦA B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Rata ta' applikazzjoni: 30 ml/m². Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja :

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-ttrattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

Il-pubbliku generali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Tindif fil-post (CIP) (fl-industrija farmaċewtika u kozmetika

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Fl-industrija farmaċewtika u kozmetika: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Bil-proċedura ta' CIP (tindif fil-post) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijiet magħluqa u installazzjonijiet. Wara l-proċedura ta' diżinfekzjoni, il-kontenituri (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħalha bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.032% PAA (aċidu peracetiku)</p>

	(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.64 % i.e. 640 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit u tagħbija.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Diżinfazzjoni ta' wċuh f'serrer permezz ta' sprejjar mill-utent b'għeluq personali (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animalli

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

F'serrer: Diżinfazzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi bl-isprejjar

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej

Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament f'kull direzzjoni permezz ta' apparat tal-isprej

L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mghammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm)

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m²

Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-hmejjer: B' 0.048% PAA (aċidu peracetiku)

(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliekken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit u tagħbija.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Diżinfekzjoni ta' wċuh f'serrer permezz ta' sprejjar mill-utent minghajr għeluq personali (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor F'serrer: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi bl-isprejjar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament f'kull direzzjoni permezz ta' apparat tal-isprej.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m ² Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-fimejjer: B' 0.048% PAA (acidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6 deskrizzjoni użu

Użu 6 - Diżinfazzjoni ta' tagħmir agrikolu u tal-ortikultura bit-tgħaddis (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Dizinfezzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet, pajpijiet, ...) bl-immersjoni f'banjijiet tat-tgħaddis b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: immersjoni

Deskrizzjoni dettaljata:

Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu dizinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tgħaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: -

Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-hmejjer: B' 0.048% PAA (acidu peracetiku)

(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min.

Numru u hin tal-applikazzjoni:

/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):

Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.6.2 Mizuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7 deskrizzjoni użu

Użu 7 - Diżinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bl-isprejjar (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Dizinfezzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi sprejjar manwalment fuq l-uċuh/it-tagħmir bl-użu ta' tagħmir tal-isprej. L-isprejjar jiġi applikat biss l isfel u f'direzzjoni orizzontali.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m ² Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-hmejjer: B' 0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.7.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8 deskrizzjoni użu

Użu 8 - Diżinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bl-isprejjar (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat bl-isprejjar b'mod awtomatizzat L-isprejjar jiġi applikat biss l-isfel u f'direzzjoni orizzontali.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-fimejjer: B' 0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min Numru u ħin tal-applikazzjoni:

	/
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.8.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.8.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-ttrattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Lahlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

4.8.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.8.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.9 deskrizzjoni użu

Użu 9 - Dizinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bi sprejjar awtomatiku (kamra magħluqa) (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animalli

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Dizinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Bl-isprejjar.
Deskrizzjoni dettaljata:
Il-prodott dilwit jiġi applikat bl-isprejjar b'mod awtomatizzat mingħajr ebda operatur preżenti

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-fimejjer: B' 0.048% PAA (acidu peracetiku)
(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96 % i.e. 960 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-

densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.9.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.9.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faġi ta' taħlit u tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef gabel it-tlaħliħ.

4.9.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.9.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.9.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.10 deskrizzjoni użu

Użu 10 - Diżinfazzjoni ta' postijiet għall-annimali permezz ta' sprejjar bi pressjoni baxxa mill-utent b'għeluq personali

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrezzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'post għall-annimali: Diżinfazzjoni ta' wċuh iebdin/mhux porużi bl-isprejjar b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: sprejjar Deskrezzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar manwali bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mghammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm)</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 300 mL/m² Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, ħmejjer u virusis: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitureta bil-massa).</p>

4.10.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Irid ikun assigurat li ma hemmx annimali preżenti meta jsir it-trattament.

4.10.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdri fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jithallew jidhlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-uċuħ ikunu nixfu.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.10.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.10.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.10.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.11 deskrizzjoni użu

Użu 11 - Diżinfazzjoni tal-postijiet għall-annimali permezz ta' sprejjar manwali bi pressjoni baxxa mill-utent mingħajr għeluq personali

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor F'post għall-annimali : Diżinfazzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar awtomatiku bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 300 mL/m ² Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, hmejjer u virusis: B'0.064% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.11.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Irid ikun assigurat li ma hemmx annimali preżenti meta jsir it-trattament.

4.11.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlah il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħlil".

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jithallew jidhlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-uċuh ikunu nixfu.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuh jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.11.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.11.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.11.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.12 deskrizzjoni użu

Użu 12 - Diżinfazzjoni ta' stivali fil-banjijiet għall-ħasil tal-istivali f'postijiet għall-animalli/ghat-trobbija ta' animalli

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>f'postijiet għall-animalli/ghat-trobbija tal-animalli: Diżinfazzjoni tal-istivali permezz ta' tgħaddis (mhux bil-mixi) b'tindif minn qabel.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Tgħaddis Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Prodott dilwit jitqiegħed fil-banjijiet għall-ħasil tal-istivali Mhux meħtieġ tlahlah</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, hmejjer u virusis: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.12.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.12.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja :

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Lahlah il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.12.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ebda struzzjonijiet speċifiċi: ara t-taqsimu dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.12.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ebda struzzjonijiet speċifiċi: ara t-taqsimu dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.12.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ebda struzzjonijiet speċifiċi: ara t-taqsimu dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.13 deskrizzjoni użu

Użu 13 - Diżinfekzjoni ta' tagħmir permezz ta' tgħaddis

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet, pajpijiet, ...) bl-immersjoni f'banjijiet tat-tgħaddis b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Tgħaddis.
Deskrizzjoni dettaljata:

Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu diżinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tgħaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa

**Rata(i) u frekwenza tal-
applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, hmejjer u virusis: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku)
(Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal
tal-imballaġġ**

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.13.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.13.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja :

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

4.13.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.13.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.13.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.14 deskrizzjoni użu

Użu 14 - Dizinfekzjoni f'Linji ta' Mili Assetiku (tappijiet tas-sufra, forom tal-ġobon u ċestuni tal-ikel) - Sistemi magħluqa ta' sprejjar awtomatizzati

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

-

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Spori batterjoloġiċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Batterjofaġi
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

FI-industrija tal-ikel u tax-xorb: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bl-isprejjar b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: sprejjar
Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott dilwit jiġi sprejjar fuq il-wiċċ b'mod awtomatizzat minghajr ebda operatur preżenti

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f' Temperatura tal-Kamra.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.14.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.14.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

Il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

4.14.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.14.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.14.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.15 deskrizzjoni użu

Użu 15 - Diżinfezzjoni tat-tagħmir fl-industrija tal-ikel u tax-xorb bl-immersjoni

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Fl-industrija tal-ikel u tax-xorb: Diżinfezzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet u pajpijiet, ...) bl-immersjoni f'banjijiet tat-tgħaddis b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Tgħaddis. Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu diżinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tgħaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa)</p>

(1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.15.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.15.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.15.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.15.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.15.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.16 deskrizzjoni użu

Użu 16 - Dizinfazzjoni ta' skambjaturi termali u joniċi, filtri tal-membrana u tal-ħġieġ, u fliexken tal-PET – Proċeduri għas-CIP (tindif fil-post)

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>FI-industrija tal-ikel u tax-xorb: Dizinfazzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijiet magħluqa u installazzjonijiet. Wara l-proċedura ta' dizinfazzjoni, il-kontenituri (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħalha bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inkluzi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inkluzi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

industrijali professionali
HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.16.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.16.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika:
Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit u tagħbija.
Protezzjoni respiratorja:
L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.
Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

4.16.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.16.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.16.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.17 deskrizzjoni użu

Użu 17 - Diżinfazzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar b'għeluq personali

Tip ta' Prodott	TP 04 - Zoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor FI-industrija tal-ikel: Diżinfazzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mġhammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm).
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m ² Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u hmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

industrijali

professjonali

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.17.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.17.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdri fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

4.17.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.17.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.17.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.18 deskrizzjoni użu

Użu 18 - Dizinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar mingħajr għeluq personali

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Fl-industrija tal-ikel: Dizinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m² Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inkluzi spori batterjoloġiċi) u hmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inkluzi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>

Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.18.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.18.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' tahlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja :

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-tahlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Lahlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

Il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxf qabel it-tlaħliħ.

4.18.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.18.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.18.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.19 deskrizzjoni użu

Użu 19 - Dizinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa, manwalment

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>FI-industrija tal-ikel: Dizinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Applikazzjoni manwali – sprejjar. Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiġi applikat manwalment bi sprej bi pressjoni baxxa, l isfel u orizzontalment biss.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m² Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u hmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attivitá addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p>

	/
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.19.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.19.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji

possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Lahlah il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħlif.

4.19.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.19.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.19.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.20 deskrizzjoni użu

Użu 20 - Dizinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa, awtomatikament

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>FI-industrija tal-ikel: Dizinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiġi sprejjar fuq it-tagħmir, il-conveyor belt, awtomatikament. L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mghammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm). L-isprejjar jiġi applikat biss l-isfel u f'direzzjoni orizzontali.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m² Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji</p>

	(inkluzi spori batterjologiċi) u f'hejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inkluzi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.20.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.20.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

It-tagħmir respiratorju protettiv (RPE) mhuwiex mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni, bil-kundizzjoni li l-operatur jibqa' fil-kamra ta' kontroll u ma jidholx fiż-żona trattata.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Lahlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ.

4.20.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ebda struzzjonijiet speċifiċi: ara t-taqsimu dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.20.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ebda struzzjonijiet speċifiċi: ara t-taqsimha dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.20.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ebda struzzjonijiet speċifiċi: ara t-taqsimha dwar id-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.21 deskrizzjoni użu

Użu 21 - Dizinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar awtomatiku (kamra magħluqa)

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>FI-industrija tal-ikel: Dizinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Is-soluzzjoni dilwita tiġi sprejjata fuq l-uċuh b'mod awtomatizzat mingħajr l-utent ma jkun preżenti.</p>

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m²
Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (acidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u hmejjer: B'0.064% PAA (acidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofagi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.21.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.21.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika:
Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.
Protezzjoni respiratorja:
L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.
L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) mhux mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni, bil-kundizzjoni li l-operatur ma jidholx fiż-żona trattata u jibqa' fil-kamra ta' kontroll.
Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.
Lahlah il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.
Il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħlif.

4.21.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.21.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.21.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.22 deskrizzjoni użu

Użu 22 - Diżinfazzjoni ta' wċuh interni (pajpijiet, tankijiet, kontenituri, ...) bis-CIP (tindif fil-post)

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Spori batterjologċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Batterjofaġi
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

FI-industrija tal-ikel: Diżinfazzjoni ta' wċuh iebdin/mhux porużi bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: sistema magħluqa
Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post)

permezz ta' pajpijiet maghluqa u installazzjonijiet.
Wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, il-kontenituri (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlahalha bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema maghluqa.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.96% i.e. 960 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. - Kontra l-batterji (inkluzi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.28 % i.e. 1280 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inkluzi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f' Temperatura tal-Kamra.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.22.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.22.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit u tagħbija.

Protezzjoni respiratorja: .

Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

4.22.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.22.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.22.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.23 deskrizzjoni użu

Użu 23 - Diżinfekzjoni tal-ilma wżat għat-tlaħliħ ta' oġġetti riċiklati matul il-proċess tal-ħasil

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor FI-industrija tal-ikel: Diżinfekzjoni tal-ilma (f'kundizzjonijiet nodfa) użat għat-tlaħliħ ta' oġġetti riċiklati = Ilma ta' kwalità ta' ilma tax-xorb maħżun f'tankijiet sakemm jintuża biex jitlaħalhu oġġetti bħal fliexken. L-ilma għandu jkun diżinfektat biex tkun evitata kontaminazzjoni mill-ġdid u sabiex tkun evitata kontaminazzjoni ukoll tal-uċuh interni tal-fliexken
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott ikkonċentrat jiġi ppumpjat f'ġieba li minnha tittiegħed kontinwament doża fin-nixxiegħa tal-ilma. Dilwizzjoni tal-prodott mal-konċentrazzjoni fl-użu issejtni fin-nixxiegħa tal-ilma. Din l-applikazzjoni hija proċess magħluq, awtomatizzat.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.008% PAA (aċidu peracetiku)
(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.16 % i.e. 160 mL / 100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.23.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.23.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faġi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: Mhux mandatorju.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlah il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.23.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.23.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.23.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

1. L-uċuh kollha li se jiġu diżinfettati għandhom jitnaddfu qabel il-proċedura ta' diżinfazzjoni
2. Ciklu ta' diżinfazzjoni :

- Il-prodotti għandhom jiġu dilwiti f'ilma tax-xorb qabel l-użu.
- Ir-rata ta' dilwizzjoni u l-ħin ta' kuntatt jiddependu fuq l-użu kkunsidrat. Jekk joghġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.
- Tlaħlieha finali (bl-ilma tax-xorb) hija mandatorja: wara il-proċedura ta' diżinfazzjoni, l-uċuh trattati għandhom jitlaħhalu bl-ilma, u l-ilma għandu jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ. Għall-eċċezzjonijiet, jekk joghġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

Għall-użu biss f'żoni li mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali u annimali domestiċi.
Ebda aċċess għall-pubbliku ġenerali matul it-trattament.

- Proċeduri ta' diżinfazzjoni bis-CIP (tindif fil-post) - L-aħħar pass tat-tindif (bl-ilma tax-xorb).
Wara l-proċedura ta' diżinfazzjoni, il-kontenituri tas-CIP (tindif fil-post) (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħhalha bl-ilma f'kundizzjonijiet ta' sistema magħluqa
- Proċeduri ta' diżinfazzjoni bit-tgħaddis : Il-banju mhux maħsub li jerga' jintuza. Uża l-banju darba biss kuljum wara x-xogħol & issostitwih b'soluzzjoni ġdida kuljum.
- Proċeduri ta' diżinfazzjoni bl-isprejjar : għall-aqwa diżinfazzjoni, l-uċuh li se jiġu diżinfettati għandhom jixxarrbu biżżejjed bil-għan li jinżammu mxarba matul il-ħin ta' kuntatt meħtieġ. Imbagħad, l-utent għandu jagħti attenzjoni li jxarrab l-uċuh kompletament bis-soluzzjoni ta' diżinfettant.
Ir-Rata ta' Applikazzjoni għall-isprejjar ta' prodott dilwit għandha tkun bejn 20 u 30 mL/m²

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Protezzjoni dermika:

Matul il-faži tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).
Għandu jintlibes coverall protettiv li huwa impermeabbli għall-prodott bijoċidali (il-materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Effetti indiretti

Iż-żewġ prodotti teoretici huma aġenti ossidanti u reattivi. Fil-każ ta' dekompożizzjoni termika, jiġu rilaxxati fwar u ossiġenu bħala prodotti ta' dekompożizzjoni. Ir-rilaxx tal-ossiġenu jista' jsostni l-kombustjoni.

Il-kuntatt ma' impuritajiet, katalisti ta' dekompożizzjoni, mluha metalliċi, alkalis, aġenti ta' tnaqqis jistgħu wkoll jwasslu għal dekompożizzjoni eżotermika aċċellerata intrinsika, u l-formazzjoni tal-ossiġenu.

Fil-każ ta' dekompożizzjoni tal-prodott fi spazji magħluqa u pipers, hemm riskju ta' pressjoni żejda u tfaqiqiġh.

Miżuri tal-ewwel għajnuna

Ø Parir ġenerali

Warrab minn żona perikoluża.

Hu hsieb is-sikurezza personali tiegħek.

Nehhi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha.

Ø Tehid man-nifs

Ohroġ lill-persuni milquta għall-arja friska.

Skonfort possibbli: Irritazzjoni tal-ġilda u x-xfar mukuži tal-għajnejn u l-pajp tan-nifs u sogħla.

Jekk iseħħu diffikultajiet ta' nifs (eż. sogħla severa kontinwa): Żomm lill-pazjent nofsu bil-qiegħda bil-parti ta' fuq ta' ġismu mgħollija; żommu shun u f'post kwiet; sejjah immedjatament tabib.

Ø F'każ ta' kuntatt mal-ġilda

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna ilma.

Ikkonsulta tabib.

Nehhi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha.

Laħlah immedjatament kull ilbies ikkontaminat jew saturat bl-ilma.

Ø Kuntatt mal-għajn

Bl-għajn miftuħa, aħsel immedjatament b'ħafna ilma għal mill-inqas 10 minuti.

Ipproteġi l-għajn mhux milquta.

Kompli l-proċess ta' tlaħlil b'soluzzjoni tat-tlaħlil tal-għajnejn.

Sejjah ambulanza (hruq kawstiku tal-għajnejn)

Aktar trattament immedjat fi sptar tal-għajnejn/għand oftalmologista.

Kompli laħlah l-għajn sal-wasla fl-isptar tal-għajnejn.

Ø Inġestjoni

Tipprovokax ir-remettar.

Periklu ta' penetrazzjoni fil-pulmun (periklu għan-nifs) meta jinbela' jew jiġi rrimettat, minħabba evoluzzjoni tal-gass u formazzjoni ta' fowm.

Meta l-pazjent ikun f'sensih kompletament biss: laħlah il-halq bl-ilma; halli lill-pazjent jixrob ħafna ilma b'boqqiet żgħar; żomm lill-pazjent shun u fil-mistrieħ.

Avża immedjatament l-ambulanza (kelma ewlenija: hruq bl-aċidu).

Ø Noti għat-tabib

Terapija bħal ta' hruq kimiku.

Wara tehid man-nifs:

Il-formazzjoni ta' edema tossika tal-pulmun hija possibbli jekk il-prodott ikompli jinxtamm minkejja effett irritanti akut (eż. jekk mhuwiex possibbli li wiehed jitleq miż-żona ta' periklu).

Profilassi ta' edema tossika tal-pulmun bi steroids li jittiehdu man-nifs (sprej dożabbli, eż. auxilosone).

Jekk tinbela' s-sustanza:

Periklu mill-aspirazzjoni.

Riskju ta' emboliżmi tal-gass.

Fil-każ ta' pressjoni eċċessiva fuq l-istonku minħabba evoluzzjoni ta' gass, deffes tubu sifun.

Endoskopija bikrija bil-għan li jiġu vvalutati l-leżjonijiet viżibbli fil-mukoži tal-esofagu u tal-istonku.

Jekk ikun meħtieġ, iġbed is-sustanza li tibqa'.

Tamministrax karbonju attiv peress li hemm riskju ta' hruq ta' ammonti kbar ta' gass minħabba fil-perossidu tal-idroġenu.

Miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Osserva r-regolamenti dwar il-prevenzjoni tat-tniġġis tal-ilma (iġbor, ostakola t-tixrid, għatti).

Thallix li jispiċċa f'kanali tal-ilma, ilma tal-wiċċ jew fl-art.

Ø Metodi għat-tindif

Naddaf sewwa l-wiċċ kontaminat; l-aġent rakkomandat għat-tindif huwa l-ilma.

Fil-każ ta' tixrid żgħir, iddilwixxi l-prodott b'ħafna ilma u laħlah jew assorbj l-prodott b'materjal li jgħaqqad, bħal assorbent kimiku, trab tad-dijatomi, binder universali. Tużax tessuti, serratura tal-injam u sustanzi kombustibbli. Wara t-għaqid, erfa' mekkanikament u iġbor f'kontenituri xierqa. Armi l-materjal assorbit skont ir-regolamenti.

Ø Parir addizzjonali

Ohloq stat sigur jew nehhi kull sors ta' taqbid.

Iżola kontenituri difettużi immedjatament, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Agħlaq kull tnixxija, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Poġġi kontenituri difettużi f'kontenitur tal-iskart (kontenitur għall-ġbir ta' imballaġġ mormi) magħmul mill-plastik (mhux metall).

Tissigillax kontenituri difettużi jew kontenituri tal-iskart bla arja (periklu ta' tifqigħ minħabba f'dekompożizzjoni tal-prodott).

Il-prodott li jinħareġ ma għandux jiġi rritornat fil-kontenitur.

Qatt rritorna prodott imxerred fil-kontenitur oriġinali sabiex jintuża mill-ġdid (riskju ta' dekompożizzjoni).

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ. Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm biss fl-ippakkjar oriġinali magħluq sewwa b'post kiesaħ u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-prodotti 'il bogħod minn dawl tax-xemx dirett, sors ta' shana u ta' qbid tan-nar

Il-ħajja hija ta' 6 xhur għall-prodotti kollha.

Il-prodotti għandhom jinħażnu f'temperaturi taħt +30°C.

6. Informazzjoni oħra

Il-valuri ta' referenza tal-aċidu peracetiku u l-perossidu tal-idroġenu wżati għal valutazzjoni tar-riskju:

PAA (aċidu peracetiku) : AECinhal – Koncentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 0,5 mg/m³

HP (perossidu tal-idroġenu) : AECinhal – Koncentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 1,25 mg/m³

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SOPUROXID 5	qasam tas-suq: EU
HyPro Biocide 5-22	qasam tas-suq: EU
AGRIOXID 5	qasam tas-suq: EU
TECMA CUAR HPA	qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0026179-0001 1-1

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	5
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,2
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	22
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	9,55

Isem kummerċjali

SOPUROXID 5C	qasam tas-suq: EU
DEPTIL TR 5	qasam tas-suq: EU
DIS OXI-5+	qasam tas-suq: EU
ANTI-GERM DES OXI-50 TC	qasam tas-suq: EU
Peracid ATR +	qasam tas-suq: EU
FOR-Acid TR +	qasam tas-suq: EU
X-CID TR 50 +	qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0026179-0002 1-1

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Āċidu perāċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	5
Āċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	24,04
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	16,5
Āċidu āċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	5,8

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

Meta SPC2

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-2

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Āċidu perāċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	3,2 - 3,2
Āċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,8 - 1

Perossidu tal-idroġenu	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	23,5 - 23,5
Aċidu aċetiku	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	6,45 - 7,5

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

E - konċentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jżid in-nar; ossidant.

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.

Jagħmel hruq serju lill-ġilda u hsara lill-għajnejn.

Jagħmel hsara serja lill-għajnejn.

Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.

Tossiku ħafna għall-organizmi akkwatici b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Jagħmel il-hsara meta jmiss mal-ġilda.

Jagħmel il-hsara jekk jinbela'.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjipx.

Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.

Sejjah minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ħu kull prekawzjoni biex tevita li jithallat mal-kombustibbli .

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Trattament speċifiku (ara l-informazzjoni fuq din it-tikketta).

Laħlaħ ħalqek.

Ahsel il- hwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom.
JEKK JINBELA':Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI/tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..
JEKK JINBELA':Laħlaħ ħalqek.TIPPROVOKAX ir-remettar.
JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbah b'ħafna ilma.
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS:Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
Nehħi l- hwejjeġ kontaminati.U aħslu qabel terġa' tużah.
Aħžen f'post imsakkar.
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.
Ilbes ilbies protettiv.
Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.
Żomm frisk.
Evita r-rilaxx fl-ambjent.
Iġbor it-tixrid.
F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Nehħi minnufih il- hwejjeġ kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bix-xawer.
Tiblax man-nifs fwar.
Tiblax man-nifs sprej.
Evita li tibra' bin-nifs sprej.

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfazzjoni tal-Kamra bl-applikazzjoni ta' fwar - F'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi (industrija farmaċewtika u kożmetika)

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>

	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġici istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi : Diżinfezzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi bl-applikazzjoni ta' fwar.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: fogging Deskrizzjoni dettaljata: Bl-applikazzjoni ta' fwar flimkien mal-prodott dilwit</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Attiv kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġici) u ħmejjer: B'5.6 mL/m³ (Dilwizzjoni tal-prodott b'40% i.e. 40 L / 100 L i.e. 1.28% PAA (aċidu peracetiku)) f' Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 2 sigħat. (wara d-diffużjoni) Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Dizinfazzjoni tal-Kamra bl-applikazzjoni ta' fwar - F'żoni agrikoli & tal-ortikultura (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Dizinfazzjoni ta' wċuħ iebesin/mhux porużi bl-applikazzjoni ta' fwar b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: fogging
Deskrizzjoni dettaljata:
Bl-applikazzjoni ta' fwar flimkien mal-prodott dilwit

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-fimejjer: B'5.6 mL/m3 (Dilwizzjoni tal-prodott b'40% i.e. 40 L / 100 L i.e. 1.28% PAA (aċidu peracetiku)) f'Temperatura tal-Kamra f'hin ta' kuntatt ta' 2 sigħat. (wara d-diffużjoni)
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliekken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :
Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.
Protezzjoni respiratorja: .
L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.
Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.
Laħlah il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.
Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Diżinfekzjoni tal-Kamra bl-applikazzjoni ta' fwar – F'post għall-annimali

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor F'post għall-annimali : Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi bl-applikazzjoni ta' fwar b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: fogging Deskrizzjoni dettaljata: Bl-applikazzjoni ta' fwar flimkien mal-prodott dilwit
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'5.6 mL/m ³ (Dilwizzjoni tal-prodott b'40% i.e. 40 L / 100 L i.e. 1.28% PAA (aċidu peracetiku)) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 2 sigħat. (wara d-diffużjoni) Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wieċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdri fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-ttrattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Ttrattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jidhlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-uċuħ ikunu nixfu.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Diżinfekzzjoni tal-Kamra bl-applikazzjoni ta' fwar – Fi kmamar tal-ħażna b'apparat speċjali f'kantina għall-ħażna jew kamra

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjologiċi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'żoni tal-ikel/ghalf (kmamar tal-ħażna): Diżinfekzzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bl-applikazzjoni ta' fwar.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: fogging Deskrizzjoni dettaljata: Bl-applikazzjoni ta' fwar flimkien mal-prodott dilwit</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Attiv kontra l-batterji (inklużi spori batterjologiċi) u hmejjer B'5.6 mL/m³ (Dilwizzjoni tal-prodott b'40% i.e. 40 L / 100 L i.e. 1.28% PAA (aċidu peraċetiku)) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 2 sigħat. (wara d-diffużjoni) Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>

Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-ttrattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

1. L-uċuh kollha li se jiġu diżinfettati għandhom jitnaddfu qabel il-proċedura ta' diżinfazzjoni. Għall-eċċezzjonijiet, jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

2. Ċiklu ta' diżinfazzjoni :

- Il-prodotti għandhom jiġu dilwiti f'ilma tax-xorb qabel l-użu.
- Ir-rata ta' dilwizzjoni u l-ħin ta' kuntatt jiddependu fuq l-użu kkunsidrat. Jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.
- Tlaħliefa finali (bl-ilma tax-xorb) hija mandatorja: wara il-proċedura ta' diżinfazzjoni, l-uċuh trattati għandhom jitlaħhalu bl-ilma, u l-ilma għandu jibattal fis-sistema tad-drenaġġ. Għall-eċċezzjonijiet, jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

Meta SPC 2 : Proċeduri ta' diżinfazzjoni **bl-applikazzjoni ta' fwar**

Il-prodott **SOPUROXID 3.2** huwa diżinfettant likwidu biex ikun applikat (wara dilwizzjoni ta' 40%) bl-applikazzjoni ta' fwar għal diżinfazzjoni bl-arja tal-uċuh u sabiex jintuża fuq ġewwa minn utenti professjonali biss. Dejjem iċċekkja l-kompatibbiltà tal-prodotti mal-wċuh iebes/mhux porużi li ser jiġu diżinfettati.

Il-prodott **SOPUROXID 3.2** ġie żviluppjat u muri b'ħala effikaci (permezz ta' studji mwettqa skont l-istandard NF T 72 281), bl-użu ta' apparat wiehed HYSRAY, għal kmamar b'volum bejn 30 & 150 m³ b'rata ta' fluss ta' 0.047 mL/min/m³ (volum kull applikazzjoni u kull apparat).

L-użu ta' apparati oħrajn huwa possibbli. Huma għandhom jiġu mfassla biex jaħdmu flimkien ma' prodotti bbażati fuq il-PAA (aċidu peracetiku) u sabiex jiżguraw il-ħolqien ta' fwar li jista' jibqa' sospiz fl-arja u kemm-il darba dawn l-apparati jissodisfaw il-karatteristiċi:

- 1) Qies ta' partikola (qtar medji): bejn 1 u 15 µm
- 2) Rata ta' fluss: 0.047 mL/min/m³
- 3) Rata ta' applikazzjoni: 5.6 ml/m³
- 4) Volum tal-kamra bejn 30 u 150 m³ kull applikazzjoni u kull apparat (i.e. ħin ta' diffużjoni bejn 5 u 30 min).

- Id-diżinfazzjoni fl-arja għandha ssir biss wara tindif u tlaħliħ sewwa.

L-uċuh li se jiġu diżinfettati għandhom jitnaddfu qabel il-proċedura ta' diżinfazzjoni. Jekk jogħġbok oqgħod attent biex tiftaħ il-bibien tal-gwardarobbi. Jekk jogħġbok iċċekkja t-temperatura u l-umdità relattiva tal-kamra (trid tkun stabbilita bejn 40 u 80%) biex tikseb l-aqwa livell ta' effiċjenza tal-prodott.

- Il-kamra fejn ser issir l-attività tal-applikazzjoni ta' fwar hija ssiġillata sew matul l-applikazzjoni tal-fwar; ebda utent mhuwa preżenti. Qabel il-bidu ta' ċiklu ta' diżinfazzjoni bl-applikazzjoni tal-fwar, il-kamra trattata trid tkun issiġillata. Il-kompiti ta' sikurezza kollha

għall-implimentazzjoni tad-dekontaminazzjoni għandhom jiġu fdati lil utent li jkun segwa t-tahriġ meħtieġ. Fosthom, l-ewwel pass huwa l-għeluq tal-unitajiet tal-immaniġġjar tal-arja u l-għeluq tad-dhul u l-ħruġ tal-arja, sabiex il-prodott ma jinfirixx lejn kmamar oħra. Il-bieb jew bibien li jagħtu 'l barra taż-zona għandhom imbagħad jinqafu; jekk il-ġonot mhumiex magħluqa sewwa, għandhom jiġu ssiġġillati bit-tejp. Għandu jintgħażel preferibbilment tejp oranġjo, jew kulur jgħajjat biex jiġbed l-attenzjoni u jitwaħħal sinjal "Access ipprojbit, qed issir diżinfazzjoni tal-kamra". Għall-użu biss f'żoni li mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali u annimali domestiċi.

- L-utent għandu dejjem iwettaq validazzjoni mikrobijoloġika tad-diżinfazzjoni fil-kmamar li ser jiġu diżinfettati (jew f' "kamra standard" xierqa, jekk applikabbli) bl-apparat li ser jintuża u wara jista' jsir protokoll għad-diżinfazzjoni ta' dawn il-kmamar u jintuża wara. Kull apparat jew installazzjoni speċifika hija validata sistematikament meta tithejja.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Protezzjoni dermika:

Matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

Għandu jintlibes coverall protettiv li huwa impermeabbli għall-prodott bijoċidali (il-materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

+ RMM (miżuri ta' immaniġġjar ta' riskji) speċifiċi addizzjonali għall-applikazzjoni tal- fwar :

Għall-użu biss f'żoni li mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali u annimali domestiċi.

- Wara l-applikazzjoni tal-prodott ta' diżinfazzjoni bl-applikazzjoni ta' fwar u l-ħin ta' kuntatt għall-aqwa diżinfazzjoni (2 sigħat), il-kamra għandha tiġi vventilata, preferibbilment minn ventilazzjoni mekkanika għal mhux inqas minn 60 min.

It-tul tal-perjodu ta' ventilazzjoni għandu jiġi stabbilit permezz ta' kejl b'tagħmir ta' kejl xieraq (speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-Informazzjoni dwar il-prodott).

- Wara l-ventilazzjoni, id-dhul mill-ġdid fiż-żona diżinfettata huwa permess biss wara li l-koncentrazzjonijiet tal-aċidu peracetiku u l-perossidu tal-idroġenu fl-arja jkunu ġew iċċekkjati u murija bħala li tbaqqew taħt il-valuri ta' referenza AEC (koncentrazzjoni ta' esponiment aċċettabbli) rispettivi:

- Il-koncentrazzjoni ta' PAA (aċidu peracetiku) fl-arja trid tinżel sa 0.5 mg/m³.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Effetti indiretti

Iż-żewġ prodotti huma aġenti ossidanti u reattivi. Fil-każ ta' dekompożizzjoni termika, jiġu rilaxxati fwar u ossiġenu bħala prodotti ta' dekompożizzjoni. Ir-rilaxx tal-ossiġenu jista' jsostni l-kombustjoni.

Il-kuntatt ma' impuritajiet, katalisti ta' dekompożizzjoni, mluha metalliċi, alkalis, aġenti ta' tnaqqis jistgħu wkoll jwasslu għal dekompożizzjoni ezotermika aċċellerata intrinsika, u l-formazzjoni tal-ossiġenu.

Fil-każ ta' dekompożizzjoni tal-prodott fi spazji magħluqa u pipers, hemm riskju ta' pressjoni żejda u tfaqiqh.

Miżuri tal-ewwel għajnuna

Ø Parir ġenerali

Warrab minn zona perikoluża.

Ħu hsieb is-sikurezza personali tiegħek.

Nehhi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha.

Ø Tehid man-nifs

Ohroġ lill-persuni milquta għall-arja friska.

Skonfort possibbli: Irritazzjoni tal-ġilda u x-xfar mukużi tal-għajnejn u l-pajp tan-nifs u sogħla.

Jekk iseħħu diffikultajiet ta' nifs (eż. sogħla severa kontinwa): Żomm lill-pazjent nofsu bilqiegħda bil-parti ta' fuq ta' ġismu mgħollija; żommu shun u f'post kwiet; sejjah immedjatament tabib.

Ø F'każ ta' kuntatt mal-ġilda

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna ilma.

Ikkonsulta tabib.

Nehhi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha.

Laħlaħ immedjatament kull ilbies ikkontaminat jew saturat bl-ilma.

Ø Kuntatt mal-għajn

Bl-għajn miftuħa, aħsel immedjatament b'ħafna ilma għal mill-inqas 10 minuti.

Ipproteġi l-għajn mhux milquta.

Kompli l-proċess ta' tlaħliħ b'soluzzjoni tat-tlaħliħ tal-għajnejn.

Sejjah ambulanza (ħruq kawstiku tal-għajnejn)

Aktar trattament immedjat fi sptar tal-għajnejn/għand oftalmoloġista.

Kompli laħlaħ l-għajn sal-wasla fl-isptar tal-għajnejn.

Ø Inġestjoni

Tipprovokax ir-remettar.

Periklu ta' penetrazzjoni fil-pulmun (periklu għan-nifs) meta jinbela' jew jiġi rrimettat, minhabba evoluzzjoni tal-gass u formazzjoni ta' fowm.

Meta l-pazjent ikun f'sensih kompletament biss: laħlaħ il-ħalq bl-ilma; halli lill-pazjent jixrob ħafna ilma b'boqqiet żgħar; żomm lill-pazjent shun u fil-mistrieħ.

Avża immedjatament l-ambulanza (kelma ewlenija: ħruq bl-aċidu).

Ø Noti għat-tabib

Terapija bħal ta' hruq kimiku.

Wara teħid man-nifs:

Il-formazzjoni ta' edema tossika tal-pulmun hija possibbli jekk il-prodott ikompli jinx-tamm minkejja effett irritanti akut (eż. jekk mhuwiex possibbli li wiehed jitlaq miż-żona ta' periklu).

Profilassi ta' edema tossika tal-pulmun bi steroids li jittieħdu man-nifs (sprej dożabbli, eż. auxilosone).

Jekk tinbela' s-sustanza:

Periklu mill-aspirazzjoni.

Riskju ta' emboliżmi tal-gass.

Fil-każ ta' pressjoni eċċessiva fuq l-istonku minħabba evoluzzjoni ta' gass, deffes tubu sifun.

Endoskopija bikrija bil-ghan li jiġu vvalutati l-leżjonijiet viżibbli fil-mukożi tal-esofagu u tal-istonku.

Jekk ikun meħtieġ, iġbed is-sustanza li tibqa'.

Tamministrax karbonju attiv peress li hemm riskju ta' hruq ta' ammonti kbar ta' gass minħabba fil-perossidu tal-idroġenu.

Miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Osserva r-regolamenti dwar il-prevenzjoni tat-triġġis tal-ilma (iġbor, ostakola t-tixrid, għatti).

Thallix li jispiċċa f'kanali tal-ilma, ilma tal-wiċċ jew fl-art.

Ø **Metodi għat-tindif**

Naddaf sewwa l-wiċċ kontaminat; l-aġent rakkomandat għat-tindif huwa l-ilma.

Fil-każ ta' tixrid żgħir, iddilwixxi l-prodott b'hafna ilma u laħlaħ jew assorbi l-prodott b'materjal li jgħaqqad, bħal assorbent kimiku, trab tad-dijatom, binder universali. Tużax tessuti, serratura tal-injam u sustanzi kombustibbli. Wara t-tgħaqid, erfa' mekkanikament u iġbor f'kontenituri xierqa. Armi l-materjal assorbit skont ir-regolamenti.

Ø **Parir addizzjonali**

Ohloq stat sigur jew neħhi kull sors ta' taqbid.

Izola kontenituri difettużi immedjatament, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Agħlaq kull tnixxija, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Poġġi kontenituri difettużi f'kontenitur tal-iskart (kontenitur għall-ġbir ta' imballaġġ mormi) magħmul mill-plastik (mhux metall).

Tissigillax kontenituri difettużi jew kontenituri tal-iskart bla arja (periklu ta' tifqigh minħabba f'dekompożizzjoni tal-prodott).

Il-prodott li jinħareġ ma għandux jiġi rritornat fil-kontenitur.

Qatt tirritorna prodott imxerred fil-kontenitur oriġinali sabiex jintuża mill-ġdid (riskju ta' dekompożizzjoni).

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ. Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm biss fl-ippakkjar oriġinali magħluq sewwa b'post kiesaħ u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-prodotti 'il bogħod minn dawl tax-xemx dirett, sors ta' shana u ta' qbid tan-nar
Il-ħajja hija ta' 6 xhur għall-prodotti kollha.
Il-prodotti għandhom jinħażnu f'temperaturi taħt +30°C.

6. Informazzjoni oħra

Il-valuri ta' referenza tal-aċidu peracetiku u l-perossidu tal-idroġenu wżati għal valutazzjoni tar-riskju:

PAA (aċidu peracetiku) : AECinhal – Konċentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 0,5 mg/m³

HP (perossidu tal-idroġenu) : AECinhal – Konċentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 1,25 mg/m³

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	SOPUROXID 3.2	qasam tas-suq: EU
	HyPro Biocide 3.2-23	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0026179-0003 1-2	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Äidu peracetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	3,2
Äidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,8
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	23,5
Äidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	6,45

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

Meta SPC3

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-3

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu peracetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	3,2 - 3,2
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,6 - 1
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	23,5 - 23,5
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	5,5 - 7,1

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

E - konċentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jżid in-nar; ossidant.

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.

Jagħmel hruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.

Tossiku ħafna għall-organizmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Jagħmel il-ħsara meta jmiss mal-ġilda.

Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd u. – Tpejjipx.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

Ħu kull prekawzjoni biex tevita li jithallat mal-kombustibbli .

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Trattament speċifiku (ara l-informazzjoni fuq din it-tikketta).

Laħlaħ ħalqek.

Aħsel il-ħwejjeg kontaminati qabel terġa' tużahom.

JEKK JINBELA':Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI/tabib jekk ma tħossok f'sikktek..

JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b'ħafna ilma.

JEKK JINBELA':Laħlaħ ħalqek.TIPPROVOKAX ir-remettar.

JEKK JINGĠIBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.U aħslu qabel terġa' tużah.

Aħžen f'post imsakkar.

Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

Ilbes ilbies protettiv.

Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

Żomm frisk.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Igħbor it-tixrid.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bix-xawer.

Tiblax man-nifs fwar.

Tiblax man-nifs sprej.

Evita li tibra' bin-nifs sprej.

4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfazzjoni ta' wċuh f'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi – applikazzjoni ta' fowm fuq l-uċuh

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

F'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi : Diżinfazzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bil-fowm b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: applikazzjoni fowm
Deskrizzjoni dettaljata:

Bl-applikazzjoni ta' fowm permezz ta' bott tal-fowm bil-prodott dilwit

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-fmejjer: tal-kura tas-saħħa mhux mediċi i B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (dilwizzjoni tal-prodott b'1.5 % i.e. 1500 mL / 100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'hin ta' kuntatt ta' 5 minuti. Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m²
Użu apparti minn dak fil-KURA TAS-SAĤĤA B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.5 % i.e. 1500 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Rata ta' applikazzjoni: 30 ml/m²
Numru u hin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieġdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bil-fowm, manwalment (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animalli
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfekzjoni ta' tagħmir/wċuh iebesin/mhux porużi bil-fowm b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni fowm Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Bl-applikazzjoni ta' fowm permezz ta' bott tal-fowm bil-prodott dilwit il-fowm jiġi applikat biss 'l isfel u f'direzzjoni orizzontali.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m² Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.5 % i.e. 1500 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faġi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-faġi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Diżinfestazzjoni ta' wċuħ u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura b'applikazzjoni awtomatika ta' fowm (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'żoni agricoli/tal-ortikultura: Diżinfazzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi b'applikazzjoni awtomatika ta' fowm b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni fowm Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiġi applikat billi jintefa' l-fowm fuq it-tagħmir b'mod awtomatizzat waqt li l-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali/f'kabina magħluqa (eż trattur mghammar b'apparat tal-isprej/fowm).</p> <p>Il-fowm jiġi applikat biss 'l isfel u f'direzzjoni orizzontali.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.5 % i.e. 1500 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u hin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Lahlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxfef qabel it-tlaħliħ".

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Diżinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura b'applikazzjoni awtomatika ta' fowm (kmamar magħluqa) (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Dizinfekzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi b'applikazzjoni awtomatika ta' fowm b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni fowm Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiġi applikat billi jintefa' l-fowm fuq l-uċuh b'mod awtomatizzat mingħajr ma l-utent ikun preżenti.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-fimejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.5 % i.e. 1500 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieġdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Diżinfazzjoni ta' postijiet għall-annimali bl-applikazzjoni ta' fowm – applikazzjoni ta' fowm b'għeluq personali

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'post għall-annimali Diżinfazzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi bil-fowm b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni fowm Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiġi applikat billi jintefa' l-fowm b'mod awtomatizzat fid-direzzjonijiet kollha fuq l-uċuh/il-hitan permezz ta' apparat għall-formazzjoni tal-fowm. L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mghammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm)</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, hmejjer u virusis: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott bi 2 % i.e. 2000 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Irid ikun assigurat li ma hemmx animali preżenti meta jsir it-trattament.

4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdri fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa mandatarju matul it-taħlit u t-tagħbija, u jrid jipprovdri fattur ta' 10 matul il-faži ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jithallew jidhlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-uċuh ikunu nixfu.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhul biss meta l-uċuh jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6 deskrizzjoni użu

Użu 6 - Dizinfekzjoni ta' postijiet għall-annimali bl-applikazzjoni ta' fowm – applikazzjoni ta' fowm mingħajr għeluq personali

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'post għall-annimali Diżinfazzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bil-fowm b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni fowm Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiġi applikat billi jintefa' l-fowm fuq l-uċuh/il-hitan fid-direzzjonijiet kollha, permezz ta' apparat għall-formazzjoni tal-fowm.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, hmejjer u virusis: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott bi 2 % i.e. 2000 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Irid ikun assigurat li ma hemmx annimali preżenti meta jsir it-trattament.

4.6.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jifhalaw jidhlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-uċuħ ikunu nixfu.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7 deskrizzjoni użu

Użu 7 - Diżinfekzjoni ta' wċuħ bl-applikazzjoni ta' fowm – applikazzjoni ta' fowm b'għeluq personali

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>FI-industrija tal-ikel: Dizinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi bil-fowm b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni fowm Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiġi applikat billi jintefa' l-fowm fuq l-uċuh/il-hitan fid-direzzjonijiet kollha, permezz ta' apparat għall-formazzjoni tal-fowm. L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mghammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm)</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m² Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.5 % i.e. 1500 mL / 100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi), ħmejjer u virusis (inklużi batterjofaġi): B'0.064% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott bi 2 % i.e. 2000 mL/100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-

densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.7.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja b'APF (fattur ta' protezzjoni assenjat) ta' 10 hija meħtieġa matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Lahlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8 deskrizzjoni użu

Użu 8 - Diżinfazzjoni ta' wċuh bl-applikazzjoni ta' fowm – mingħajr għeluq personali

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Ġewwa – FI-industrija tal-ikel: Diżinfazzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bil-fowm b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni fowm Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiġi applikat billi jintefa' l-fowm fuq l-uċuh/il-hitan fid-direzzjonijiet kollha, permezz ta' apparat għall-formazzjoni tal-fowm.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-fimejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'1.5 % i.e. 1500 mL / 100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi), fimejjer u virusis (inklużi batterjofaġi): B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott bi 2 % i.e. 2000 mL/100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'hin ta' kuntatt ta' 60 min.</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliekken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.8.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.8.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.8.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

1. L-uċuh kollha li se jiġu diżinfettati għandhom jitnaddfu qabel il-proċedura ta' diżinfazzjoni
2. Ċiklu ta' diżinfazzjoni :

- Il-prodotti għandhom jiġu dilwiti f'ilma tax-xorb qabel l-użu.
- Ir-rata ta' dilwizzjoni u l-ħin ta' kuntatt jiddependu fuq l-użu kkunsidrat. Jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.
- Tlaħlieha finali (bl-ilma tax-xorb) hija mandatorja: wara il-proċedura ta' diżinfazzjoni, l-uċuh trattati għandhom jitlaħhalu bl-ilma, u l-ilma għandu jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ. Għall-eċċezzjonijiet, jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

Meta SPC 3 : Proċeduri ta' diżinfazzjoni **bl-applikazzjoni ta' fowm**

Għall-użu biss f'żoni li mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali u annimali domestiċi.

Ebda aċċess għall-pubbliku ġenerali matul it-trattament.

Għall-aqwa diżinfazzjoni, l-uċuh li se jiġu diżinfettati għandhom jixxarrbu biżżejjed bil-ghan li jinżammu mxarra matul il-ħin ta' kuntatt meħtieġ. Imbagħad, l-utent għandu jagħti attenzjoni li jxarrab l-uċuh kompletament bis-soluzzjoni ta' diżinfettant.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Protezzjoni dermika:

Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

Għandu jintlibes coverall protettiv li huwa impermeabbli għall-prodott bijoċidali (il-materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Effetti indiretti

Iż-żewġ prodotti huma aġenti ossidanti u reattivi. Fil-każ ta' dekompożizzjoni termika, jiġu rilaxxati f'war u ossiġenu bħala prodotti ta' dekompożizzjoni. Ir-rilaxx tal-ossiġenu jista' jsostni l-kombustjoni.

Il-kuntatt ma' impuritajiet, katalisti ta' dekompożizzjoni, mluħa metalliċi, alkalis, aġenti ta' tnaqqis jistgħu wkoll jwasslu għal dekompożizzjoni eżotermika aċċellerata intrinsika, u l-formazzjoni tal-ossiġenu.

Fil-każ ta' dekompożizzjoni tal-prodott fi spazji magħluqa u pipers, hemm riskju ta' pressjoni żejda u tfaqqiġh.

Miżuri tal-ewwel għajnuna

Ø Parir ġenerali

Warrab minn żona perikoluża.

Hu hsieb is-sikurezza personali tiegħek.

Nehni minnufih il-fwejjeg kontaminati kollha.

Ø Tehid man-nifs

Ohroġ lill-persuni milquta għall-arja friska.

Skonfort possibbli: Irritazzjoni tal-ġilda u x-xfar mukuži tal-ghajnejn u l-pajp tan-nifs u sogħla.

Jekk iseħħu diffikultajiet ta' nifs (eż. sogħla severa kontinwa): Żomm lill-pazjent nofsu bilqiegħda bil-parti ta' fuq ta' ġismu mgħollija; żommu shun u f'post kwiet; sejjah immedjatament tabib.

Ø **F'każ ta' kuntatt mal-ġilda**

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna ilma.

Ikkonsulta tabib.

Nehhi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha.

Lahlah immedjatament kull ilbies ikkontaminat jew saturat bl-ilma.

Ø **Kuntatt mal-ghajn**

Bl-ghajn miftuħa, aħsel immedjatament b'ħafna ilma għal mill-inqas 10 minuti.

Ipproteġi l-ghajn mhux milquta.

Kompli l-process ta' tlahliħ b'soluzzjoni tat-tlahliħ tal-ghajnejn.

Sejjah ambulanza (ħruq kawstiku tal-ghajnejn)

Aktar trattament immedjat fi sptar tal-ghajnejn/ghand oftalmologista.

Kompli laħlah l-ghajn sal-wasla fl-isptar tal-ghajnejn.

Ø **Inġestjoni**

Tipprovokax ir-remettar.

Periklu ta' penetrazzjoni fil-pulmun (periklu għan-nifs) meta jinbela' jew jiġi rrimettat, minħabba evoluzzjoni tal-gass u formazzjoni ta' fowm.

Meta l-pazjent ikun f'sensih kompletament biss: laħlah il-ħalq bl-ilma; halli lill-pazjent jixrob ħafna ilma b'boqġiet żgħar; żomm lill-pazjent shun u fil-mistrieħ.

Avża immedjatament l-ambulanza (kelma ewlenija: ħruq bl-aċidu).

Ø **Noti għat-tabib**

Terapija bħal ta' ħruq kimiku.

Wara teħid man-nifs:

Il-formazzjoni ta' edema tossika tal-pulmun hija possibbli jekk il-prodott ikompli jinxtamm minkejja effett irritanti akut (eż. jekk mhux possibbli li wiehed jitleq miż-żona ta' periklu).

Profilassi ta' edema tossika tal-pulmun bi steroids li jittieħdu man-nifs (sprej dożabbli, eż. auxilosone).

Jekk tinbela' s-sustanza:

Periklu mill-aspirazzjoni.

Riskju ta' emboliżmi tal-gass.

Fil-każ ta' pressjoni eċċessiva fuq l-istonku minħabba evoluzzjoni ta' gass, deffes tubu sifun.

Endoskopija bikrija bil-għan li jiġu vvalutati l-leżjonijiet viżibbli fil-mukoži tal-esofagu u tal-istonku.

Jekk ikun meħtieġ, iġbed is-sustanza li tibqa'.

Tamministrax karbonju attiv peress li hemm riskju ta' ħruq ta' ammonti kbar ta' gass minħabba fil-perossidu tal-idroġenu.

Miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Osserva r-regolamenti dwar il-prevenzjoni tat-tniġġis tal-ilma (iġbor, ostakola t-tixrid, għatti).

Thallix li jispiċċa f'kanali tal-ilma, ilma tal-wiċċ jew fl-art.

Ø **Metodi għat-tindif**

Naddaf sewwa l-wiċċ kontaminat; l-aġent rakkomandat għat-tindif huwa l-ilma.

Fil-każ ta' tixrid żgħir, iddilwixxi l-prodott b'ħafna ilma u laħlah jew assorbi l-prodott b'materjal li jgħaqqad, bħal assorbent kimiku, trab tad-dijatomi, binder universali. Tużax tessuti, serratura tal-injam u sustanzi kombustibbli. Wara t-għaqqid, erfa' mekkanikament u iġbor f'kontenituri xierqa. Armi l-materjal assorbit skont ir-regolamenti.

Ø **Parir addizzjonali**

Ohloq stat sigur jew nehhi kull sors ta' taqbid.

Iżola kontenituri difettużi immedjatament, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Agħlaq kull tnixxija, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Poġġi kontenituri difettużi f'kontenitur tal-iskart (kontenitur għall-ġbir ta' imballaġġ mormi) magħmul mill-plastik (mhux metall).

Tissigillax kontenituri difettużi jew kontenituri tal-iskart bla arja (periklu ta' tifqigh minħabba f'dekompożizzjoni tal-prodott).

Il-prodott li jinħareġ ma għandux jiġi rritornat fil-kontenitur.

Qatt ritorna prodott imxerred fil-kontenitur oriġinali sabiex jintuża mill-ġdid (riskju ta' dekompożizzjoni).

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ. Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm biss fl-ippakkjar originali magħluq sewwa b'post kiesaħ u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-prodotti 'il bogħod minn dawł tax-xemx dirett, sors ta' sħana u ta' qbid tan-nar
Il-ħajja hija ta' 6 xhur għall-prodotti kollha.
Il-prodotti għandhom jinħażnu f'temperaturi taħt +30°C.

6. Informazzjoni oħra

Il-valuri ta' referenza tal-aċidu peracetiku u l-perossidu tal-idroġenu wżati għal valutazzjoni tar-riskju:

PAA (aċidu peracetiku) : AECinhal – Koncentrazzjoni ta' Espożizzjoni Accettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 0,5 mg/m³

HP (perossidu tal-idroġenu) : AECinhal – Koncentrazzjoni ta' Espożizzjoni Accettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 1,25 mg/m³

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

ACIDOFOAM CF	qasam tas-suq: EU
HyPro Biocide 3.2-23a	qasam tas-suq: EU
TECHMA OXI PB	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni (Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)	EU-0026179-0004 1-3

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	3,2
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,8
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	23,5
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	6,1

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

Meta SPC4

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-4

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	15 - 15
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,78 - 0,78

Perossidu tal-idroġenu	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	22 - 22
Aċidu aċetiku	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	16,7 - 16,7

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

E - konċentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

It-tishin jista' jikkawża nar.

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.

Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'. Jagħmel il-ħsara jekk jinxtamm.

Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.

Tossiku ħafna għall-organizmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Likwidu u fwar li jaqdbu.

Tossiku meta jmiss mal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-šhana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjipx.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

Ħu kull prekawzjoni biex tevita li jiħhallat mal-kombustibbli .

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjaħ.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Trattament speċifiku (ara l-informazzjoni fuq din it-tikketta).

<p>Laħlaħ ħalqek.</p> <p>Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom.</p> <p>JEKK JINBELA':Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI/tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..</p> <p>JEKK JINBELA':Laħlaħ ħalqek.TIPPROVOKAX ir-remettar.</p> <p>JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b'ħafna ilma.</p> <p>JEKK JINGĪBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.</p> <p>Nehħi minnufih il-ħwejjeġ kontaminati kollha.U aħslu qabel terġa' tużah.</p> <p>Aħžen f'post imsakkar.</p> <p>Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew.</p> <p>Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali/regjionali/nazzjonali/internazzjonali.</p> <p>Ilbes ilbies protettiv.</p> <p>Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali/regjionali/nazzjonali/internazzjonali.</p> <p>Żomm frisk.</p> <p>Evita r-rilaxx fl-ambjent.</p> <p>Igħbor it-tixrid.</p> <p>F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Nehħi minnufih il-ħwejjeġ kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bix-xawer.</p> <p>Tiblaħ man-nifs fwar.</p> <p>Tiblaħ man-nifs sprej.</p> <p>Evita li tibla' bin-nifs sprej.</p>

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfazzjoni ta' wċuħ f'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi - trattament manwali (ħasil bil-mopp)

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mħumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data</p>

	<p>isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi : Diżinfekzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bi trattament manwali ((hasil bil-mopp) b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Trattament manwali (hasil bil-mopp). Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit huwa applikat bil-mopp bl-għodda xierqa (eż. mopp ċatt jew ċraret tat-tindif).</p> <p>Wara l-applikazzjoni, il-prodott dilwit għandu jitbattal.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta 'Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjer: tal-kura tas-saħħa mhux mediċi B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 5 minuti. Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m². Użu apparti minn dak fil-KURA TAS-SAħħA B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Rata ta' applikazzjoni: 30 ml/m². Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

L-oġġetti li jridu jiġu diżinfettati bil-ħasil bil-mopp, għandhom jibqgħu mxarrba suffiċjentement matul il-ħin ta' kuntatt meħtieġ biex jippermettu l-aqwa diżinfekzjoni.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjonijiet tal-arja tal-aċidu peracetiku u tal-perrosidu tal-idroġenu jkunu tbaxxew taħt il-valuri ta' referenza rispettivi (AEC). Wara l-applikazzjoni, il-kamra trid tkun ventilata sewwa, preferibbilment b'ventilazzjoni mekkanika. It-tul tal-perjodu ta' ventilazzjoni għandu jiġi stabbilit bil-kejl permezz ta' tagħmir tal-kejl xieraq (speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni).

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfazzjoni ta' wċuħ f'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi - trattament manwali (sprejjar)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animalli

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

F'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi : Diżinfekzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bi trattament manwali (sprejjar) b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Trattament manwali (sprejjar)
Deskrizzjoni dettaljata:
Il-prodott dilwit jiġi applikat bl-isprejjar bl-użu ta' bott żgħir tal-isprej.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjer: tal-kura tas-saħħa mhux mediċi B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 5 minuti. Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m². Użu apparti minn dak fil-KURA TAS-SAĤĤA B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Rata ta' applikazzjoni: 30 ml/m².
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :
Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .
L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.
L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.
Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-ttrattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.
Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.
"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxfef qabel it-tlaħliħ".
Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Tindif fil-post (CIP) fl-industrija farmaċewtika u kozmetika

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
	isem xjentifiku: ebda data

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>FI-industrija farmaċewtika u kozmetika: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Bil-proċedura ta' CIP (tindif fil-post)</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijiet magħluqa u installazzjonijiet. Wara l-proċedura ta' diżinfekzjoni, il-kontenituri (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħalha bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.032% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.2133 % i.e. 213.33 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu</p>

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' tahlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-tahlit u t-tagħbija. Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Diżinfekzjoni ta' wċuh f'serrer permezz ta' sprejjar mill-utent b'għeluq personali (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor F'serrer: Diżinfazzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament f'kull direzzjoni bl-isprejjar permezz ta' apparat tal-isprej L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mgħammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm)
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m ² Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu

4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja :

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxfef qabel it-tlaħliħ".
Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Diżinfekzjoni ta' wċuħ f'serrer permezz ta' sprejjar mill-utent mingħajr għeluq personali (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

F'serrer: Diżinfekzjoni ta' wċuħ iebesin/mhux porużi bl-isprejjar b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej

Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament f'kull direzzjoni bl-isprejjar permezz ta' apparat tal-isprej.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m²
Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-fimejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku)
(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min.
Numru u hin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.5.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Lahlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6 deskrizzjoni użu

Użu 6 - Dizinfekzjoni ta' tagħmir agrikolu u tal-ortikultura bit-tgħaddis (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Dizinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet, pajpijiet, ...) bl-immersjoni f'banjijiet tat-tgħaddis b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: immersjoni

Deskrizzjoni dettaljata:

Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu dizinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tgħaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: -

Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku)

(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

	/
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.6.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Lahlah il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.7 deskrizzjoni użu

Użu 7 - Diżinfazzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bl-isprejjar (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfazzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej

Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott dilwit jiġi sprejjar manwalment fuq l-uċuh/it-tagħmir bl-użu ta' tagħmir tal-isprej. L-isprejjar jiġi applikat biss l-isfel u f'direzzjoni orizzontali.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m²

Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku)

(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):

Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa)

(1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.7.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8 deskrizzjoni użu

Użu 8 - Diżinfazzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bl-isprejjar awtomatiku (fl-assenza ta' pjanti – għall-għan ta' iġjene personali ġenerali biss)

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfazzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat bl-isprejjar b'mod awtomatizzat L-isprejjar jiġi applikat biss l isfel u f'direzzjoni orizzontali.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-fimejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u hin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.8.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

4.8.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu

4.8.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja :

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-ttrattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Lahlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

4.8.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.8.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.8.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.9 deskrizzjoni użu

Użu 9 - Diżinfazzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bi sprejjar awtomatiku (kamra magħluqa) (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'żoni agricoli/tal-ortikultura: Dizinfezzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Bl-isprejjar. Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat bl-isprejjar b'mod awtomatizzat minghajr ebda operatur preżenti</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-fimejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professionali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.9.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.9.2 Mizuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :
Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.
Protezzjoni respiratorja: .
L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.
L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.
Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.
"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

4.9.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.9.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.9.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.10 deskrizzjoni użu

Użu 10 - Diżinfazzjoni ta' postijiet għall-annimali permezz ta' sprejjar bi pressjoni baxxa mill-utent b'għeluq personali

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

F'post għall-annimali : Diżinfazzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi bl-isprejjar b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: sprejjar</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar manwali bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej.</p> <p>L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mgħammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm)</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 300 mL/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, hmejjer u virusis: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min.</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>/</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):</p> <p>Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.10.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Irid ikun assigurat li ma hemmx annimali preżenti meta jsir it-trattament.

4.10.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jifhalew jidhlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-uċuħ ikunu niġfu.
Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jifhalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.10.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.10.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.10.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.11 deskrizzjoni użu

Użu 11 - Diżinfazzjoni tal-postijiet għall-annimali permezz ta' sprejjar manwali bi pressjoni baxxa mill-utent mingħajr għeluq personali

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor F'post għall-annimali : Diżinfazzjoni ta' wċuħ iebsin/mhux porużi bl-isprejjar b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar awtomatiku bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 300 mL/m² Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, ħmejjer u virusis: B'0.064% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.11.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Irid ikun assigurat li ma hemmx annimali preżenti meta jsir it-trattament.

4.11.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-taħliħ".

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jithallew jidhlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-uċuħ ikunu nixfu.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhlo biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.11.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.11.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.11.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.12 deskrizzjoni użu

Użu 12 - Diżinfekzjoni ta' stivali fil-banjijiet għall-ħasil tal-istivali f'postijiet għall-annimali/ghat-trobbija ta' annimali

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor f'postijiet għall-annimali/ghat-trobbija tal-annimali: Diżinfekzjoni tal-istivali permezz ta' tghaddis (mhux bil-mixi) b'tindif minn qabel.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Tghaddis Deskrizzjoni dettaljata: Prodott dilwit jitqiegħed fil-banjijiet għall-ħasil tal-istivali Mhux meħtieġ tlaħħ

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, hmejjer u virusis: B'0.064% PAA (acidu peracetiku)
(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min.
Numru u hin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.12.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.12.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :
Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.
Protezzjoni respiratorja: .
L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.
L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.
L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.
Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni. .
Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhul biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.12.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.12.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.12.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.13 deskrizzjoni użu

Użu 13 - Dizinfekzjoni ta' tagħmir permezz ta' tghaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Dizinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet, pajpijiet, ...) bl-immersjoni f'banjijiet tat-tghaddis b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Tghaddis. Deskrizzjoni dettaljata: Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu dizinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tghaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, f'hejjer u virusis: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni:

	/
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.13.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.13.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-ttrattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.13.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.13.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.13.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.14 deskrizzjoni użu

Użu 14 - Diżinfekzjoni f'Linji ta' Mili Assetiku (tappijiet tas-sufra, forom tal-ġobon u ċestuni tal-ikel) - Sistemi magħluqa ta' sprejjar awtomatizzat

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>FI-industrija tal-ikel u tax-xorb: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux poruži bl-isprejjar b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiġi sprejjar fuq il-wiċċ b'mod awtomatizzat mingħajr ebda utent preżenti.</p>

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.14.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu

4.14.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdri fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

4.14.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.14.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.14.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.15 deskrizzjoni użu

Użu 15 - Diżinfekzjoni tat-tagħmir fl-industrija tal-ikel u tax-xorb bl-immersjoni

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Fl-industrija tal-ikel u tax-xorb: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir (partijiet żgħir bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet, pajpijiet, ...) bl-immersjoni f'banijiet tat-tgħaddis b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Tgħaddis. Deskrizzjoni dettaljata:</p>

	Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu dizinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tgħaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inkluzi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inkluzi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f' Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.15.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.15.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.
Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.
Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.15.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.15.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.15.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.16 deskrizzjoni użu

Użu 16 - Diżinfekzjoni ta' skambjaturi termali u joniċi, filtri tal-membrana u tal-ħġieġ, u fliexken tal-PET – Proċeduri għas-CIP (tindif fil-post)

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Spori batterjoloġiċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Batterjofaġi
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor FI-industrija tal-ikel u tax-xorb: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijiet magħluqa u installazzjonijiet. Wara l-proċedura ta' diżinfekzjoni, il-kontenituri (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħalha bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inkluzi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inkluzi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), filieken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.16.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu

4.16.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.16.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.16.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.16.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.17 deskrizzjoni użu

Użu 17 - Diżinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar b'għeluq personali

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Spori batterjoloġiċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: batterjofaġi
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor FI-industrija tal-ikel: Diżinfazzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mgħammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm)
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m ² Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), filieken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.17.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.17.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlah il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħlil".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.17.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjuna u miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.17.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.17.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.18 deskrizzjoni użu

Użu 18 - Diżinfekzjoni ta' wċuħ u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar mingħajr għeluq personali

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Spori batterjoloġi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Batterjofaġi
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

FI-industrija tal-ikel: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebdin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: sprejjar
Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m²
Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inkluzi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inkluzi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.18.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.18.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faġi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-faġi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.18.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.18.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.18.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.19 deskrizzjoni użu

Użu 19 - Dizinfekzjoni ta' wċuħ u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa, manwalment

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Spori batterjoloġiċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Batterjofaġi
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

FI-industrija tal-ikel: Dizinfazzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bi sprejjar bi pressjoni baxxa b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Applikazzjoni manwali – sprejjar.
Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott dilwit jiġi applikat manwalment bi sprej bi pressjoni baxxa, l isfel u orizzontalment biss.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m²
Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u hmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f' Temperatura tal-Kamra.
Numru u hin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.19.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.19.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-ttrattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Lahlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.19.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.19.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.19.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.20 deskrizzjoni użu

Użu 20 - Dizinfekzjoni ta' wċuħ u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa, awtomatikament

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

-
isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Indoor
FI-industrija tal-ikel: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bi sprejjar bi pressjoni baxxa b'tindif minn qabel
Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi sprejjar fuq it-tagħmir L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mghammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm). L-isprejjar jiġi applikat biss l isfel u f'direzzjoni orizzontali.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m ² Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u hmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-
--

densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.20.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu

4.20.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

It-tagħmir respiratorju protettiv (RPE) mhuwix mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni, bil-kundizzjoni li l-utent jibqa' fil-kamra ta' kontroll u ma jidholx fiż-żona trattata.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Lahlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.20.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.20.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.20.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.21 deskrizzjoni użu

Użu 21 - Dizinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar awtomatiku (kamra magħluqa)

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Spori batterjoloġiċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Batterjofaġi
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

FI-industrija tal-ikel: Dizinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bi sprejjar bi pressjoni baxxa b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: sprejjar
Deskrizzjoni dettaljata:

Is-soluzzjoni dilwita tiġi sprejjata fuq l-uċuh b'mod awtomatizzat mingħajr l-utent ma jkun preżenti.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m²
Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u hmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attivitá addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

	/
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.21.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu

4.21.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

It-tagħmir respiratorju protettiv (RPE) mhuwiex mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni, bil-kundizzjoni li l-utent jibqa' fil-kamra ta' kontroll u ma jidholx fiż-żona trattata.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlah il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxf qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku generali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.21.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.21.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.21.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.22 deskrizzjoni użu

Użu 22 - Diżinfekzjoni ta' wċuh interni (pajpijiet, tankijiet, kontenituri, ...) bis-CIP (tindif fil-post)

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjologċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor FI-industrija tal-ikel: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijiet magħluqa u installazzjonijiet.

	<p>Wara l-proċedura ta' diżinfekzjoni, il-kontenituri (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlahalha bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa.</p>
<p>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</p>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inkluzi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inkluzi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
<p>Kategorija(i) tal-utenti</p>	<p>industrijali professjonali</p>
<p>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</p>	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.22.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.22.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :
Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.
Protezzjoni respiratorja: .
L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.
Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.22.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.22.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.22.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.23 deskrizzjoni użu

Użu 23 - Diżinfekzjoni tal-ilma wżat għat-tlaħliħ ta' oġġetti riċiklati matul il-proċess tal-ħasil

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Fl-industrija tal-ikel: Diżinfekzjoni tal-ilma (f'kundizzjonijiet nodfa) użat għat-tlaħliħ ta' oġġetti riċiklati = Ilma ta' kwalità ta' ilma tax-xorb maħżun f'tankijiet sakemm jintuża biex jitlaħalhu oġġetti bħal flieksen. L-ilma għandu jkun diżinfettat biex tkun evitata kontaminazzjoni mill-ġdid u sabiex tkun evitata kontaminazzjoni ukoll tal-uċuh interni tal-flieksen
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott ikkonċentrat jiġi ppumpjat f'ġiebla li minnha tittieħed kontinwament doża fin-nixxieġha tal-ilma. Dilwizzjoni tal-prodott mal-konċentrazzjoni fl-użu isseħħ fin-nixxieġha tal-ilma. Din l-applikazzjoni hija proċess magħluq, awtomatizzat.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.008% PAA (aċidu peracetiku)
(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.0533 % i.e. 53.3 mL/100L) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.23.1 Uża speċifika istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.23.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifika għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.23.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.23.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.23.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

1. L-uċuh kollha li se jiġu diżinfettati għandhom jitnaddfu qabel il-proċedura ta' diżinfazzjoni.

1. Ciklu ta' diżinfazzjoni :

- Il-prodotti għandhom jiġu dilwiti f'ilma tax-xorb qabel l-użu.
- Ir-rata ta' dilwizzjoni u l-ħin ta' kuntatt jiddependu fuq l-użu kkunsidrat. Jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.
- Tlaħlieħa finali (bl-ilma tax-xorb) hija mandatorja: wara il-proċedura ta' diżinfazzjoni, l-uċuh trattati għandhom jitlaħħal fuq bl-ilma, u l-ilma għandu jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ. Għall-eċċezzjonijiet, jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

Għall-użu biss f'żoni li mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali u annimali domestiċi.
Ebda aċċess għall-pubbliku ġenerali matul it-trattament.

- Proċeduri ta' diżinfazzjoni bis-CIP (tindif fil-post) - L-aħħar pass tat-tindif (bl-ilma tax-xorb). Wara l-proċedura ta' diżinfazzjoni, il-kontenituri tas-CIP (tindif fil-post) (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħħal fuq bl-ilma f'kundizzjonijiet ta' sistema magħluqa
- Proċeduri ta' diżinfazzjoni bit-tgħaddis : Il-banju mhux maħsub li jerga' jintuza. Uża l-banju darba biss kuljum wara x-xogħol & issositwih b'soluzzjoni ġdida kuljum.
- Proċeduri ta' diżinfazzjoni bl-isprejjar : għall-aqwa diżinfazzjoni, l-uċuh li se jiġu diżinfettati għandhom jixxarbu biżżejjed bil-għan li jinżammu mxarba matul il-ħin ta' kuntatt meħtieġ. Imbagħad, l-utent għandu jagħti attenzjoni li jxarrab l-uċuh kompletament bis-soluzzjoni ta' diżinfettant.
Ir-Rata ta' Applikazzjoni għall-isprejjar ta' prodott dilwit għandha tkun bejn 20 u 30 mL/m²

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Protezzjoni dermika:

Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).
Għandu jintlibes coverall protettiv li huwa impermeabbli għall-prodott bijoċidali (il-materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Effetti indiretti

Iż-żewġ prodotti huma aġenti ossidanti u reattivi. Fil-każ ta' dekompożizzjoni termika, jiġu rilaxxati f'war u ossiġenu bħala prodotti ta' dekompożizzjoni. Ir-rilaxx tal-ossiġenu jista' jsostni l-kombustjoni.

Il-kuntatt ma' impuritatiet, katalisti ta' dekompożizzjoni, mluha metalliċi, alkalis, aġenti ta' tnaqqis jistgħu wkoll jwasslu għal dekompożizzjoni eżotermika aċċellerata intrinsika, u l-formazzjoni tal-ossiġenu.

Fil-każ ta' dekompożizzjoni tal-prodott fi spazji magħluqa u pipers, hemm riskju ta' pressjoni żejda u tfaqqigħ.

Miżuri tal-ewwel għajjnuna

Ø Parir ġenerali

Warrab minn zona perikoluza.

Hu hsieb is-sikurezza personali tiegħek.

Nehhi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha.

Ø Tehid man-nifs

Ohrog lill-persuni milquta għall-arja friska.

Skonfort possibbli: Irritazzjoni tal-ġilda u x-xfar mukużi tal-għajnejn u l-pajp tan-nifs u sogħla.

Jekk iseħħu diffikultajiet ta' nifs (eż. sogħla severa kontinwa): Żomm lill-pazjent nofsu bil-qiegħda bil-parti ta' fuq ta' ġismu mgħollija; żommu shun u f'post kwiet; sejjah immedjatament tabib.

Ø F'każ ta' kuntatt mal-ġilda

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'hafna ilma.

Ikkonsulta tabib.

Nehhi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha.

Laħlah immedjatament kull ilbies ikkontaminat jew saturat bl-ilma.

Ø Kuntatt mal-għajjn

Bl-għajjn miftuħa, aħsel immedjatament b'hafna ilma għal mill-inqas 10 minuti.

Ipproteġi l-għajjn mhux milquta.

Kompli l-proċess ta' tlaħliħ b'soluzzjoni tat-tlaħliħ tal-għajnejn.

Sejjah ambulanza (hruq kawstiku tal-għajnejn)

Aktar trattament immedjat fi spjar tal-għajnejn/ghand oftalmologista.

Kompli laħlah l-għajjn sal-wasla fl-isptar tal-għajnejn.

Ø Inġestjoni

Tipprovokax ir-remettar.

Periklu ta' penetrazzjoni fil-pulmun (periklu għan-nifs) meta jinbela' jew jiġi rrimettat, minhabba evoluzzjoni tal-gass u formazzjoni ta' fowm.

Meta l-pazjent ikun f'sensih kompletament biss: laħlah il-halq bl-ilma; halli lill-pazjent jixrob hafna ilma b'boqqujiet żgħar; żomm lill-pazjent shun u fil-mistrieħ.

Avża immedjatament l-ambulanza (kelma ewlenija: hruq bl-aċidu).

Ø Noti għat-tabib

Terapija bħal ta' hruq kimiku.

Wara tehid man-nifs:

Il-formazzjoni ta' edema tossika tal-pulmun hija possibbli jekk il-prodott ikompli jinxtramm minkejja effett irritanti akut (eż. jekk mhuwiex possibbli li wiehed jitlaq miż-żona ta' periklu).

Profilassi ta' edema tossika tal-pulmun bi steroids li jittieħdu man-nifs (sprej dozabbli, eż. auxilosone).

Jekk tinbela' s-sustanza:

Periklu mill-aspirazzjoni.

Riskju ta' emboliżmi tal-gass.

Fil-każ ta' pressjoni eċċessiva fuq l-istonku minhabba evoluzzjoni ta' gass, deffes tubu sifun.

Endoskopija bikrija bil-ghan li jiġu vvalutati l-leżjonijiet viżibbli fil-mukożi tal-esofagu u tal-istonku.

Jekk ikun meħtieġ, iġbed is-sustanza li tibqa'.

Tamministrax karbonju attivatt peress li hemm riskju ta' hruq ta' ammonti kbar ta' gass minhabba fil-perossidu tal-idroġenu.

Miżuri ta' 'emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Osserva r-regolamenti dwar il-prevenzjoni tat-triġġis tal-ilma (iġbor, ostakola t-tixrid, għatti).

Thallix li jispicċa f'kanali tal-ilma, ilma tal-wiċċ jew fl-art.

Ø Metodi għat-tindif

Naddaf sewwa l-wiċċ kontaminat; l-aġent rakkomandat għat-tindif huwa l-ilma.

Fil-każ ta' tixrid żgħir, iddilwixxi l-prodott b'hafna ilma u laħlah jew assorbi l-prodott b'materjal li jgħaqqad, bħal assorbent kimiku, trab tad-dijatomi, binder universali. Tużax tessuti, serratura tal-injam u sustanzi kombustibbli. Wara t-għaqqid, erfa' mekkanikament u iġbor f'kontenituri xierqa. Armi l-materjal assorbit skont ir-regolamenti.

Ø Parir addizzjonali

Ohloq stat sigur jew nehhi kull sors ta' taqbid.
Izola kontenituri difettużi immedjatament, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.
Aghlaq kull tnixxija, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.
Poġġi kontenituri difettużi f'kontenitur tal-iskart (kontenitur għall-ġbir ta' imballaġġ mormi) magħmul mill-plastik (mhux metall).
Tissigillax kontenituri difettużi jew kontenituri tal-iskart bla arja (periklu ta' tifqigħ minħabba f'dekompożizzjoni tal-prodott).
Il-prodott li jinħareġ ma għandux jiġi rritornat fil-kontenitur.
Qatt ritrorna prodott imxerred fil-kontenitur oriġinali sabiex jintuza mill-ġdid (riskju ta' dekompożizzjoni).

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.
Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm biss fl-ippakkjar oriġinali magħluq sewwa b'post kiesaħ u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-prodotti 'il bogħod minn dawl tax-xemx dirett, sors ta' sħana u ta' qbid tan-nar.
Il-ħajja hija ta' 6 xhur għall-prodotti kollha.
Il-prodott għandu jinħażen f'Temperatura Ambjentali.

6. Informazzjoni oħra

Il-valuri ta' referenza tal-aċidu peracetiku u l-perossidu tal-idroġenu wżati għal valutazzjoni tar-riskju:
PAA (aċidu peracetiku) : AECinhal – Koncentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 0,5 mg/m³
HP (perossidu tal-idroġenu) : AECinhal – Koncentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 1,25 mg/m³

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SOPUROXID 15	qasam tas-suq: EU
HORTICLEAN 15 FORT	qasam tas-suq: EU
AGRIOXID 15	qasam tas-suq: EU
HyPro Biocide 15-22	qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0026179-0005 1-4

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu peracetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	15
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,78
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	22
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	16,7

Isem kummerċjali

Oxypur CS	qasam tas-suq: EU
EU-0026179-0006 1-4	

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Äidu peräetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	15
Äidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,78
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	22
Äidu äetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	16,7