

SV

BILAGA

SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER FÖR EN BIOCIDPRODUKT

STERI-PEROX® 6% WIPE

Produkttyp(er)

PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

Godkännandenummer: 1-1

R4BP-tillgångsnummer: EU-0031643-0001

Kapitel 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. Produktens handelsnamn

Handelsnamn	STERI-PEROX® 6% WIPE
-------------	----------------------

1.2. Innehavare av godkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Veltek Associates Inc. Europe
	Adress	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad övrigt: Netherlands
Godkännandenummer		1-1
<i>R4BP-tillgångsnummer</i>		EU-0031643-0001
Datum för godkännande		10/07/2024
Utgångsdatum för godkännande		30/06/2034

1.3. Produktens tillverkare

Tillverkarens namn	Veltek Associates, Inc.
Tillverkarens adress	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern USA
Tillverkningsställets belägenhet	Veltek Associates, Inc. site 1 15 Lee Blvd. PA 19355 Malvern USA

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	Väteperoxid
Tillverkarens namn	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US))
Tillverkarens adress	One Commerce Square 2005 Market Street Suite 3200 PA 19103 Philadelphia USA
Tillverkningsställets belägenhet	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US)) site 1 PeroxyChem Bayport Plant, 12000 Bay Area Blvd TX 77507 Pasadena USA

Kapitel 2. PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Väteperoxid		verksamt ämne	7722-84-1	231-765-0	6,4

2.2. Typ(er) av formuleringar

XX Andra: Bruksfärdig torkduk

Kapitel 3. FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER

Faroangivelser	H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser	<p>P264: Tvätta ansikte och händer grundligt efter användning.</p> <p>P280: Använd ögonskydd/ansiktsskydd.</p> <p>P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN:: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.</p> <p>P337+P313: Vid bestående ögonirritation:: Sök medicinsk rådgivning.</p>

Kapitel 4. GODKÄND ANVÄNDNING

4.1. Användningsbeskrivning

Tabell 1. 1.1 – Industriell användning – Torkning - Inomhus - Meta SPC 1

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: övrigt: Inga data Svenskt namn: övrigt: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: övrigt: Inga data Svenskt namn: övrigt: Jäst Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Desinfektionsmedel för hårda, icke-porösa, livlösa ytor, material och utrustning som inte används för direktkontakt med livsmedel eller foder. Ej för användning inom medicinska områden. Desinfektionsmedel för användning i tillverkningsanläggningar, inklusive renrumsområden som finns i tillverkningsanläggningar för läkemedel, biofarmaceutiska produkter, medicintekniska produkter och diagnostiska produkter.
Appliceringsmetod(er)	Metod: övrigt: Avtorkning Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 30,5 cm x 30,5 cm torkduk – 32,5 ml per torkduk. 7,5 ml är fritt tillgängligt per torkduk. 1 torkduk = 7,5 ml per m ² Spädning (%): Produkten är bruksfärdig. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: 3 appliceringar per dag. Kontaktid: 10 minuter. Drifttemperatur: rumstemperatur.
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Torkduken består av 100 % polyesterfiber med kontinuerliga fiber. Förpackningsstorlekarna anges nedan: Steril (gammabestrålad) eller icke-steril Torkdukar: 30,5 cm x 30,5 cm (12 x 12 tum). 20 torkdukar per förpackning. 10 förpackningar per kartongförpackning. Återförslutningsbara (dra av och försegla) påsar av lågdensitetspolyeten (ogenomskinliga).

	30,5 cm x 30,5 cm (12 x 12 tum). Individuell torkduk. 100 förpackningar per kartongförpackning. Påsar av lågdensitetspolyeten (ogenomskinliga).
--	---

4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna bruksanvisningar

4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

4.1.3. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna bruksanvisningar

4.1.4. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna bruksanvisningar

4.1.5. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna bruksanvisningar

4.1.6. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna bruksanvisningar

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER¹

5.1. Bruksanvisning

Applicera på avstånd från ögon eller ansikte. Förrengör ytan före applicering.

Använd endast våta torkdukar. Avlägsna en eller två torkdukar åt gången. Torka av artikeln noggrant så att den är synligt våt. Låt ytan förbli våt i 10 minuter (bakteriedödande och jästdödande användning). Kassera torkduken efter användning. Förslut förpackningen efter öppnandet.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

Endast användaren av produkten får vistas i rummet när den appliceras.

Luftburna väteperoxidnivåer får inte överskrida AEC-inandningsgränsen på 1,25 mg/m³ (eller ett lägre relevant nationellt referensvärde) vid applicering samt vid återinträde. En kalibrerad sensor ska användas för att fastställa att de luftburna väteperoxidnivåerna inte överskrids.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

VID KONTAKT MED ÖGON: Spola med vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt spola i 5 minuter. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Ge dryck, om exponerad person kan svälja. Framkalla inte kräkning. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

VID HUDKONTAKT: Tvätta huden med vatten. Om symtom uppkommer kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

VID INANDNING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN om symtom uppkommer.

Förhindra utsläpp till avlopp och vatten. Meddela myndigheterna om produkten hamnar i avlopp eller vatten.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Rekommendationer för avfallshantering: Avfallshandtera på säkert sätt enligt lokala/nationella föreskrifter. Ekologi – avfallsmaterial: Undvik utsläpp till miljön.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras på sval, välventilerad plats. Återförslut förpackningen mellan användningarna för att bibehålla fukten.

Förvaras i ursprunglig behållare. Skyddas från frost. Lagra inte vid temperaturer över 40 °C.

¹Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar.

Hållbarhet = 2 år

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION