



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS

Octubre 2023 – Modificación: Pictograma. Cambio pictograma Meta SPC 2

Haciendo uso de las atribuciones que me están conferidas y, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de biocidas, se inscribe en el "Registro Oficial de Biocidas" de la Dirección General de Salud Pública, así como en el "Registro de Biocidas" establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, la siguiente familia de biocidas, en las condiciones que a continuación se detallan:

- 1. Sujeto a las acciones descritas en el apartado nº 2 y a los requisitos especiales enumerados en el apartado nº 3, el titular de la autorización podrá comercializar los productos descritos en el apartado 7 del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas detallada en el Resumen de las Características de Producto para una Familia de Productos Biocidas, recogido en el Anexo I, y para los usos descritos en éste.
- 2. El titular de la autorización completará, las acciones establecidas y en las fechas determinadas que se indican en el cuadro siguiente. De no ser así, los productos descritos en el apartado 7 del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas no podrán mantenerse en el mercado a partir de dicha fecha.

3.

ACCIONES	FECHA
-	

- 4. El titular de la autorización cumplirá, los requisitos especiales establecidos en el cuadro siguiente. De no ser así, los productos descritos en el apartado 7 del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas no podrá mantenerse en el mercado.

REQUISITOS ESPECIALES	
1.	Las etiquetas del producto serán distintas para cada categoría de usuario.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

5. En el etiquetado de cada uno de los productos de la familia de biocidas deberá figurar, independientemente de otros datos identificativos, lo siguiente:
6. El contenido del apartado 1.3.1 de la parte I, los apartados 2.2, 3, 4, y 5 de la parte II y el apartado 7.1 de la parte III del Resumen de las Características del Producto para una Familia de Productos Biocidas – Anexo I - El nombre comercial del producto deberá figurar de manera clara e inequívoca en la parte principal de la etiqueta.
7. Junto a las indicaciones de peligro y consejos de prudencia, la palabra de advertencia y pictograma/s que figuran a continuación:

b.1 Meta SPC 1

Palabra de advertencia: PELIGRO



Pictogramas:

b.2 Meta SPC 2

Palabra de advertencia: PELIGRO



Pictogramas:

8. Es responsabilidad del titular de la autorización el cumplimiento estricto del correcto etiquetado de acuerdo con la legislación vigente y en función de los usos autorizados.
9. El titular de la presente resolución, debe comunicar inmediatamente a la autoridad competente del Registro toda información o datos nuevos que reflejen que los productos descritos en el apartado 7 del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas y/o sus sustancias activas provocan o pueden provocar resistencias y/o efectos adversos sobre la salud humana o animal, el agua subterránea o el medio ambiente. Esta resolución puede revocarse en vista de la información recibida.
10. Sujeto a los apartados nº 2 y nº 3 de esta resolución, esta autorización tiene una validez establecida en el punto 1.3.4 del Resumen de las Características del Producto para una Familia de Productos Biocidas – Anexo I -, salvo su anulación o suspensión temporal antes de finalizar dicho período.
11. Esta resolución podrá ser cancelada según las circunstancias descritas en los Artículos





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

48 y 49 del Reglamento (UE) Nº 528/2012

12. El contenido de esta autorización no podrá ser modificado sin previa comunicación a la autoridad competente del Registro, la cual determinará si procede o no nueva autorización, excepto si se trata de un cambio administrativo contemplado en la sección 2, Título 1 del Anexo: Clasificación de los cambios de biocidas del Reglamento de Ejecución (UE) No 354/2013 de la Comisión de 18 de abril de 2013.
13. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 48 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, esta autorización puede ser modificada como consecuencia de los acuerdos alcanzados con otros Estados Miembros.
14. En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).
La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.
15. Esta decisión reemplaza las Resolución de Autorización e Inscripción en el Registro de biocidas emitida el **25 de mayo de 2022**.

En cumplimiento del artículo 40 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica que contra este acto, que no agota la vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA ante la Secretaría de Estado de Sanidad (Paseo del Prado, 18-20, 28014 Madrid), en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LA DIRECTORA GENERAL

Pilar Aparicio Azcárraga





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

ANEXO I

Resumen de las Características del Producto biocida

BELOX

Tipo(s) de Producto: 02, 03, 04 y 05

ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

ES-0024630-0000





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

Parte I.-Primer nivel de información

1. Información Administrativa

1.1. Nombre de la familia

Nombre comercial	BELOX
------------------	-------

1.2. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales. PT03: Higiene veterinaria PT04: Alimentos y piensos PT05: Agua potable
---------------------	--

1.3. Titular de la autorización

1.3.1 Nombre y Dirección del titular de la autorización	Nombre	Belinka Perkemija d.o.o.
	Dirección	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Crnuce Eslovenia
1.3.2 Número de Autorización	ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719	
Nº de referencia R4BP asset	ES-0024630-0000	
1.3.3 Fecha de autorización	21/09/2020	
1.3.4 Fecha de vencimiento de la autorización	30/03/2030	

1.4. Fabricante(s) del producto

Nombre del fabricante	Belinka Perkemija kemična industrija, d.o.o.
Dirección del fabricante	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana – Crnuce Eslovenia
Lugar de fabricación	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana – Crnuce Eslovenia

1.5. Fabricante(s) de la sustancia activa(s)

Sustancia activa	Peróxido de hidrógeno
Nombre del fabricante	Belinka Perkemija kemična industrija, d.o.o.
Dirección del fabricante	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana – Crnuce





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

	Eslovenia
Lugar de fabricación	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana – Crnuce Eslovenia

2. Composición de la familia biocida y Tipo de formulación

2.1. Información Cualitativa y Cuantitativa de la composición de la familia biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº EC	Contenido (%)	
					Min	Max
Peróxido de hidrógeno	-	Sustancia activa	7722-84-1	231-765-0	35.0	49.9

2.2. Tipo(s) de formulación

SL - Concentrado Soluble





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

Parte II.-Segundo nivel de información-meta SPC(s)

META SPC 1.

1. Información administrativa del Meta SPC1

1.1. Identificador del Meta SPC

Identificador	BELOX 35
---------------	----------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719-1
--------	-------------------------------------

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT02/03/04/05
---------------------	---------------

2. Composición Meta SPC 1

2.1 Información Cualitativa y Cuantitativa de la composición del Meta SPC 1

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº EC	Contenido (%)	
					Min	Max
Peróxido de hidrógeno	-	Sustancia activa	7722-84-1	231-765-0	35,000	35,200

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 1

SL - Concentrado Soluble

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H302 Nocivo en caso de ingestión H315 Provoca irritación cutánea H318 Provoca lesiones oculares graves H332 Nocivo en caso de inhalación H335 Puede irritar las vías respiratorias H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Consejos de prudencia	P261 Evitar respirar los vapores/el aerosol





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

	<p>P270 No comer, beber ni fumar durante su aplicación</p> <p>P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado</p> <p>P273 Evitar su liberación al medio ambiente</p> <p>P280 Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección</p> <p>P301 + P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO de información toxicológica o a un médico en caso de malestar</p> <p>P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes</p> <p>P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.</p> <p>P305 + P351: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos</p> <p>P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico</p> <p>P330: Enjuagarse la boca</p> <p>P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico</p> <p>P362: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas</p> <p>P403 + P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.</p> <p>P 501: Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.</p>
--	---

4. Usos Autorizados (s) del Meta SPC 1

4.1. Descripción del uso

Tabla 1. Uso # 1 – Desinfección de superficies en espacios cerrados con el proceso de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP)

Tipo de Producto	TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	-
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: - Nombre científico: - Nombre común: Bacteria





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

	Etapa de desarrollo: Esporas bacterianas Nombre científico: - Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de utilización	Interior Desinfección de superficies en espacios cerrados con el proceso de VHP: áreas sanitarias privadas y públicas
Método(s) de aplicación (es)	Nebulización. Desinfección con peróxido de hidrógeno vaporizado: proceso VHP
Dosis y frecuencia de aplicación	La concentración de peróxido de hidrógeno debe alcanzar los 360 ppm - 400 ppm. La fase de desinfección tiene una duración mínima de 90 minutos.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal industrial y personal profesional especializado
Tamaños de los envases y material de envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Prepare el área que se va a desinfectar limpiando los líquidos que haya y la suciedad visible e instalando indicadores biológicos y químicos para controlar el proceso de desinfección. Siga las instrucciones del fabricante de la máquina VHP. Inserte la botella con el producto tal y como se entregó en una máquina de VHP, cierre el espacio o sala (que deberá tener un tamaño superior a 30 m²), e inicie el ciclo de desinfección. La concentración de peróxido de hidrógeno debe alcanzar los 360 ppm - 400 ppm. Evite la entrada al espacio durante el proceso de desinfección. La fase de desinfección tiene una duración mínima de 90 minutos. Tras el ciclo de desinfección, es obligatorio ventilar el espacio hasta que el nivel de peróxido de hidrógeno sea inferior a 1 ppm (1,25 mg/m³).

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

Durante la mezcla y la carga es obligatorio el uso del equipo protector personal (gafas de seguridad con protección lateral, guantes de manga larga, delantal y botas de goma). Si tras haber realizado el tratamiento los niveles de concentración son superiores a 1,25mg/m³, es obligatorio el uso de equipo respiratorio de protección (media mascarilla o mascarilla completa con filtro de gas o vapor) para volver a entrar en el espacio.

4.1.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

medio ambiente

Ver sección 5.3

4.1.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua
Ver sección 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.2. Descripción del uso

Tabla 2. Uso # 2 – Desinfección de casetas y viviendas de animales

Tipo de Producto	TP03 – Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	-
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: - Nombre científico: - Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de utilización	Interior Desinfección de superficies no porosas en viviendas de animales.
Método(s) de aplicación (es)	Pulverización. Los desinfectantes se aplican mediante pulverización.
Dosis y frecuencia de aplicación	La concentración de peróxido de hidrógeno utilizada es del 17,29% diluido en agua a partir de H2O2 (BELOX) al 35 %. La relación de aplicación más frecuente es de 0,15 l/m2. - Se llenan 464 ml de BELOX 35 con agua hasta alcanzar 1 l de solución de H2O2 al 17,29 %. La frecuencia de tratamiento habitual es cada 5 a 8 semanas.
Categoría(s) de	Personal profesional especializado





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

usuario(s)	
Tamaños de los envases y material de envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE 21 kg, tambor de plástico, HDPE

4.2.1. Instrucciones específicas de uso

Diluya el producto hasta alcanzar una concentración de 17,29% de peróxido de hidrógeno. Moje las superficies pulverizando el producto y déjelo secar (mín. 30 min). Cuando las viviendas de animales estén completamente secas, se podrá volver a introducir a los animales.

4.2.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

El uso de equipo personal de protección (sobretudo impermeable, guantes de manga larga, botas de goma, gafas con protección lateral) y de equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor: Factor de protección asignado = 10) es obligatorio durante las fases de mezcla y carga, aplicación (pulverización) y limpieza. Además, se deberán cumplir las medidas de gestión del riesgo (por lo menos, 3 ventilaciones por hora) durante la pulverización.

4.2.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3

4.2.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

Ver sección 5.4.

4.2.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.3. Descripción del uso





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

Tabla 3. Uso # 3 – Envases asépticos

Tipo de Producto	TP04 – Alimentos y piensos
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección de envases en máquinas especialmente diseñadas (sistema cerrado)
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: - Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: Esporas bacterianas Nombre científico: - Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de utilización	Interior Envases asépticos.
Método(s) de aplicación (es)	Sistema cerrado. Sistema de mojado y de baño de inmersión.
Dosis y frecuencia de aplicación	El material del envase se sumerge o pulveriza con H2O2 \geq al 35% a \geq 70 °C durante al menos 15 segundos. De forma continua.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal industrial y personal profesional especializado
Tamaños de los envases y material de envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE 21 kg, tambor de plástico, HDPE 32 kg, tambor de plástico, HDPE 65 kg, tambor de plástico, HDPE 225 kg, tambor de plástico, HDPE 1100 kg, contenedor GRG, HDPE Transporte al granel, acero, SS316

4.3.1. Instrucciones específicas de uso

Es necesario limpiar antes de desinfectar. Siga las instrucciones del fabricante de la máquina. Para cada línea de desinfección, es necesario realizar pruebas individuales para determinar la dosis y el tiempo necesarios. El material del envase se sumerge o pulveriza con H2O2 \geq al 35 % a \geq 70 °C durante al menos 15 segundos.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

4.3.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

Durante la carga, es obligatorio el uso del equipo protector personal (gafas de seguridad con protección lateral, sobretodo impermeable, guantes de manga larga y botas de goma). Durante el trabajo de mantenimiento, es obligatorio el uso del equipo protector personal (sobretodo impermeable, guantes de manga larga y botas de goma) y del equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor).

4.3.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3

4.3.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua.
Ver sección 5.4.

4.3.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.4. Descripción del uso

Tabla 4. Uso # 4 – Desinfección de tapones de corcho

Tipo de Producto	TP04 – Alimentos y piensos.
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección de tapones de corcho en máquinas de diseño especial (sistema cerrado).
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: - Nombre científico: - Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de utilización	Interior Desinfección de tapones de corcho.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

Método(s) de aplicación (es)	Sistema cerrado. Sistema de mojado.
Dosis y frecuencia de aplicación	Los tapones de corcho se mojan con 10 (en condiciones de limpieza); H2O2 al 35% a ≥ 20 °C durante al menos 15 minutos. Se llenan 262 ml de BELOX 35 con agua hasta alcanzar 1 l de solución de H2O2 al 10% o se usa BELOX 35 sin diluir. Según solicite el usuario.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal industrial y personal profesional especializado
Tamaños de los envases y material de envasado	21 kg, tambor de plástico, HDPE 32 kg, tambor de plástico, HDPE 65 kg, tambor de plástico, HDPE 225 kg, tambor de plástico, HDPE 1100 kg, contenedor GRG, HDPE

4.4.1. Instrucciones específicas de uso

Siga las instrucciones del fabricante de la máquina. El peróxido de hidrógeno se bombea automáticamente a la máquina y se mezcla con agua para conseguir la concentración deseada (10 a 35 %). Para cada línea de desinfección, es necesario realizar pruebas individuales para determinar la dosis y el tiempo necesarios. Los tapones de corcho se deben mojar pulverizando en un baño de H2O2 al 10-35 % a ≥ 20 °C durante al menos 15 minutos. La concentración mínima de H2O2 al 10 % solo se debe utilizar en condiciones de limpieza.

4.4.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

Durante la carga, es obligatorio el uso del equipo protector personal (gafas de seguridad con protección lateral, delantal, guantes de manga larga y botas de goma). Durante el trabajo de mantenimiento, es obligatorio el uso del equipo protector personal (sobretudo impermeable, guantes de manga larga y botas de goma) y del equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor).

4.4.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3

4.4.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua.
Ver sección 5.4.

4.4.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.5. Descripción del uso

Tabla 5. Uso # 5 – Desinfección de superficies en espacios cerrados con el proceso de VHP

Tipo de Producto	TP04 – Alimentos y piensos
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	--
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: - Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: Esporas bacterianas Nombre científico: - Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de utilización	Interior Desinfección de superficies en espacios cerrados con el proceso de VHP: áreas de alimentos y piensos.
Método(s) de aplicación (es)	Nebulización. Desinfección con peróxido de hidrógeno vaporizado: proceso VHP
Dosis y frecuencia de aplicación	La concentración de peróxido de hidrógeno debe alcanzar los 360 ppm - 400 ppm. La fase de desinfección tiene una duración mínima de 90 minutos.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal industrial y personal profesional especializado
Tamaños de los envases y material de envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

4.5.1. Instrucciones específicas de uso

Siga las instrucciones del fabricante de la máquina VHP. Inserte la botella con el producto en una máquina VHP, cierre el espacio o sala (que deberá tener un tamaño superior a 30m²), e inicie el ciclo de desinfección. La concentración de peróxido de hidrógeno debe alcanzar los 360 ppm - 400 ppm. La fase de desinfección tiene una duración mínima de 90 minutos. Tras el ciclo de desinfección, es obligatorio ventilar el espacio hasta que el nivel de peróxido de hidrógeno sea inferior a 1 ppm (1,25 mg/m³).

4.5.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

Durante la mezcla y la carga, es obligatorio el uso del equipo protector personal (gafas de seguridad con protección lateral, delantal, guantes de manga larga y botas de goma). Si tras haber realizado el tratamiento los niveles de concentración son superiores a 1,25mg/m³, es obligatorio el uso de equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor) para volver a entrar en el espacio.

4.5.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3

4.5.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua.

Ver sección 5.4.

4.5.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.6. Descripción del uso

Tabla 6. Uso # 6 – Desinfección de superficies internas de tuberías y tanques de agua potable

Tipo de Producto	TP04 – Alimentos y piensos
-------------------------	----------------------------





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	-
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: - Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: Esporas bacterianas Nombre científico: - Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de utilización	Interior Desinfección de superficies internas de tuberías y tanques de agua potable.
Método(s) de aplicación (es)	Pulverización o inyección automático. Para la aplicación, se utiliza tecnología de limpieza CIP. La solución de peróxido de hidrógeno se prepara con una máquina CIP y se introduce en las tuberías y tanques. El interior de los tanques grandes es automáticamente pulverizado a través de bolas de pulverización y chorros giratorios.
Dosis y frecuencia de aplicación	Los sistemas de distribución y almacenaje se desinfectan con la pulverización o inyectado automático de peróxido de hidrógeno al 9,88% en tanques o tuberías. Tras 60 minutos de tiempo de contacto en el caso de los tanques y 3 horas en el caso de las tuberías, la superficie se debe aclarar con agua potable limpia. - Se llenan 259 ml de BELOX 35 con agua hasta alcanzar 1 l de solución de H2O2 al 9,88%. La desinfección de tanques o tuberías de agua potable se lleva a cabo al comienzo de su uso o al volver a usarlos tras una pausa larga. Es necesario limpiar antes de desinfectar.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal industrial y personal profesional especializado
Tamaños de los envases y material de envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE 21 kg, tambor de plástico, HDPE 32 kg, tambor de plástico, HDPE 65 kg, tambor de plástico, HDPE 225 kg, tambor de plástico, HDPE 1100 kg, contenedor GRG, HDPE





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

4.6.1. Instrucciones específicas de uso

Es necesario limpiar antes de desinfectar. Aclare el contenedor de limpieza y todas las tuberías con agua del grifo. Se conecta una máquina CIP que bombea solución de peróxido de hidrógeno a través del sistema de tuberías. En la salida, encontrará un detector que indica cuándo se ha completado el proceso de desinfección. La máquina CIP mezcla el producto biocida con agua hasta alcanzar una concentración de 9,88 % de peróxido de hidrógeno. Los sistemas de distribución y almacenaje se desinfectan con la pulverización o inyectado automáticos de peróxido de hidrógeno al 9,88% (p/p) en tanques o tuberías. Tras 60 minutos de tiempo de contacto en el caso de los tanques y 3 horas en el caso de las tuberías, se deben aclarar con agua potable limpia.

Las aguas residuales se deben recoger por separado.

4.6.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

El uso de equipo personal de protección (sobretudo impermeable, guantes de manga larga, botas de goma, gafas con protección lateral) y de equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor: Factor de protección asignado = 10) es obligatorio durante las fases de mezcla y carga.

4.6.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3

4.6.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Las aguas residuales se deben recoger por separado tras superar el tiempo de contacto. Se debe obtener el permiso o consentimiento para realizar vertidos de aguas residuales a desagües por parte de la compañía suministradora de agua competente o de una autoridad ambiental.

No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua.

4.6.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

4.7. Descripción del uso

Tabla 7. Uso # 7 – Limpieza CIP de tuberías y tanques para bebidas

Tipo de Producto	TP04 – Alimentos y piensos
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	-
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: - Nombre científico: - Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de utilización	Interior Desinfección de tuberías y tanques para bebidas.
Método(s) de aplicación (es)	Pulverización o llenado automático. La solución de peróxido de hidrógeno se prepara con una máquina CIP y se introduce en las tuberías y tanques. El interior de los tanques grandes es automáticamente pulverizado a través de bolas de pulverización y chorros giratorios.
Dosis y frecuencia de aplicación	Es necesario limpiar antes de desinfectar. La desinfección de tuberías y tanques para bebidas se realiza llenando el grifo con peróxido de hidrógeno (BELOX) al 9,88%. Tras 15 minutos de tiempo de contacto, se debe aclarar el grifo. Se llenan 259 ml de BELOX 35 con agua hasta alcanzar 1 l de solución de H ₂ O ₂ al 9,88 %. Según solicite el usuario
Categoría(s) de usuario(s)	Personal industrial y personal profesional especializado
Tamaños de los envases y material de envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE 21 kg, tambor de plástico, HDPE

4.7.1. Instrucciones específicas de uso

Es necesario limpiar antes de desinfectar. Aclare el contenedor de limpieza y todas las tuberías con agua del grifo. Conecte la máquina CIP con las tuberías y tanques. La máquina CIP mezcla el producto con agua hasta alcanzar una concentración de peróxido de hidrógeno al 9,88% y, después, la solución se introduce en el contenedor de limpieza. El cabezal del grifo se debe limpiar y conectar al contenedor de limpieza. Después, se abre el grifo y las tuberías se llenan con la solución desinfectante. Se debe dejar actuar la solución desinfectante durante al menos 15 minutos. El interior de los tanques grandes se pulverizan





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

automáticamente durante al menos 15 minutos. Tras este tiempo, saque la solución limpiadora restante. Las tuberías y los tanques se deben aclarar con agua potable limpia. Las aguas residuales se deben recoger por separado.

4.7.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

El uso del equipo personal de protección (sobretudo impermeable, guantes de manga larga, zapatos de goma, gafas con protección lateral, delantal) y del equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor: Factor de protección asignado =10) es obligatorio durante las fases de mezcla y carga.

4.7.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3

4.7.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Las aguas residuales se deben recoger por separado tras superar el tiempo de contacto. No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua.

4.7.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.8. Descripción del uso

Tabla 8. Uso # 8 – Desinfectante de agua para consumo

Tipo de Producto	TP05 – Agua potable
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	-
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: - Nombre científico: -





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

	Nombre común: Virus Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de utilización	Interior Grupo 1 Desinfección en los proveedores de agua para consumo y sus sistemas de distribución de agua. Grupo 4 Desinfección de agua en depósitos. Grupo 6 Desinfección de agua para animales.
Método(s) de aplicación (es)	Vertido. El producto se añade de forma continua al agua para consumo mediante un sistema dosificador.
Dosis y frecuencia de aplicación	El producto se añade de forma continua al agua para consumo mediante un sistema dosificador. Que aplica el producto siguiendo una señal recibida de un contador de pulsos dependiendo de la cantidad de agua consumida. El peróxido de hidrógeno en agua para consumo para desinfección tiene una concentración inicial de 25 mg/l para mantener 5 mg/l residuales al final. El tratamiento se lleva a cabo en el depósito para garantizar que el producto tenga suficiente tiempo de contacto (15 h) con el agua. La concentración de peróxido de hidrógeno en agua para consumo se comprueba a diario en la salida de la planta de tratamiento de agua para consumo y en el grifo final para garantizar que no se superan los límites nacionales permitidos de peróxido de hidrógeno. De forma continua.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal industrial y personal profesional especializado
Tamaños de los envases y material de envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE 21 kg, tambor de plástico, HDPE 32 kg, tambor de plástico, HDPE 65 kg, tambor de plástico, HDPE 225 kg, tambor de plástico, HDPE 1100 kg, contenedor GRG, HDPE Transporte al granel, acero, SS316

4.8.1. Instrucciones específicas de uso

El producto se añade de forma manual o continua a través de un sistema dosificador al agua para consumo. Siga las instrucciones del fabricante del sistema dosificador. La concentración inicial de peróxido de hidrógeno en agua para consumo debería ser de 25 mg/l y, al final, de 5 mg/l. El tratamiento se debe realizar en el depósito para garantizar que el producto tenga suficiente tiempo de contacto (15 h) con el agua. La concentración de peróxido de hidrógeno en agua para consumo se debe comprobar a diario en la salida de la planta de tratamiento de agua para consumo y en el grifo final para asegurar que no se





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

superan los límites nacionales permitidos de peróxido de hidrógeno.

4.8.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

El uso del equipo personal de protección (sobretudo impermeable, guantes de manga larga, zapatos de goma, gafas con protección lateral, delantal) y del equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor: Factor de protección asignado =10) es obligatorio durante las fases de mezcla y carga.

4.8.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3

4.8.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.
Ver sección 5.4.

4.8.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 1

5.1. Instrucciones de uso

Consulte las instrucciones específicas para cada caso.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Use guantes de manga larga, ropa de protección y gafas de seguridad con protección lateral.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llame a un CENTRO DE INTOXICACIÓN o a un profesional





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

médico si se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave la zona afectada con abundante jabón y agua.
EN CASO DE INHALACIÓN: Ponga a la persona en un lugar con aire fresco y manténgala en una posición cómoda para respirar.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclárelos con cuidado con agua durante varios minutos. Si lleva lentes de contacto, retírelas si no le resulta complicado. Siga aclarando los ojos.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Teléfono 91 562 04 20
Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento establecido en la Orden JUS/909/2017

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Las soluciones de aplicación y el producto biocida restantes se deberán recoger y entregar en un recolector de residuos peligrosos autorizado.
Entregue los contenedores completamente vacíos a un centro de eliminación residual autorizado.
Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguese dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.
Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

5.5. Condiciones de almacenamiento y periodo de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenamiento: Se debe almacenar en un lugar con ventilación y fresco (0 a 25 °C) y protegido de congelación y luz solar directa, así como de fuentes de calor y sustancias inflamables.
Los tanques y envases deben estar fabricados con materiales adecuados, como metales pasivados (aluminio puro, mín. 99,5 % Al), acero inoxidable (F. 4574, 316L, 304L), polietileno (PE), polietileno de alta densidad (PEAD) o teflón (PTFE).
Vida útil 2 años

6. Otra información

Se considera personal profesional especializado al aplicador de productos biocidas, que ha recibido formación específica en productos biocidas, de acuerdo a la legislación vigente.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

Se considera personal industrial a aquel que desempeña su actividad profesional en el entorno industrial.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

META SPC 2.

1. Información administrativa del Meta SPC2

1.1. Identificador del Meta SPC

Identificador	BELOX 50
---------------	----------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719-2
--------	-------------------------------------

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT02: Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales. PT03: Higiene veterinaria PT04: Alimentos y piensos PT05: Agua potable
---------------------	--

2. Composición Meta SPC 2

2.1 Información Cualitativa y Cuantitativa de la composición del Meta SPC 2

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	NºCAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Min.	Max.
Peróxido de hidrógeno	-	Sustancia activa	7722-84-1	231-765-0	41,000	49,900

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 2

SL - Concentrado Soluble

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H272 Puede agravar un incendio; comburente H302 Nocivo en caso de ingestión H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves H332 Nocivo en caso de inhalación H335 Puede irritar las vías respiratorias H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
-------------------------	--





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

Consejos de prudencia	<p>P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.</p> <p>P260 No respirar los vapores/el aerosol.</p> <p>P261 Evitar respirar vapores/aerosol.</p> <p>P270 No comer, beber ni fumar durante su aplicación.</p> <p>P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.</p> <p>P273 Evitar su liberación al medio ambiente.</p> <p>P280 Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección.</p> <p>P301 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.</p> <p>P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].</p> <p>P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.</p> <p>P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico.</p> <p>P362 + P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas y lavarlas antes de volver a usarlas.</p> <p>P403 + P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.</p> <p>P 501: Eliminense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.</p>
-----------------------	---

4. Usos Autorizados (s) del Meta SPC 2

4.1. Descripción del uso

Tabla 9. Uso # 1 – Desinfección de superficies en espacios cerrados con el proceso de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP)

Tipo de Producto	TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	-





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: - Nombre científico: Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: Esporas bacterianas Nombre científico: - Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de utilización	Interior. Desinfección de superficies en espacios cerrados con el proceso de VHP: áreas sanitarias privadas y públicas.
Método(s) de aplicación (es)	Nebulización. Desinfección con peróxido de hidrógeno vaporizado: proceso VHP
Dosis y frecuencia de aplicación	La concentración de peróxido de hidrógeno debe alcanzar los 360 ppm - 400 ppm. La fase de desinfección tiene una duración mínima de 90 minutos.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal industrial y personal profesional especializado
Tamaños de los envases y material de envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Prepare el área que se va a desinfectar limpiando los líquidos que haya y la suciedad visible e instalando indicadores biológicos y químicos para controlar el proceso de desinfección. Siga las instrucciones del fabricante de la máquina VHP. Inserte la botella con el producto tal y como se entregó en una máquina de VHP, cierre el espacio o sala (que deberá tener un tamaño superior a 30 m²), e inicie el ciclo de desinfección. La concentración de peróxido de hidrógeno debe alcanzar los 360 ppm - 400 ppm. Evite la entrada al espacio durante el proceso de desinfección. La fase de desinfección tiene una duración mínima de 90 minutos. Tras el ciclo de desinfección, es obligatorio ventilar el espacio hasta que el nivel de peróxido de hidrógeno sea inferior a 1 ppm (1,25 mg/m³).

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

Durante la mezcla y la carga, es obligatorio el uso del equipo protector personal (gafas de seguridad con protección lateral, guantes de manga larga, delantal y botas de goma). Si tras haber realizado el tratamiento los niveles de concentración son superiores a 1,25 mg/m³, es obligatorio el uso de equipo respiratorio de protección (media mascarilla o mascarilla





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

completa con filtro de gas o vapor) para volver a entrar en el espacio.

4.1.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.1.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua.

Ver sección 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.2. Descripción del uso

Tabla 10. Uso # 2 – Desinfección de casetas y viviendas de animales

Tipo de Producto	TP03 – Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	-
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: - Nombre científico: - Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de utilización	Interior Desinfección de superficies no porosas en viviendas de animales.
Método(s) de aplicación (es)	Pulverización - Los desinfectantes se aplican mediante pulverización.
Dosis y frecuencia de	La concentración de peróxido de hidrógeno utilizada es de 17,29





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

aplicación	% diluido en agua a partir de H ₂ O ₂ (BELOX) al 49,9 %. La relación de aplicación más frecuente es de 0,15 l/m ² . - Se llenan 308 ml de BELOX 50 con agua hasta alcanzar 1 l de solución de H ₂ O ₂ al 17,29 %. La frecuencia de tratamiento habitual es cada 5 a 8 semanas.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional especializado
Tamaños de los envases y material de envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE 21 kg, tambor de plástico, HDPE

4.2.1. Instrucciones específicas de uso

Diluya el producto hasta alcanzar una concentración de 17,29 % de peróxido de hidrógeno. Moje las superficies pulverizando el producto y déjelo secar (mín. 30 min). Cuando las viviendas de animales estén completamente secas, se podrá volver a introducir a los animales.

4.2.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

El uso de equipo personal de protección (sobretudo impermeable, guantes de manga larga, botas de goma, gafas con protección lateral) y de equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor: Factor de protección asignado = 10) es obligatorio durante las fases de mezcla y carga, aplicación (pulverización) y limpieza. Además, se deberán cumplir las medidas de gestión del riesgo (por lo menos, 3 ventilaciones por hora) durante la pulverización.

4.2.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.2.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

Ver sección 5.4.

4.2.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.3. Descripción del uso

Tabla 11. Uso # 3 – Envases asépticos

Tipo de Producto	TP04 – Alimentos y piensos.
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Desinfección de envases en máquinas especialmente diseñadas (sistema cerrado).
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: - Nombre científico: Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: Esporas bacterianas Nombre científico: - Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de utilización	Interior Envases asépticos.
Método(s) de aplicación (es)	Sistema cerrado. Sistema de mojado y de baño de inmersión.
Dosis y frecuencia de aplicación	El material del envase se sumerge o pulveriza con H2O2 ≥ al 35 % a ≥ 70 °C durante al menos 15 segundos. - Se llenan 664 ml de BELOX 50 con agua hasta alcanzar 1 l de solución de H2O2 al 35 %. De forma continua.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal industrial y personal profesional especializado
Tamaños de los envases y material de envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE 21 kg, tambor de plástico, HDPE 32 kg, tambor de plástico, HDPE 65 kg, tambor de plástico, HDPE 225 kg, tambor de plástico, HDPE 1100 kg, contenedor GRG, HDPE Transporte al granel, acero, SS316





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

4.3.1. Instrucciones específicas de uso

Es necesario limpiar antes de desinfectar. Siga las instrucciones del fabricante de la máquina. Para cada línea de desinfección, es necesario realizar pruebas individuales para determinar la dosis y el tiempo necesarios. El material del envase se sumerge o pulveriza con H₂O₂ ≥ al 35 % a ≥ 70 °C durante al menos 15 segundos.

4.3.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

Durante la carga, es obligatorio el uso del equipo protector personal (gafas de seguridad con protección lateral, sobretodo impermeable, guantes de manga larga y botas de goma). Durante el trabajo de mantenimiento, es obligatorio el uso del equipo protector personal (sobretodo impermeable, guantes de manga larga y botas de goma) y del equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor).

4.3.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.3.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua.

Ver sección 5.4.

4.3.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.4. Descripción del uso

Tabla 12. Uso # 4 – Desinfección de tapones de corcho

Tipo de Producto	TP04 – Alimentos y piensos.
Cuando proceda, descripción exacta del	Desinfección de tapones de corcho en máquinas de diseño especial (sistema cerrado)





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

uso autorizado	
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: - Nombre científico: - Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de utilización	Interior Desinfección de tapones de corcho.
Método(s) de aplicación (es)	Sistema cerrado. Sistema de mojado.
Dosis y frecuencia de aplicación	Los tapones de corcho se mojan con 10 (en condiciones de limpieza); H2O2 al 35 % a ≥ 20 °C durante al menos 15 minutos. - Se llenan 174 ml o 664 ml de BELOX 50 con agua hasta alcanzar 1 l de solución de H2O2 al 10 o al 35 %. Según solicite el usuario
Categoría(s) de usuario(s)	Personal industrial y personal profesional especializado
Tamaños de los envases y material de envasado	21 kg, tambor de plástico, HDPE 32 kg, tambor de plástico, HDPE 65 kg, tambor de plástico, HDPE 225 kg, tambor de plástico, HDPE 1100 kg, contenedor GRG, HDPE

4.4.1. Instrucciones específicas de uso

Siga las instrucciones del fabricante de la máquina. El peróxido de hidrógeno se bombea automáticamente a la máquina y se mezcla con agua para conseguir la concentración deseada (10 a 35 %). Para cada línea de desinfección, es necesario realizar pruebas individuales para determinar la dosis y el tiempo necesarios. Los tapones de corcho se deben mojar pulverizando en un baño de H2O2 al 10-35 % a ≥ 20 °C durante al menos 15 minutos. La concentración mínima de H2O2 al 10 % solo se debe utilizar en condiciones de limpieza.

4.4.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

Durante la carga, es obligatorio el uso del equipo protector personal (gafas de seguridad con protección lateral, delantal, guantes de manga larga y botas de goma). Durante el trabajo de mantenimiento, es obligatorio el uso del equipo protector personal (sobretudo impermeable, guantes de manga larga y botas de goma) y del equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor).





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

4.4.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.4.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua.
Ver sección 5.4.

4.4.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.5. Descripción del uso

Tabla 13. Uso # 5 – Desinfección de superficies en espacios cerrados con el proceso de VHP

Tipo de Producto	TP04 – Alimentos y piensos.
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	-
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: - Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: Esporas bacterianas Nombre científico: - Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de utilización	Interior Desinfección de superficies en espacios cerrados con el proceso de VHP: áreas de alimentos y piensos.
Método(s) de aplicación (es)	Nebulización. Desinfección con peróxido de hidrógeno vaporizado: proceso





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

	VHP
Dosis y frecuencia de aplicación	La concentración de peróxido de hidrógeno debe alcanzar los 360 ppm - 400 ppm. La fase de desinfección tiene una duración mínima de 90 minutos.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal industrial y personal profesional especializado
Tamaños de los envases y material de envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE

4.5.1. Instrucciones específicas de uso

Siga las instrucciones del fabricante de la máquina VHP. Inserte la botella con el producto en una máquina VHP, cierre el espacio o sala (que deberá tener un tamaño superior a 30 m²), e inicie el ciclo de desinfección. La concentración de peróxido de hidrógeno debe alcanzar los 360 ppm - 400 ppm. La fase de desinfección tiene una duración mínima de 90 minutos. Tras el ciclo de desinfección, es obligatorio ventilar el espacio hasta que el nivel de peróxido de hidrógeno sea inferior a 1 ppm (1,25 mg/m³).

4.5.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

Durante la mezcla y la carga, es obligatorio el uso del equipo protector personal (gafas de seguridad con protección lateral, delantal, guantes de manga larga y botas de goma). Si tras haber realizado el tratamiento los niveles de concentración son superiores a 1,25 mg/m³, es obligatorio el uso de equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor) para volver a entrar en el espacio.

4.5.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.5.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

: No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua.

Ver sección 5.4.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

4.5.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.6. Descripción del uso

Tabla 14. Uso # 6 – Desinfección de superficies internas de tuberías y tanques de agua potable

Tipo de Producto	TP04 – Alimentos y piensos.
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	-
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: - Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: Esporas bacterianas Nombre científico: - Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de utilización	Interior Desinfección de superficies internas de tuberías y tanques de agua potable.
Método(s) de aplicación (es)	Pulverización o inyectado automático. Para la aplicación, se utiliza tecnología de limpieza CIP. La solución de peróxido de hidrógeno se prepara con una máquina CIP y se introduce en las tuberías y tanques. El interior de los tanques grandes es automáticamente pulverizado a través de bolas de pulverización y chorros giratorios.
Dosis y frecuencia de aplicación	La concentración de peróxido de hidrógeno debe alcanzar los 360 ppm - 400 ppm. La fase de desinfección tiene una duración mínima de 90 minutos.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal industrial y personal profesional especializado
Tamaños de los envases y material de envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE 21 kg, tambor de plástico, HDPE 32 kg, tambor de plástico, HDPE 65 kg, tambor de plástico, HDPE





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

225 kg, tambor de plástico, HDPE
1100 kg, contenedor GRG, HDPE

4.6.1. Instrucciones específicas de uso

Es necesario limpiar antes de desinfectar. Aclare el contenedor de limpieza y todas las tuberías con agua del grifo. Se conecta una máquina CIP que bombea solución de peróxido de hidrógeno a través del sistema de tuberías. En la salida, encontrará un detector que indica cuándo se ha completado el proceso de desinfección. La máquina CIP mezcla el producto biocida con agua hasta alcanzar una concentración de 9,88 % de peróxido de hidrógeno. Los sistemas de distribución y almacenaje se desinfectan con la pulverización o inyectado automáticos de peróxido de hidrógeno al 9,88 % (p/p) en tanques o tuberías. Tras 60 minutos de tiempo de contacto en el caso de los tanques y 3 horas en el caso de las tuberías, se deben aclarar con agua potable limpia. Las aguas residuales se deben recoger por separado.

4.6.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

El uso de equipo personal de protección (sobretudo impermeable, guantes de manga larga, botas de goma, gafas con protección lateral) y de equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor: Factor de protección asignado = 10) es obligatorio durante las fases de mezcla y carga.

4.6.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.6.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Las aguas residuales se deben recoger por separado tras superar el tiempo de contacto. Se debe obtener el permiso o consentimiento para realizar vertidos de aguas residuales a desagües por parte de la compañía suministradora de agua competente o de una autoridad ambiental.

No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua.

4.6.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.7. Descripción del uso

Tabla 15. Uso # 7 – Limpieza CIP de tuberías y tanques para bebidas

Tipo de Producto	TP04 – Alimentos y piensos
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	-
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: - Nombre científico: - Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de utilización	Interior Desinfección de tuberías y tanques para bebidas.
Método(s) de aplicación (es)	Pulverización o llenado automático. La solución de peróxido de hidrógeno se prepara con una máquina CIP y se introduce en las tuberías y tanques. El interior de los tanques grandes es automáticamente pulverizado a través de bolas de pulverización y chorros giratorios.
Dosis y frecuencia de aplicación	Es necesario limpiar antes de desinfectar. La desinfección de tuberías y tanques para bebidas se realiza llenando el grifo con peróxido de hidrógeno (BELOX) al 9,88 %. Tras 15 minutos de tiempo de contacto, se debe aclarar el grifo. - Se llenan 172 ml de BELOX 50 con agua hasta alcanzar 1 l de solución de H2O2 al 9,88 %. Según solicite el usuario.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal industrial y personal profesional especializado
Tamaños de los envases y material de envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE 21 kg, tambor de plástico, HDPE

4.7.1. Instrucciones específicas de uso

Es necesario limpiar antes de desinfectar. Aclare el contenedor de limpieza y todas las tuberías con agua del grifo. Conecte la máquina CIP con las tuberías y tanques. La máquina CIP mezcla el producto con agua hasta alcanzar una concentración de peróxido de





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

hidrógeno al 9,88 % y, después, la solución se introduce en el contenedor de limpieza. El cabezal del grifo se debe limpiar y conectar al contenedor de limpieza. Después, se abre el grifo y las tuberías se llenan con la solución desinfectante. Se debe dejar actuar la solución desinfectante durante al menos 15 minutos. El interior de los tanques grandes se pulverizan automáticamente durante al menos 15 minutos. Tras este tiempo, saque la solución limpiadora restante. Las tuberías y los tanques se deben aclarar con agua potable limpia. Las aguas residuales se deben recoger por separado.

4.7.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

El uso del equipo personal de protección (sobretudo impermeable, guantes de manga larga, zapatos de goma, gafas con protección lateral, delantal) y del equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor: Factor de protección asignado =10) es obligatorio durante las fases de mezcla y carga.

4.7.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.7.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Las aguas residuales se deben recoger por separado tras superar el tiempo de contacto.

No tirar en suelos no pavimentados ni en cursos de agua.

4.7.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.8. Descripción del uso

Tabla 16. Uso # 8 – Desinfectante de agua para consumo

Tipo de Producto	TP05 – Agua potable.
Cuando proceda, descripción exacta del	-





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

uso autorizado	
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Nombre científico: - Nombre común: Bacteria Etapa de desarrollo: - Nombre científico: - Nombre común: Virus Etapa de desarrollo: -
Ámbito(s) de utilización	Interior. Grupo 1 Desinfección en los proveedores de agua para consumo y sus sistemas de distribución de agua Grupo 4 Desinfección de agua en depósitos Grupo 6 Desinfección de agua para animales
Método(s) de aplicación (es)	Vertido - El producto se añade de forma continua al agua para consumo mediante un sistema dosificador.
Dosis y frecuencia de aplicación	El producto se añade de forma continua al agua para consumo mediante un sistema dosificador. Que aplica el producto siguiendo una señal recibida de un contador de pulsos dependiendo de la cantidad de agua consumida. El peróxido de hidrógeno en agua para consumo para desinfección tiene una concentración inicial de 25 mg/l para mantener 5 mg/l residuales al final. El tratamiento se lleva a cabo en el depósito para garantizar que el producto tenga suficiente tiempo de contacto (15 h) con el agua. La concentración de peróxido de hidrógeno en agua para consumo se comprueba a diario en la salida de la planta de tratamiento de agua para consumo y en el grifo final para garantizar que no se superan los límites nacionales permitidos de peróxido de hidrógeno. De forma continua.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal industrial y personal profesional especializado
Tamaños de los envases y material de envasado	1 kg, botella de plástico, HDPE 21 kg, tambor de plástico, HDPE 32 kg, tambor de plástico, HDPE 65 kg, tambor de plástico, HDPE 225 kg, tambor de plástico, HDPE 1100 kg, contenedor GRG, HDPE Transporte al granel, acero, SS316





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

4.8.1. Instrucciones específicas de uso

El producto se añade de forma manual o continua a través de un sistema dosificador al agua para consumo. Siga las instrucciones del fabricante del sistema dosificador. La concentración inicial de peróxido de hidrógeno en agua para consumo debería ser de 25 mg/l y, al final, de 5 mg/l. El tratamiento se debe realizar en el depósito para garantizar que el producto tenga suficiente tiempo de contacto (15 h) con el agua. La concentración de peróxido de hidrógeno en agua para consumo se debe comprobar a diario en la salida de la planta de tratamiento de agua para consumo y en el grifo final para asegurar que no se superan los límites nacionales permitidos de peróxido de hidrógeno.

4.8.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

El uso del equipo personal de protección (sobre todo impermeable, guantes de manga larga, zapatos de goma, gafas con protección lateral, delantal) y del equipo respiratorio de protección (mascarilla completa con filtro de gas o vapor: Factor de protección asignado =10) es obligatorio durante las fases de mezcla y carga.

4.8.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.8.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

Ver sección 5.4.

4.8.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 2





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

5.1. Instrucciones de uso

Consulte las instrucciones específicas para cada uso.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Use guantes de manga larga, ropa de protección y gafas de seguridad con protección lateral.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llame a un CENTRO DE INTOXICACIÓN o a un profesional médico si se encuentra mal.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave la zona afectada con abundante jabón y agua.

EN CASO DE INHALACIÓN: Ponga a la persona en un lugar con aire fresco y manténgala en una posición cómoda para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclárelos con cuidado con agua durante varios minutos. Si lleva lentes de contacto, retírelas si no le resulta complicado. Siga aclarando los ojos.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento establecido en la Orden JUS/909/2017

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Las soluciones de aplicación y el producto biocida restantes se deberán recoger y entregar en un recolector de residuos peligrosos autorizado.

Entregue los contenedores completamente vacíos a un centro de eliminación residual autorizado.

Uso personal especializado: Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguese dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Uso personal especializado: Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

Uso personal industrial: Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.

5.5. Condiciones de almacenamiento y periodo de conservación del producto en





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

condiciones normales de almacenamiento

Almacenamiento: Se debe almacenar en un lugar con ventilación y fresco (0 a 25 °C) y protegido de congelación y luz solar directa, así como de fuentes de calor y sustancias inflamables.

Los tanques y envases deben estar fabricados con materiales adecuados, como metales pasivados (aluminio puro, mín. 99,5 % Al), acero inoxidable (F. 4574, 316L, 304L), polietileno (PE), polietileno de alta densidad (PEAD) o teflón (PTFE).

Vida útil 2 años.

6. Otra información

Se considera personal profesional especializado al aplicador de productos biocidas, que ha recibido formación específica en productos biocidas, de acuerdo a la legislación vigente.

Se considera personal industrial a aquel que desempeña su actividad profesional en el entorno industrial.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

7.-Tercer nivel de información: Productos individuales.

Meta SPC 1: BELOX 35

7.1 Nombre comercial (s), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre Comercial	BELOX 35SB BELOX 35 B BELOX 35 S INTRASAN 35 TM BISTERIL DAO ASEPTIC 35 BS DAO ASEPTIC BS				
Número de Autorización	ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719-1-1				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	NºCAS	Nº CE	Contenido (%)
Peróxido de hidrógeno	-	Sustancia activa	7722-84-1	231-765-0	35,0

Nombre Comercial	BELOX 35 F BELOX 35 P TM OXO IR BELOX 35 FP CB-OxyWATER GREEN CB-OxyWATER CB-OxyWATER GREEN ACID CB-OxyWATER 902 ACID CB-OxyWATER 35 CB-OxyWATER 902 ACID 35 CB-OxyWATER GREEN 35 CB-OxyWATER GREEN ACID 35				
Número de Autorización	ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719-1-2				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	NºCAS	Nº CE	Contenido (%)
Peróxido de hidrógeno	-	Sustancia activa	7722-84-1	231-765-0	35,0

Nombre Comercial	BELOX 35 E
-------------------------	------------





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719

BELOX

Número de Autorización	ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719-1-3				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	NºCAS	Nº CE	Contenido (%)
Peróxido de hidrógeno	-	Sustancia activa	7722-84-1	231-765-0	35,0

Meta SPC 2: BELOX 50

7.1 Nombre comercial (s), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre Comercial	BELOX 50 DAO SAN902 50 CB-OxyWATER 902 50				
Número de Autorización	ES/MRF(NA)-2020-02/03/04/05-00719-2-1				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	NºCAS	Nº CE	Contenido (%)
Peróxido de hidrógeno	-	Sustancia activa	7722-84-1	231-765-0	49,9

