

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** SALVE FAM2\_2

**Tip(i) ta' prodott:** TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0028967-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0028967-0018

## Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	7
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	7
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	7
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	7
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	7
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	8
6. Informazzjoni oħra	8

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

SALVE FAM2_2
--------------

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	SALVECO S.A.S.
	Indirizz	Avenue Pierre Mendès-France Z.A. Hellieule 4 F 88100 SAINT DIE DES VOSGES Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028967-0000 1-3	

### Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0028967-0018
-----------------

### Data tal-awtorizzazzjoni

02/10/2023
------------

### Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/09/2033
------------

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	SALVECO S.A.S
Indirizz tal-manifattur	Avenue Pierre Mendès-France F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Avenue Pierre Mendès-France F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Franza

<b>Isem tal-manifattur</b>	GESTRA S.A.S
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Allée Robert Schumann F-88110 RAON-L'ETAPE Franza
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Allée Robert Schumann F-88110 RAON-L'ETAPE Franza

#### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
<b>Isem tal-manifattur</b>	PURAC BIOCHEM BV
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spanja

<b>Sustanza attiva</b>	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
<b>Isem tal-manifattur</b>	JUNGBUNZLAUER S.A
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Z.I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franza
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Z.I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franza

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		Sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	31,33
Ottal eter karbossilat tas-sodju		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		27

D-glukopiranożju,  
oligomeriku, glikossidi  
C10-16 (numri biż-żewġ)-  
alkil

Sustanza mhux  
attiva

110615-47-9

3,52

## 2.2. Tip ta' formulazzjoni

SL – koncentrat jinħall

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.  
Jagħmel ħsara serja lill-ġhajnejn.

### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.  
Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv u protezzjoni għall-ġhajnejn.  
JEKK FUQ IL-ĠILDA: Baħbah b'ħafna ilma.  
JEKK JIDHOL FL-ĠHAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplil laħlaħ.  
Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.  
Trattament specifiku (ara l-istruzzjonijiet supplimentari għall-ewwel għajnunna fuq din it-tikketta).  
Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.  
Nefħi l-hwejjeġ kontaminati. U aħslu qabel terġa' tużah.

## 4. Użu(ijiet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Diżinfettanti mhux maħsubin għal applikazzjoni diretta fuq il-bniedem jew l-annimali (diżinfettanti għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f'żoni istituzzjonali u industrijali)

#### Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bniedem jew l-annimali

#### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

#### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja  
isem komuni: Bakterja

	<p>istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Hmejjer istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses f'involukru istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Outdoor</p> <p>- f'żona istituzzjonali u industrijali</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Sprejjar, tixrid, imsih, applikazzjoni ta' ragħwa, trattament bil-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni, tixrid bil-mopp</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>- mingħajr azzjoni mekkanika</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): 0,299%</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni: Organizmi fil-mira obbligatorji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterji u ħmejjer: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C</li> <li>• Organizmi fil-mira oħrajn:</li> <li>• Viruses b'involukru: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C</li> </ul> <p>Il-koncentrazzjoni minima għall-użu tas-surfattanti għandha tkun 0,29% għal kull prodott futur inkluż f'dan il-meta SPC.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>professjonali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Tapp tal-mili mill-ġdid: 20 - 100 ml HDPE</p> <p>Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew PET</p> <p>Jerry can: 1 - 80 litri HDPE</p> <p>Tanbur: 10 - 210 litri HDPE</p> <p>IBC: 1000 litri HDPE</p>

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

### 4.2 deskrizzjoni użu

#### Użu 2 - Diżinfettanti taż-żoni tal-ikel u tal-għalf (diżinfettant għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f'żoni istituzzjonali u industrijali)

##### Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

##### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

##### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja  
isem komuni: Bakterja  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer  
isem komuni: Fmejjer  
istadju iżvilupp: ebda data

##### Qasam tal-użu

Indoor

Outdoor

- f'żona istituzzjonali u industrijali (ġenerali)

##### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta' ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni, tixrid bil-mopp

Deskrizzjoni dettaljata:  
- mingħajr azzjoni mekkanika

##### Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: -  
Dilwizzjoni (%): 0,299%  
Numru u ħin tal-applikazzjoni:  
Organizmi fil-mira obbligatorji:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batterji u ħmejjer: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C</li> </ul> <p>Il-koncentrazzjoni minima għall-użu tas-surfattanti għandha tkun 0,29% għal kull prodott futur inkluż f'dan il-meta SPC.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Tapp tal-mili mill-ġdid: 20 - 100 ml HDPE  Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew PET  Jerry can: 1 - 80 litri HDPE  Tanbur: 10 - 210 litri HDPE  IBC: 1000 litri HDPE</p>

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu



## 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

- Applika l-prodott billi xxarrab sew il-wiċċ kollu għal 5 minuti (applika madwar 18-il sprejjatura/m<sup>2</sup> jew 20 ml/m<sup>2</sup> jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat).
- Applika biss fuq uċuħ mhux porużi.
- Informa d-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.

Kull tikketta tal-prodott għandha tagħti informazzjoni dwar kif għandha ssir id-dilwizzjoni biex tiġi garantita l-effikaċja tal-prodott. Peress li l-koncentrazzjoni ta' L-(+)-aċidu lattiku fi prodotti f'dan il-meta SPC tista' tvarja minn 7,83 sa 31,33%, mhuwiex possibbli li jiġu indikati d-dilwizzjonijiet kollha tal-prodott hawnhekk.

Eżempju ta' prodott li fih	Dilwizzjoni tal-prodott	Fin ta' kuntatt
<b>7,83% L-(+)-aċidu lattiku</b>		
Attività kontra batterji u ħmejjer	0,299% (40 ml tal-prodott, žid l-ilma sa 1 litru)	5 minuti

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jindika fuq it-tikketta l-volum rilevanti ta' prodott li jrid jiġi dilwit fl-ilma għal kull prodott speċifiku

### 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għas-sustanzi kimiċi kklassifikati taħt EN 374 jew ekwivalenti, gogils għas-sustanzi kimiċi konsistenti ma' EN 16321 jew ekwivalenti u tuta kompluta konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti meta timmaniġġja l-prodott konċentrat (waqt id-dilwizzjoni). It-titoli sħaħ tal-istandards EN huma disponibbli f'taqsimha 6.
- Il-materjal tat-tagħmir ta' PPE irid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.
- Aħsel idejk wara li tuża l-prodott konċentrat.
- Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.
- Evita titjir u tixrid waqt it-taħlit u t-tagħbija (dilwizzjoni).
- Għal użu fuq barra, tapplikax il-prodott f'każ li tkun mistennija x-xita fi żmien 24 siegħa.
- Għall-użu tal-isprej fuq barra, evita t-trasferiment lejn żoni oħra bir-riħ (kurrent).

### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

- F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Neħhi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
- JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta. Sejjah lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika. Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib: L-għajnejn ukoll iridu jitlaħalhu ripetutament waqt li tkun sejra għand it-tabib, jekk l-għajn għet esposta għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.
- JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek minnufih. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x'tixrob jekk din tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjah lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.
- JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Jekk isehhu xi sintomi sejjah ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.

### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

- M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.
- Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

- Ғajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: Sentejn.
- Ipproteġi mill-ġlata.

## 6. Informazzjoni oħra

It-titoli sħaħ tal-standards EN li għalihom qed issir referenza fit-taqsima 5.2 'Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju' huma:  
EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganizmi perikolużi  
EN 16321 – Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wieċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol  
EN 14605 – Ilbies protettiv kontra sustanzi kimiċi likwidi - Ir-rekwiżiti ta' prestazzjoni għal ilbies b'konnessjonijiet li ma jgħaddix likwidu (Tip 3) jew sprej (Tip 4) minnhom, li jinkludu oġġetti li jipprovdur protezzjoni għal partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4])