

MT

ANNESS

**SOMMARJU TAL-KARATTERISTIČI TAL-
PRODOTT GHAL PRODOTT BIJOĆIDALI**

Sanochem S06

Tip(i) ta' prodott

PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mħumiex maħsuba biex
jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0030027-0000 1-1

Numru tal-assi R4BP: EU-0030027-0001

Chapter 1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Isem/ismijiet kummerċjali tal-prodott

Isem/Ismijiet kummerċjali	Sanochem S06 Sanochem S06 6%
---------------------------	---------------------------------

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem Indirizz	Sanoserv International franchising Ltd SANONDAF HQ, Tereza Court 1015 Triq Id Dgħejf Naxxar NXR Malta
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0030027-0000 1-1
<i>Numru tal-assi R4BP</i>		EU-0030027-0001
Data tal-awtorizzazzjoni		24/06/2024
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni		30/09/2033

1.3. Manifattur(i) tal-prodott

Isem tal-manifattur	Sanoserv Int Franchising Ltd
Indirizz tal-manifattur	SANONDAF HQ, Tereza Court, Triq Id Dgħejf NXR 1015 Naxxar Malta
Post ta' siti ta' manifattura	Rue Marcel Paul, 829 94500 Champigny-sur-Marne Franza

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Evonik Resource Efficiency GmbH
Indirizz tal-manifattur	Rellinghauser Straße 1—11 45128 Essen Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Evonik Industries AG / BL Active Oxygens, Untere Kanalstrasse 3 79618 Rheinfelden Il-Ġermanja

Chapter 2. KOMPOŽIZZJONI U FORMULAZZJONI TAL-PRODOTT

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompožizzjoni tal-prodott

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Perossidu tal-idrogenu		sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	6
Fidda		Sustanza mhux attiva	7440-22-4	231-131-3	0,0017

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

AL Kwalunkwe likwidu ieħor

Chapter 3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H319: Jagħmel irritazzjoni serja għall-għajnejn. H412: Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P264: Aħsel l-idejn sew wara li tużah. P273: Evita r-rilaxx fl-ambjent. P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P501: Armi l-l-kontenut fi ċentru ta' ġbir għal skart dannuż jew speċjali b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.. P501: Armi l-il-kontenit fi ċentru ta' ġbir għal skart dannuż jew speċjali b'konformità mar-regolamenti nazzjonali..

Chapter 4. UŽU/I AWTORIZZATI

4.1. Deskrizzjoni tal-užu

Table 1. Uža 1.1: Diżinfezzjoni ta' wiċċi iebes b'6% ta' Akkwa Ossiġenata li Jtappan (FHP Fogging Hydrogen Peroxide)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnедmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)	<p>Isem xjentifiku: oħrajn: - Isem komuni: oħrajn: Bakterja Istadju iżvilupp: oħrajn: -</p> <p>Isem xjentifiku: oħrajn: - Isem komuni: oħrajn: Hmeijjer Istadju iżvilupp: oħrajn: -</p> <p>Isem xjentifiku: oħrajn: - Isem komuni: oħrajn: Tuberculosis bacilli Istadju iżvilupp: oħrajn: -</p> <p>Isem xjentifiku: oħrajn: - Isem komuni: oħrajn: Viruses Istadju iżvilupp: oħrajn: -</p> <p>Isem xjentifiku: oħrajn: - Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: oħrajn: -</p>
Qasam/Oqsma ta' užu	užu fuq ġewwa Diżinfezzjoni tal-kamra permezz ta' čpar tal-perossidu tal-idrogenu (FHP) għal kmamar b'volumi ta' bejn 4-150 m ³ . Jinvvoli diżinfezzjoni ta' učuħi iebsa u mhux poruži ta' tagħmir u materjal (li jeskludi apparat mediku) preżenti fil-kamra trattata: - Sptar u kliniči, - laboratorji ta' riċerka u analizi (li jinkludi laboratorji P3 u kmamar bojod), - trasport għall-kura tas-saħħha, - industria farmaċewtika, - londrijs industriali, - kirurġija dentali u centri tal-implantoloġija, - lukandi, - skejjel, - nurseries ta' filgħodu.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: Tappanament Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott hu lest biex jintuża biex jitqiegħed fit-tagħmir. Dan it-tagħmir awtomatikament itappan il-prodott bijoċidali, fl-ispazju/kamra magħluq/a li j(ħ)/rid j(ħ)/igi diżinfettat/a, mingħajr ebda utent jew passant ġewwa.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Attività battericidali, lievitiċidali, fungicidali, tuberkuloċidali u viruċidali: 5 ml prodott/m ³ u ħin ta' kuntatt ta'sagħtejn. Ittratta t-tieni darba b'5 ml prodott/m ³ u b'ħin ta' kuntatt ta' sagħtejn. It-tieni trattament isir eżatt wara l-ewwel wieħed. Iż-żewġ trattamenti jistgħu jiġi programmati sabiex ikunu jistgħu jitwettqu b'sekwenza. Daqs tal-qatra żgħira: 1-15 μm

	Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Iddiżinfetta kmamar u tagħmir ta' spiss kif meħtieġ mill-protokoll tal-iċċejne stabbilit.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>1) Polietilene ta' densità għolja HDPE, flixkun abjad (mhux trasparenti) ta' 1 litru b'għatru tal-kamin tad-degass.</p> <p>2) HDPE, flixkun grīż (mhux trasparenti) li jintuża darba ta' 2 litri.</p> <p>3) HDPE, Jerry can abjad (mux trasparenti) ta' 5 litri (pakkett li jista' jerġa' jimgħad mill-ġdid).</p> <p>4) HDPE, Jerry can abjad (mhux trasparenti) ta' 20 litri.</p>

4.1.1. Struzzjonijiet specifiċi għall-użu sabiex jintużaw

L-uċu ħi għandhom jitnaddfu qabel jiġu diżinfettati. Dan il-prodott hu lest biex jintuża u għandu jiġi użat mingħajr ma jiġi dilwit. Il-prodott hu diżinjat għal tagħmir bħal Nocospray/Bio-sanitizer/Sanofoq/Nocomax/Nocomax Easy/Glosair. Aqra l-istruzzjonijiet qabel tuża. Uža skont il-protokolli li ġejjin:

- Attività battericidali, lieviticidali, fungicidali, tuberkuloċidali u viruċidali: 5 ml prodott/m² u **ħin** ta' kuntatt ta'sagħtejn. Ittratta t-tieni darba b'5 ml prodott/m³ u b'**ħin** ta' kuntatt ta'sagħtejn.

It-tieni trattament isir eż-żatt wara l-ewwel wieħed. Iż-żewġ trattamenti jistgħu jiġu programmati sabiex ikunu jistgħu jitwettqu b'sekwenza.

Daqs tal-qatra żgħira: 1-15 µm

Umditħa relativa: 25% - 75%

Temperatura: Temperatura tal-kamra

Irrispetta l-**ħin** ta' kuntatt rakkommandat il-**ħin** ta' kuntatt jibda meta l-ammont meħtieġ ta' prodott hu prezenti fil-kamra.

L-utent għandu dejjem iwettaq validazzjoni mikrobijologika tad-diżinfazzjoni tal-kmamar li jridu jiġu diżinfettati (jew f' "kamra standard" adattata, jekk applikabbli) bit-tagħmir li jrid jintuża u wara jkun jista' jsir protokoll għal diżinfazzjoni ta' dawn il-kmamar u jiġi użat minn hemm 'i hemm.

4.1.2. Mızuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

4.1.3. Mızuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Jekk jogħġibok irreferi għall-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' din l-Meta SPC.

4.1.4. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbi, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u mżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

L-ewwel għajjnuna

JEKK JINBELA': Minnufih laħlaħ il-ħalq. Agħti xi ħaġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta tkun kapaċi tibla' IPPROVOKAX ir-remettar. Sejjah ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-GILDA: Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk sintomi jseħħu: Sejjah ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.

JEKK JIDHOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċċi biex tneħħihom. Ibqa' laħlaħ għal mill-inqas 5 minuti. Sejjah ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.

JEKK JITTIEħED FIN-NIFS: Jekk sintomi jseħħu: Sejjah ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.

Effetti diretti jew indiretti probabbi

Jagħmel irritazzjoni serja ta' l-għajnejn.

4.1.5. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Jekk jogħġibok irreferi għall-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' din l-Meta SPC.

4.1.6. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin

Jekk jogħġibok irreferi għall-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' din l-Meta SPC.

Chapter 5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GHALL-UŽU¹

5.1. Struzzjonijiet għall-użu

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

Waqt id-diffużjoni, żomm il-kamra magħluqa u tidħolx fiha. It-trattament irid isir mingħajr fin-nuqqas ta' bnedmin jew annimali. L-ispazji kollha preżenti fil-kamra (pereżempju, frejms tat-twieqi) minn fejn iċ-ċpar jista' jnixxi għandhom jiġi siġillati qabel id-diffużjoni. Aċċerta li l-aċċess għaż-żona trattata bl-iċpar ikun miċħud waqt il-proċedura kollha b'sinjal ta' twissija. L-ebda aċċess għaż-żona trattata m'għandu jkun permess sakemm il-konċentrazzjoni ta' perossidu tal-idroġenu tkun $\leq 0.9 \text{ ppm}$ (1.25 mg/m^3) jew valur ta' riferiment nazzjonali rilevanti li jkun inqas.

L-utent professionali jista' jidħol fil-kamra biss f'sitwazzjonijiet t'emergenza meta l-livell tal-perossidu tal-idroġenu jkun naqas għal inqas minn 36 ppm (50 mg/m^3) bl-ilbies obbligatorju tat-Tagħmir Personal Protettiv (PPE): Tagħmir Respiratorju Protettiv (RPE) ikklassifikat taħt EN 14387 jew ekwivalenti bil-Fattur ta' Protezzjoni Assenjat (APF) 40 (Tip ta' RPE li jrid jiġi spċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott) u tagħmir protettiv adattat (ingwanti klassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN374 jew ekwivalenti, protezzjoni għall-ghajnejn konsistenti ml-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti, tutu kompluta). Materjal tal-ingwanti u t-tuta kompluta għandu jiġi spċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan it-tagħrif dwar il-prodott.

Ara taqsima 6 għat-titli sħaħni tal-istandard EN.Tagħmir li jkejjel għandu jintuża biex jiżgura li l-konċentrazzjoni ta' perossidu tal-idroġenu ikun naqas taħt 0.9 ppm jew valur ta' riferiment rilevanti nazzjonali li jkun inqas. Annimali/persuni mingħajr tagħmir protettiv jistgħu jidħlu mill-ġdid fil-kamra biss wara li l-konċentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu fl-arja ikun naqas għal inqas minn 1.25 mg/m^3 (0.09 ppm) jew valur ta' riferiment nazzjonali rilevanti li jkun inqas.

Tagħmir personali protettiv:

Il-bes gogils reżistenti għal kimika konsistenti mal-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti għall-protezzjoni tal-ghajnejn waqt it-taħlit u l-mili tal-prodott għall-ippakkjar/fil-kontenitħ li jintuża direttament fit-tagħmir biex jagħmel iċ-ċpar (bħal Nocospray, Bio-sanitizer, Sanofog, Nocomax jew Nocomax Easy).

5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

¹L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat.

5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-ippakkjar b'konformità mar-regolamenti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat ġod-drenaġġ muniċipali jew mormi fid-depožitu tad-demel skont ir-regolamenti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant individwali tat-trattament tal-ilma użat.

5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżein tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżein

-Kemm idum tajjeb prodott fuq l-ixkaffa: 2 snin.

Chapter 6. INFORMAZZJONI OHRA

It-titli sħaħi tal-istandardi EN msemmija f'taqSIMA 5.2 huma elenkti isfel:

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi perikoluži u mikroorganiżmi

EN ISO 16321 – Protezzjoni għall-għajnejn u l-wiċċ ġħall-użu okkupazzjonali

EN 14387 – Tagħmir respiratorju protettiv – Filtr(u/i) tal-gass u filtr(u/i) kombinat(i) – Rekwiziti, testjar, immarkar